APPLE Memo

Nicole Bréaud - Pouliquen



GRUPPO EDITORIALE JACKSON

> EDIZIONE ITALIANA



APPLE Memo

Nicole Bréaud - Pouliquen



GRUPPO EDITORIALE JACKSON Via Rosellini, 12 20124 Milano

© Copyright per l'edizione originale Editions du P.S.I. 1981
© Copyright per l'edizione Italiana Gruppo Editoriale Jackson - 1984

Il Gruppo Editoriale Jackson ringrazia per il prezioso lavoro svolto nella stesura dell'edizione italiana la signora Francesca Di Fiore, e l'Ing. Roberto Pancaldi.

Traduzione italiana a cura di Piero Dell'Orco

Tutti i diritti sono riservati. Stampato in Italia. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta, memorizzata in sistemi di archivio, o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altri senza la preventiva autorizzazione scritta dell'editore.

Fotocomposizione: Lineacomp S.r.l. - Via Rosellini, 12 - 20124 Milano

Stampato in Italia da: S.p.A. Alberto Matarelli - Milano - Stabilimento Grafico

PRESENTAZIONE

Questo libro è destinato a risiedere, in permanenza, a fianco del vostro Apple quando lo utilizzate. Esso vi ricorda tutte le informazioni relative a riferimenti che potranno essere reperite velocemente: sintassi dei comandi, codici dei caratteri, messaggi di errore, linguaggio macchina, connessioni e indirizzi utili.

Le informazioni sono date senza eccessivi dettagli porchè lo scopo principale di questo libro è quello di fornire un rapido accesso alle informazioni; per una esposizione più introduttiva e completa, si potrà far riferimento ai libri "Alla scoperta dell'Apple II" e "Apple II - Guida all'uso".

Si termina con una raccolta di "trucchi" di differenti livelli, ma tutti utili, i "come...?" sono disposti senza un ordine particolare, è comunque possibile il loro rapido reperimento grazie ad un apposito indice.

Saremo riconoscenti a tutti i lettori per i suggerimenti e le informazioni supplementari che potranno essere inseriti in una prossima edizione.

P

.

.

The second secon

SOMMARIO

C	CAPITOLI	I .	· .	Pagina
I		COMANDI		
		Funzioni del BASIC Applesoft Istruzioni del BASIC Applesoft Operatori BASIC Altri comandi Applesoft Funzioni e istruzioni dell'Integer Funzioni Integer BASIC Istruzioni Integer BASIC Sistema operativo Pascal-UCSD Editor Pascal-UCSD Sistema operativo Pascal-UCSD: ges I comandi del Monitor Mini-assemblatore	BASICstione dei file	5 12 13 15 16 18 21 23 26 28
	II -	I comandi del sistema operativo DO CARATTERI	os	33
		Conversione esadecimale/decimale/e I codici della tastiera		41 42 45
1	III -	MESSAGGI DI ERRORE Applesoft	le	56
·	(V -	IL LINGUAGGIO MACCHINA		
		I registri interni del 6502 Il set di istruzioni del 6502		
	, · -	I COME?		
		ICome?		

INDIRIZZI

Indirizzi del Monitor	
Indirizzi del Monitor e della ROM Autostart	88
Indirizzi di sistema	
Indirizzi di sistema con la Language Card	92
Indirizzi di sistema - schede di interfaccia	74
Indirizzi memoria ROM	
Indirizzi del Monitor	
Indirizzi fondamentali	
Applesoft - puntatori fondamentali	
Applesoft - esempio n.1	
Applesoft - esempio n.2	
Applesoft	
Indirizzi dell'interprete Applesoft	
Integer BASIC - puntatori fondamentali	. 122
Integer BASIC - esempio	. 123
Indirizzi Integer BASIC	
DOS: indirizzi dischetto	. 131
Comandi DOS	
DOS: indirizzi memoria RAM	
Routine RWTS	
DOS: indirizzi pagina 3	134
DOS: programmi di utilità	137
DOS: Programmi di utilità	170
DOS - esempio	. 135

COMANDI

FUNZIONI DEL BASIC APPLESOFT

Una funzione chiede un argomento (oppure più argomenti) e restituisce un valore che è il risultato dell'applicazione di tale funzione al valore dell'argomento.

funzioni matematiche

- ABS Valore assoluto dell'argomento posto tra parentesi.
- ATN Arcotangente il risultato è dato in radianti, compreso tra -PI/2 e +PI/2.
- COS Coseno l'argomento dev'essere in radianti. Esempio: cos(x in gradi) => COS(PI*X/180).
- EXP Esponenziale e^x. L'argomento dev'essere minore o uguale a 88, in caso contrario si produce un supero di capacità.
- INT Parte intera, o meglio la più grande parte intera inferiore o uguale all'argomento: INT(0.5) vale -1; INT(-3) vale -3.
- LOG Logaritmo naturale (neperiano o in base e). Per ottenere il logaritmo di X in base Y, utilizzare LOG(X)/LOG(Y). Esempio: logaritmo decimale di X => LOG(X)/LOG(10).
- RND Fornisce, con un argomento positivo, un numero pseudo-casuale superiore o uguale a 0 e inferiore a 1. Esempio: PRINT RND(1) => .103112573. Se le chiamate alla funzione si succedono, i risultati costituiranno sempre la stessa serie di numeri pseudo-casuali. Una chiamata della funzione con un argomento negativo permette di uscire da una particolare serie. RND(0) restituisce l'ultimo numero generato.
- **SGN** Funzione "segno": 1 se X>0, -1 se X<0 e 0 se X=0.
- SIN Seno l'argomento è supposto in radianti.
- **SQR** Radice quadrata l'argomento dev'essere superiore o uguale a 0.
- TAN langente l'argomento è supposto in radianti.

Funzioni di tabulazione

- POS POS(0) fornisce la posizione libera successiva sulla linea dello schermo (posizione orizzontale del cursore).
- SPC Questa funzione può essere impiegata solo nell istruzione PRINT. PRINT SPC(X) stampa X spazi. X dev essere un numero intero compreso tra 0 e 255.
- TAB Questa funzione può essere impiegata solo nell'istruzione PRINT. PRINT TAB(X) sposta il cursore alla posizione di stampa X (1 è la posizione più a sinistra di una linea, 40 la più a destra) X dev essere compreso tra 1 e 255 TAB(0) sposta il cursore alla posizione 256. Se X è minore dell'attuale posizione del cursore, non accade nulla. TAB non sposta mai il cursore verso sinistra.
- HTAB Posiziona il cursore orizzontalmente prima dell'istruzione PRINT. HTAB1 corrisponde alla posizione più a sinistra sullo schermo. La posizione estrema vale 255 (5 linee più lontano).
- VTAB

 Posiziona il cursore verticalmente prima dell'istruzione PRINT. VTAB1 corrisponde alla linea superiore sullo schermo. VTAB24 posiziona il cursore alla linea inferiore sullo schermo. Se l'argomento è superiore, rispetto alla linea più bassa sullo schermo, la visualizzazione potrà essere effettuata solo alla linea "puntata" dall'argomento per ogni successiva istruzione PRINT.

Funzioni di sistema

- FRE Qualunque sia il valore dell'argomento, fornisce il numero di byte disponibili in memoria. Realizza anche la pulizia delle stringhe abbandonate.
- PEEK Fornisce il contenuto (compreso tra 0 e 255)
 della locazione di memoria il cui indirizzo è uguale
 al suo argomento (che dev'essere un numero intero
 compreso tra 0 e 65535).
- USR Chiamata di un programma utente in linguaggio macchina. L'unico argomento è trasmesso l'accumulmatore. L'indirizzo del sottoprogramma dev essere preregistrato in \$0B e \$0C con JMP (\$4C) in \$0A. Il risultato è posto nell'accumulatore

Funzioni delle stringhe di caratteri

LEN(X\$) Lunghezza (da 0 a 255).

LEFT\$(X\$,N) Estrazione degli N caratteri più a sinistra.

RIGHT\$(X\$,N) Estrazione degli N caratteri più a destra.

MID\$(X\$,K) oppure MID\$(X\$,K,N) estrazione fra tutti i

caratteri o di N carateri a partire dalla Kiesima posizione. K dev'essere maggiore o uquale a 1.

Funzione di conversione

ASC(X\$) Restituisce il codice ASCII del primo carattere

della stringa X\$. ASC("A") vale 65.

CHR\$(K) Restituisce il carattere il cui codice ASCII vale

K. CHR\$(4) è CTRL-D.

STR\$(A) Fornisce la rappresentazione di un numero in

stringa di caratteri a partire dal suo valore

numerico A.

VAL(X\$) Fornisce il valore numerico rappresentato dalla

stringa X\$.

Funzioni grafiche (bassa risoluzione)

COLOR= Fornisce un colore (da 0 a 15) per un succesivo

tratto in bassa risoluzione.

PLOT X,Y

Disegna un piccolo quadrato all'ascissa X e
all'ordinata Y. X e Y devono essere comprese tra

0 e 39. 0,0 è l'estrema posizione in alto a

sinistra.

HLIN X1,X2 AT Y Traccia una linea orizzontale tra X1 e X2

all'ordinata Y.

VLIN Y1, Y2 AT X Traccia una linea verticale tra Y1 e Y2

all ascissa X.

SCRN(X,Y) Restituisce il colore del quadratino tracciato in

Х.Ү.

FUNZIONI DEL BASIC APPLESOFT

Funzioni grafiche (alta risoluzione)

HCOLOR= Fissa il colore (0, 1, 2, 3) del successivo punto

da tracciare.

HPLOT X,Y Disegna un punto all'ascissa X e all'ordinata Y.

X dev essere compreso tra 0 e 279. Y dev essere compreso tra 0 e 159 (HGR) oppure tra 0 e 191 (HGR2). 0.0 è 1 estremo in alto a sinistra.

HPLOT X1, Y1 TO X2, Y2 Traccia una linea tra due punti, il

comando può essere esteso ad altri punti

... TO Xn, Yn.

DRAW F AT X,Y Disegna la figura n. F della tabella

delle figure (shapes) partendo dal punto.

Х,Ү.

XDRAW F AT X.Y Disegna la figura n. F della tabella

delle figure (shapes). Il colore di ogni punto è il complemento dell'attuale colore del punto visualizzato sullo

schermo.

ROT= L'argomento è proporzionale all'angolo di

rotazione che si desidera dare alla figura da disegnare con la funzione DRAW.

ROT=16 corrisponde ad una rotazione di

90°.

SCALE Fornisce un valore d'ingrandimento alla

figura da disegnare compreso tra 1 e 255.

Funzioni relative ai comandi per i giochi (paddle)

PDL(X) Restituisce un numero da 0 a 255

proporzionale alla posizione angolare del potenziometro di cui è dotato il comando

(paddle). X vale 0, 1, 2 oppure 3.

PEEK (X-16287) Restituisce un risultato maggiore di 127

se il pulsante sul comando X è stato

premuto. X vale 0, 1 oppure 2.

Funzione altoparlante

PEEK(-16336) Emette un "clik" dall'altoparlante.

•	Hodo obbligatorio	Parola chiave	Definizione - Esempio
•		k	Rimanda l'esecuzione di un sottopro- gramma in linguaggio macchina il cui indirizzo si trova alla locazione \$3F6: \$3F7 con JMP(\$4C) alla locazio-
			ne \$3F5 &16 → 10 se il sottoprogramma è con- vertito da decimale a esadecimale.
*		CALL	Rimanda l'esecuzione di un sottopro- gramma in linguaggio macchina all'in- dirizzo specificato. CALL-151
			Un argomento negativo equivale al complemento di 65536 dell'indirizzo cercato.
		CLEAR	Rimette a zero tutte le variabili. Le stringhe hanno tutte lunghezza nulla.
2	Diretto	CONT	Prosegue l'esecuzione di un programma interrotto.
	Diretto	CTRL-C	Arresta l'esecuzione di un programma in corso. Il programma resta intatto.
Mark St.		CTRL-D	Inizia un comando DOS dev'essere pre- ceduto da PRINT".
The state of the s	Dirétto	CTRL-S	Sospende la visualizzazione, l'imma- gine resta fissa fino a quando non viene premuto un tasto qualsiasi.
	Diretto	CTRL-X	Annulla le impostazioni di una linea oppure un dato appena impostato.
	,	DATA	Definisce un elenco di costanti che saranno lette dall'istruzione READ 10 DATA ABC,5,0.15
	•	DEL	Con due argomenti separati da una virgola, delimita una parte di pro- gramma da cancellare DEL 10,50 sopprime le istruzioni da
. 1			10 a 50

Hodo obbligatorio	Parola chiave	Definizione - Esempio
	DEF FN	Definisce una funzione dell'utente
		con un solo argomento:
i		10 DEF FN F(X)=X-256*INT(X/256)
	DIM	Dimensionamento di una matrice (fissa
		il numero e i valori massimi degli
		indici.
		10 DIH A(100), B%(500), C\$(10)
		20 DIN T(N)
		30 DIM M(10,10,10)
		88 è il numero massimo di indici
Programmato	END	Arresta l'esecuzione relativa alla
		serie di istruzioni.
	FOR	Introduce un ciclio (loop): tutte le
		istruzioni comprese tra
		FOR I=A TO B STEP C
	•	e NEXT I saranno ripetute per tutti i
		valori di I compresi tra A e B, con
		passo C
		10 FOR I=1 TO 1000
		20 FOR X=1.5 TO 2 STEP .1
		30 FOR J=N TO -N STEP -2
		Se più cicli si succedono con il me-
		desimo indice, non è possibile in-
		terrompere la progressione dell'indi-
		ce fino al suo valore massimo
		10 FOR I=1 TO 100
		20 IF N\$(I)=X\$ THEN T=I;I=100
		30 HEXT I
*]		40 IF T=0 THEN PRINT"NON TROVATO":EN
		50 PRINT"TROVATO IN";T
	FLASH	Visualizza i caratteri in modo lam-
		peggiante.
		Questo modo non può essere neutraliz-
İ		zato da RESET. Il tasto \rightarrow modifica i
		caratteri sullo schermo. Battere NOR-
		MAL per ristabilire la situazione.

i		
Modo obbligatorio	Parola chiave	Definizione - Esempio
Programmato	GET	Attende un carattere da testiera, che poi non viene visualizzato. CTRL-C non ha alcun effetto 10 GET A\$ non è raccomandato con istruzioni del DOS nel programma, salvo che CTRL-D sia preceduto da un RETURN D\$=CHR\$(13)+CHR\$(4)
	GOSUB	Chiamata ad un sottoprogramma 10 GOSUB 1000
*	6010	Salta ad un'altra istruzione numera- ta 10 GO TO 50
	GR	Pone una parte dello schermo in vi- sualizzazione grafica da 40x40 quadrati- ni. Lascia 4 linee di testo in basso.
	HGR	Pone una parte dello schermo in vi- sualizzazione grafica da 280×160 punti. Lascia 4 linee di testo.
	HGR2	Pone tutto lo schermo in visualizza- zione grafica da 280x192. Il cursore non viene visualizzato.
	HIMEM:	Specifica la più alta posizione di memoria RAM utilizzabile dal programma.
	HOME	Pulisce lo schermo e posiziona il cursore in alto a sinistra. Preceduto da TEXT: pulisce tutto lo schermo.
	IF	Salto condizionato, nella forma IF (condizione) THEN (istruzione). Se la condizione non è soddisfatta (risultato falso o uguale a 0) si passa alla linea seguente; se la condizione è soddisfatta viene eseguita l'istruzione che segue THEN IF C THEN GOTO x oppure

ISTRUZIONI DEL BASIC APPLESOFT

Modo	Parola	Definizione - Esempio
obbligatorio	chiave	
,		IF C THEN x oppure ancora
		IF C GOTO x
		10 IF A)B THEN Y=K
		20 IF A\$=""THEN 5
`		30 IF A(O OR A)100 THEN 100
Programmato	INPUT	Acquisizione di un dato da tastiera
		10 INPUT A
•		20 INPUT A,B,C\$,D
		30 INPUT "IL VOSTRO NOME ?";N\$
	IN#	Connette in entrata la periferica
	•"•	collegata al connettore indicato nel-
		l'argomento.
	INVERSE	Provoca la visualizzione dei carat-
		teri in nero su bianco. Per ritornare
		alla consueta visualizzazione battere
		NORMAL.
	LET	Istruzione di assegnazione di un va-
	LEI	lore ad una variabile. Non è obbligato-
		ria LET X\$="AGOSTO"
:	LIST	Lista un programma
	-101	LIST tutto il programma
-		LIST 10,100 da 10 a 100
		LIST 100, da 100 alla fine
		LIST , 10 fino a 10
		La virgola può essere sostituita con -
	LOAD	Carica un programma da cassetta in
	COND	memoria RAM.
	LOMEM:	Specifica la posizione più bassa di 🗼 🔧
		memoria in RAM disponibile per le varia-
j		bili del programma.
Diretto	NEW	Cancella il programma attualmente in
		memoria RAM. (2 puntatori sono posti a
		zero).
İ.	NEXT	Proyvede alla successiva iterazione
ľ	ile v i	del ciclo FOR
	·	NEXT I NEXT J, I NEXT
i	i	THEN A HENT VIA HEAT

Nodo	Parola	Definizione - Esempio
obbligatorio	chiave	
	NORMAL	Ripristina sullo schermo la visua- lizzazione in bianco su nero.
:	NOTRACE	Disabilita il modi TRACE
	ON	ON I GOTO 10,20,30 Se I vale 1, si va alla linea 10, se vale 2 si va alla linea 20, alla linea 30 se vale 3. Se I è nullo o falso, si passa all'istruzione successiva. ON I GOSUB 1000,3000 Se I vale 1, viene chiamato il sottoprogramma alla linea 1000, se vale 2 quello della linea 3000.
	ONERR	ONERR GOTO 500 Consente di intercettare un errore prima che questo provochi l'arresto dell'esecuzione del programma. Quando è riscontrato un errore il programma salta alla linea indicata.
1	POKE	POKE a,b scrive il dato "b" all'indi- rizzo assoluto "a" ("a" e "b" sono es- pressi in decimale. POKE 2000,65
	POP	Elimina dallo stack l'ultimo indi- rizzo di ritorno di un sottoprogramma. Il RETURN successivo porta all'istruzio- ne che segue l'ultimo GOSUB eseguito.
	PRINT	Visualizza un risultato sullo schermo o sulla stampante PRINT A 10 PRINT A;B;J (uno accanto all'altro) 30 PRINT "X=";X 20 PRINT A,B,J (in zone fisse)
	PR#	Trasferisce l'uscita dei dati alla periferica collegata alla scheda nel connettore specificato nell'argomento PR#1 consente l'uscita sulla stampante se questa è collegata allo slot 1.

	ISTRUZIONI	DEL	BASIC	APPLESOFT
--	------------	-----	-------	-----------

1	1	
Modo obbligatorio	Parola chiave	Definizione - Esempio
Programmato	READ	Lettura dei dati contenuti nell'is- truzione DATA associata 10 READ A 20 READ B\$,C
	RECALL	Recupero dei dati numerici dalla cassetta verso la memoria RAM. L'argo- mento è costituito da una variabile specifica e correttamente dimensionata. 5 DIM B(100) 100 RECALL B
Programmato	REM	Introduce un commento nel listato di un programma.
·	RESET	Questo tasto equivale a <u>CTRL-C</u> duran- te l'esecuzione di un programma. Il pro- gramma si arresta ma rimane intatto. Le periferiche in linea sono disattivate.
		Il programma torna all'interprete oppu- re all'indirizzo previsto in \$3F2, \$3F3 se PWERDUP è conforme, altri- menti il sistema riparte cone all'accen- sione (COLDSTART).
	RESTORE	Torna all'inizio dei DATA
	RETURN	Ritorno da un sottoprogramma 100 RETURN
-	RESUME	Torna all'istruzione dove è stato riscontrato un errore trattato dal pro- gramma l'istruzione ONERR 60TO
	RUN	Ordina l'esecuzione di un pro- gramma. Rimette a zero tutte le varia- bili. RUN RUN 30
	SAVE	Salvataggio di un programma su cassetta.
	SPEED=	Modifica la velocità di visua~ lizzazione sullo schermo da 1 (minimo) a 255 (standard).


	Hodo obbligatorio	Parola chiave	Definizione - Esempio
		STEP	Introduce il passo di incremento nel ciclo FOR NEXT.
		STOP	Arresta l'esecuzione di un pro~ gramma. 10 STOP
			visualizza il messaggio ?BREAK IN 10
			Si può proseguire con il comando CONT (se le istruzioni non sono state modificate).
		STORE	Salvataggio di una matrice nume- rica su cassetta. Non funziona diretta-
1 × ·			mente con le stringhe di caratteri STORE A
		TEXT	Riporta la visualizzazione in modo testo dopo la visualizzazione in modo grafico. Ripristina i valori standard relativi al la visualizzazione:
			40 caratteri per linea 24 linee per ogni "videata"
		THEN	Introduce l'istruzione da effet- tuare quando un IF è soddisfatto.
		TO	Introduce il valore limite nel ciclo FOR.
Numerous de la constant de la consta		TRACE	Modo di verifica e correzione di eventuali errori. Visualizza il numero di istruzioni eseguite senza RETURN, quin- di tra le linee dei risultati del pro- gramma.
		WAIT	Pausa condizionata in un programma. WAIT A,B Sospende l'esecuzione di un programma fino a quando ciò che è contenuto al- l'indirizzo A e (bit per bit) l'equiva- lente di B sia differente da 0 WAIT -16384,128 corrisponde all'attesa della pressione di un tasto dalla tastiera.

OPERATORI BASIC

+	Addizione di numeri oppure concatenazione di stringhe di caratteri
_	Sottrazione
*	Moltiplicazione
/	Divisione
	Elevazione a potenza
	Uguale <> diverso
<	Minore > maggiore
` <=	Minore o uguale
= <	Uguale o minore
>=	Maggiore o uguale
# >	Uguale o maggiore
NOT	Funzione logica NOT, agisce su un solo operando. Se A è vero NOT A è falso Se A è falso NOT A è vero
AND	Funzione logica AND su due operandi P AND Q non è vero solo se P <u>e</u> Q sono veri.
OR	Funzione logica OR su due operandi P OR Q non sono falsi solo se P <u>o</u> Q sono falsi.

- Posizionamento del cursore
- Visualizzazione di linee sullo schermo
- Copia di una linea in memoria RAM
- Soppressione di una linea dalla memoria RAM

Con il Monitor AUTOSTART ROM in memoria ROM: i comandi di posizionamento del cursore sono ottenuti con i seguenti quattro tasti, preceduti dalla pressione del tasto <u>ESC</u>.



Utilizzando solo questi quattro tasti si resta in modo controllo cursore nelle quattro direzioni.

Per tornare al modo normale di inserimento e correzione, basta premere il tasto $\underline{\mathsf{ESC}}$.

Per cancellare, partendo dalla posizione del cursore, fino in fondo alla pagina premere <u>ESC</u> E.

Per cancellare, partendo dalla posizione del cursore, fino in fondo alla paginas premere $\underline{\mathsf{ESC}}$ F.

Per cancellare tutto il contenuto dello schermo e posizionare il cursore nell'angolo in alto a sinistra, $\underline{\sf ESC}$ (SHIF/P).

Usare il tasto ← (freccia sinistra) per annullare l'ultimo carattere inserito.

Usare il tasto \rightarrow (freccia destra) per reinserire in memoria RAM i caratteri posti sotto il cursore. Per reinserire una serie di caratteri utilizzare il tasto \rightarrow insieme al tasto REPT, si procederà più velocemente.

Per sopprimere una linea d'istruzione dal programma in memoria RAM, battere il numero di linea seguito da $\underline{\text{RETURN}}$.

APPLESOFT

Le parole chiave in ordine alfabetico e i relativi codici esadecimali. Ordine alfabetico dalla A alla F

	r					
Parola chiave	Codice esad.	Parola chiave	Codice esad.	Parola chiave	Codice esad.	 `
4	\$AF	GR	\$88	ON	\$84	
ABS	\$D4	HCOLOR=	\$92	ONERR	\$A5	•
AND	\$CD	HGR	\$91	OR	\$CE	
ASC	\$E6	HIMEM:	\$A3	PDL	\$D8	
AT	\$ C5	HLIN	\$8E	PEEK	\$E2	
ATN	\$E1	HOME	\$9 7	PLOT	\$8D	
CALL	\$8C	HPLOT	\$9 3	POKE	\$B9	
CHR\$	\$ E7	HTAB	\$96	POP	\$ A1	
CLEAR	\$BD	IF	\$AD	POS	\$D_9	
COLOR	\$A0	IN#	\$8B	PRINT	\$BA	
CONT	\$BB	INPUT	\$84	PR#	\$8A	
COS	\$DE	INT	\$D3	READ	\$ 87	
DATA	\$83	INVERSE	\$9E	RECALL	\$A 7	
DEF	\$B8	LEFT\$	\$E8	REM	\$B2	
DEL	\$85	LEN	\$E3	RESTORE	\$AE	
DIM	\$86	LET	\$ AA	RESUME	\$ A6	
DRAW	\$94	LIST	\$BC	RETURN	\$81	
END	\$80	LOAD	\$B6	RIGHT#	\$E9	
EXP	\$ D D	F06	\$DC	RND	\$DB	
FLASH	\$9F	LONEN:	\$A4	ROT	\$98	
FN	\$C2	NID\$	\$EA	RUN	\$AC	

Le parole chiave in ordine alfabetico e i relativi codici esadecimali.

(Segue) Ordine alfabetico dalla F alla X

Parola chiave	Codice esad.	Parola chiave	Codice esad.	Parola chiave	Codice esad.
FOR	\$81	NEW	\$BF	SAVE	\$87
FRE	\$D6	NEXT	\$82	SCALE	\$99
GET	\$BE	NORMAL	\$9D	SCRN(\$ D7
60SUB	\$B0	NOT	\$ C6	SON	\$D 2
80TO	\$AB-	NOTRACE	\$9C	SHLOAD	\$9A
SIN	\$DF	STR\$	\$E4	USR	\$D5
SPC (\$ €3	TAB (\$00	VAL	\$£5
SPEED=	\$A9	TAN	\$E0	VLIN	\$8F
SQR	\$DA	TEXT	\$89	VTAB	\$A2
STEP	\$C7	THEN	\$C4	WAIT	\$B5
STOP	\$83	TO	\$C1	XPLOT	*
STORE	\$A8	TRACE	\$9B	XDRAW	\$ 95

^{*} XPLOT è codificato in: \$58 \$8D "X" "PLOT"

Non può essere utilizzato come nome di variabile.

FUNZIONI E ISTRUZIONI DELL'INTEGER BASIC

Le parole chiave in ordine alfabetico dalla A alla V

		in ordine al			
Parola	Codice	Parola	Codice	Parola	Codice
chiave	esad.	chiave	esad.	chiave	esad.
ABS	\$31	INPUT	\$ 52	PRINT	\$61
			\$ 53		\$62 *47
AND	\$1D		\$ 54		\$63
ASC	\$3C	LEN	\$3B	PR#	\$7E
AT	\$6B	LET	\$5E	REM	\$5D
	\$6E				
AUTO	\$0D	LIST	\$74	RETURN	\$5B
			\$75		
			\$76		
CALL	\$4D	LOAD	\$04	RND	\$2F
CLR	\$0C	LOMEN	\$11	SAVE	\$05
COLOR=	\$66	MAN	\$0F	SCRN(\$3D
CON	\$06	MOD		SGN	\$ 30
DEL	\$09	NEW	\$0B	STEP	\$ 58
DIM	\$4E	NEXT	\$5 9	TAB	\$ 50
DSP	\$7B	NOT	\$37	TEXT	\$4B
	\$7C				
END	\$51	NOTRACE	\$7A	THEN	\$24
FOR	\$5 5	NODSP	\$78	TO .	\$57
į			\$79		
GOSUB	\$5C	OR	\$1E	TRACE	\$70
GOTO	\$5F	PDL	\$32	VLIN	\$6C
6R	\$4C	PEEK	\$2E	VTAB	\$6F
HLIN	\$69	PLOT	\$67		
IF	\$ 60	POKE	\$64		
IN#	\$7F	POP	\$77		

Funzioni matematiche

ABS

Valore assoluto.

MOD

Restituisce il resto della divisione tra il

primo e il secondo operando.

PRINT 15 MOD 4 restituisce il numero 3

RND

Genera un numero intero pseudo-casuale

positivo e

inferiore all'argomento

PRINT RND(10) fornisce il numero 3

Funzioni di tabulazione

TAB

Equivale al comando HTAB dell'Applesoft. Posiziona il cursore, nello schermo, in una

posizione tra 1 e 255.

VTAB

Posiziona verticalmente il cursore (in assoluto) tra 1

e 24.

VLIN Y1, Y2 AT X

e 27. Traccia una linea verticale tra Y1 e Y2

Funzioni di sistema

PEEK

Legge il contenuto di una posizione di memoria all'indirizzo indicato dall'argomento. L'argomento è compreso tra -32768 e +32767.

Funzioni di conversione

ASC("Z")

Restituisce il codice ASCII del carattere.

Funzioni grafiche

COLOR=

Fornisce un colore (da 0 a 15) per il succesivo tracciamento in bassa risoluzione.

PLOT X,Y

Posizione un piccolo quadrato nella posizione dell'ascissa X e della coordinata Y. X e Y devono essere comprese tra 0 e 39.0,0 corrisponde alla posizione in alto a sinistra.

HLIN X1, X2 AT Y

Traccia una linea orizzontale tra X1 e X2 alla coordinata Y.

FUNZIONI DELL'INTEGER BASIC

VLIN Y1,Y2 AT X

Traccia una linea verticale tra Y1 e Y2

all ascissa X.

SCRN(X,Y)

Restituisce il colore del quadratino tracciato alla posizione X.Y.

Funzioni relative ai comandi dei giochi (Paddle)

PDL(X)

Restituisce un numero tra 0 e 255 proporzionale alla posizione angolare del notenziometro. X vale 0,1 oppure 2.

PEEK (X-16287)

Restituisce un valore maggiore di 127 se è premuto il tasto della paddle X. X vale 0.1 oppure 2.

Funzioni dell'altoparlante

PEEK (-16336)

Produce l'emissione di un 'clik' dall'altoparlante.

Parola	Definizione - Esempio
chiave	<u> </u>
AUTÓ	Numerazione automatica delle linee a partire dal numero indicato nell'argomento. AUTO 100,5: numera- zione di 5 in 5 partendo dalla linea 100. Se il se- condo argomento non è specificato la numerazione procede di 10 in 10.
CALL	Esegue un sottoprogramma che comincia all'indirizzo indicato (minore di 32767). CALL-939 pulisce lo schermo.
CLR	Rimette a zero tutte le variabili.
CON	Prosegue il programma dopo una interruzione.
CTRL-C	Arresta un programma.
DEL	Sopprime le linee di istruzioni DEL 10,100
DIM	 Dimensionamento di una matrice ad una sola dimensione. Dimensionamento della lunghezza massima di una variabile stringa di caratteri 10 DIM N\$(20) (obbligatoria per tutte le variabili stringhe di caratteri).
DSP	Visualizza i nuovi valori assunti dalla variabile specificata durante l'esecuzione di un programma 10 X=RND(10) 15 DSP X 20 GOTO 10 RUH → ‡ 10 X=3 ‡ 10 X=7 etc.
END	Ultima istruzione di un programma BASIC. Se manca ta- le istruzione viene prodotto un messaggio di errore.
FOR	Ciclo FOR-NEXT che ripete, per ogni ciclo, le istru- zioni comprese tra FOR e NEXT, oltre al conteggio e alla verifica della fine ciclo.
BUSOB	Chiamata di un sottoprogramma ad un indirizzo che può essere rappresentato da una espressione aritmetica oppure da una variabile $60SUB\ 3*X+10$

Parola chiave	Definizione - Esempio
GOTO	Salta ad una linea di istruzione il cui numero può es sere calcolato nel programma GOTO N*10
GR	Modo grafico con risoluzione 40*40
IF	Salto condizionale nella forma: IF condizione THEN istruzione V : istruzione F. Se la condizione non è soddisfatta l'istruzione V è ignorata, si passa quindi all'istruzione F. Se la condizione è soddisfatta l'istruzione V viene eseguita prima dell'istruzione F.
INPUT	Acquisizione di un dato da tastiera. E' necessario separare il messaggio dalla variabile con una virgola. 10 INPUT "QUAL'E' IL TUO NOME ? ",N\$ Durante l'esecuzione viene visualizzato un punto di domanda davanti al cursore se non è previsto un mes- saggio oppure se la variabile è numerica.
IN#	Riceve i dati da una periferica. L'argomento è il numero del connettore (da 1 a 7) corrispondente al collegamento della periferica.
LET	Assegna un valore ad una variabile.
LOAD	Caricamento di un programma da cassetta in memo~ ria RAM.
LOMEM	Modifica in memoria il posizionamento delle va- riabili.
MAN .	Termina il modo automatico di numerazione delle linee. Quando appare un nuovo numero di linea spos- tare il cursore fino a > quindi battere MAN.
NEW	Cancella il programma in memoria RAM.
NEXT	Comanda il passaggio al successivo ciclo FOR.
NOTRACE	Termina la funzione TRACE.
NODSP	Termina la funzione di visualizzazione dei cam- biamenti relativi ai valori delle variabili chiesti con l'istruzione DSP.

Parola chiave	Definizione - Esempio
POKE	POKE a,b scrive il dato "b" (inferiore a 256) nella cella di memoria che ha l'indirizzo "a" (da -32768 a 32767).
POP	Elimina un livello di "return" da un sottopro- gramma.
PRINT	Visualizza un risultato sullo schermo.
PR#	Seleziona la periferica di uscita.
REM	Commento in una linea di programma.
RETURN	Comanda il ritorno da un sottoprogramma.
RUN	Esegue un programma, le variabili dimensionate non sono rimesse a zero.
SAVE	Salva un programma su cassetta.
STEP	Definisce il passo di incremento nel ciclo FOR.
TEXT	Riporta il calcolatore al modo testo dopo l'uti- lizzo in modo grafico. Ripristina il modo di visua- lizzazione standard.
THEN	Definisce l'istruzione da effettuare quando un IF è soddisfatto. La seconda istruzione dopo THEN sarà effettuata se la condizione è falsa.
TRACE	Se più istruzioni sono sulla medesima linea, la funzione TRACE indicherà solo il passaggio relativo alla prima istruzione della linea.

I nomi delle variabili in Integer BASIC sono conservati interamente quale che sia la loro lunghezza.

In Integer BASIC sono possibili solo operazioni intere.

Gli errori di sintassi sono riconosciuti subito dopo aver convalidato la linea con RETURN.

Configurazione standard

- + 48 Kbyte di memoria RAM
- + Language Card, con 16 Kbyte di memoria RAM, sullo slot 0
- + 2 unità per floppy disk Disk II
- + i controller per floppy disk con PROM P5A e P6A (i6 settori) nello slot 6.

I dischetti del sistema Pascal

APPLE 1: { Sistema } Editor, Filer, Apple Library
APPLE 2: Compilatore, Linker, Assembler, etc.
APPLE 3: Dimostrazione capacità grafiche, Formatter, Library
BASIC 5: Per il passaggio in BASIC (sotto DOS 3.2) e caricamento di un interprete nella Language Card.

Formattazione dei dischetti vergini sotto Pascal:

X (esecuzione) del programma <u>APPLE 3 : FORMATTER</u>
Porre il dischetto vergine in D2 (Drive 2)
Rispondere 5 alla domanda FORMAT WHICH DISK (4,5,9...12) ? oppure RETURN per rinunciare alla formattazione.

f I

Copia dei dischetti:

F (gestione dei dischetti) seguito da T(ransfert)
TRANSFERT ? nome del dischetto da copiare:
TO WHERE ? BLANK:
TRANSFERT 280 BLOCKS ? Y
DESTROY BLANK: ? Y

Comandi

E(dit

Chiama l'editor.

R(un Chiama un programma sorgente (.TEXT), lo com-

pila e lo esegue.

F(iler Gestione degli archivi e dei programmi su

dischetto.

C(omp Compilazione.

L(ink Unisce due programmi già compilati.

X(ecute Esecuzione di un programma oggetto (.CODE).

A(ssem Chiama l'assembler.

<u>D</u>(ebug Non è utilizzato.

SHIFT-M

H Rinizializza il sistema con un dischetto DOS 3.3 o con il dischetto BASICS (per il

DOS 3.2).

CTRL-A Visualizzazione dei caratteri dalla colonna

,41 all<u>a colonna 80 (parte destra dello schermo).</u>

CTRL-K Per l'impostazione del carattere E.

Per l'impostazione del carattere 🕽.

EDITOR UCSD - PASCAL

>EDIT A(DJUST C(OPY D(ELETE F(IND I(NSERT J(UMP R(EPLACE Q(UIT X(CHANGE Z(AP S(ET V(ERIFY

Direzione di posizionamento del cursore nel testo

> normale con \longrightarrow e \longleftrightarrow ; < indietro

); CTRL-A visualizza la parte destra CTRL-L posiziona verso il basso CTRL-O posiziona verso l'alto CTRL-Q posiziona ad inizio linea CTRL-Z visualizza seguendo il cursore

Modifica della direzione del cursore

```
- oppure , per <
+ oppure . per >
<BS> un carattere indietro con la freccia sinistra

EXT> fine delle operazioni con CTRL-C

ESC> annullamento di operazione con il tasto ESC

DEL> annullamento di una linea di testo con CTRL-X
```

posizionamento del testo sul margine sinistro allineamento del testo sul margine destro R centratura del testo nella pagina C posizionamento del testo a sinistra **LEFT** freccia ← posizionamento del testo a destra RIGHT freccia → CTRL-0 allineamento della linea precedente UP allineamento della linea seguente DOWN CTRL-L per lasciare la funzionze <EXT> CTRL-C

Copia >C(OPY: B(UFFER F(ROM FILE <ESC>

B copia tampone (per esempio di un testo che sarà visualizzato).
F copia di un file dal dischetto dove si trova il cursore.
(ESC) il tasto ESC consente di lasciare la funzione

Cancellazione >D(ELETE : <>MOVING COMMANDS E <EXT> TO DELETE, <ESC> TO ABORT 3

```
freccia ← per cancellare un carattere
freccia → per riprendere il testo cancellato
⟨EXT⟩ CTRL-C per convalidare la cancellazione
⟨ESC⟩ ESC per annullare la cancellazione
```

Verifica >V(ERIFY Verifica dello schermo dopo le modifiche

Ricerca >F(ind € 1] : L(IT <TARGET> ⇒

La frase da cercare è compresa tra / e /. L(ITTERAL se il testo è incluso nella frase. I n I alla ennesima occorrenza della frase. Questo numero dev'essere indicato prima di battere F.

Inserzione >I(NSERT TEXT C <BS) A CHAR, <DEL) A LINE J C <EXT> TO ACCEPTS, <ESC> ESCAPES J

Il testo da inserire è normalmente inserito correggendo con la freccia <- oppure <BS> per il carattere precedente o, ancora, CTRL-X per annullare una linea. <EXT> oppure CTRL-C per convalidare l'inserimento. <ESC> per annullare l'operazione.

Salto	>J(UMP : B(EGINNING E(ND M(AKER <esc></esc>
В	Per posizionare il cursore all'inizio del testo.
E	Per posizionare il cursore alla fine del testo.
M	Per posizionare il cursore ad un marker prefissato (vedere G(ET e M(ARKER).
<esc></esc>	Per lasciare la funzione.

Uscita dall'editor >Q(UIT : U(PDATE THE WORKFILE AND LEAVE E(XIT WITHOUT UPDATING R(ETURN TO THE EDITOR WITHOUT UPDATING W(RITE TO A FILE NAME AND RETURN

U	Aggiorna il file di lavoro chiamato SYSTEM.WRK.TEXT.
Ε	Uscita senza aggiornamento del file.
R	Ritorno all'editor senza salvare il file.
W	Salvataggio del file specificato e ritorno all'editor

Margini >S(ET : E(NVIROMENT M(ARKER <ESC) E(NVIROMENT : C OPTIONS) <ESC> OR <SP> TO LEAVE

A(UTO INDENT TRUE indentazione automatica (allineamento sulla linea precedente).

EDITOR UCSD - PASCAL

F(ILLING FALSE riempimento fino al margine destro.

L(EFT MARGIN 0 margine sinistro. R(IGHT MARGIN 78 margine destro.

P(ARA MARGIN 5 margine relativo al paragrafo.

C(OMMAND CH ^ carattere di comando nel modo M(ARGIN T(OKEN DEF TRUE presenta il modo F(IND e R(EPLACE.

Nell'edizione di un programma scritto in Pascal, A deve restare TRUE e F dev'essere FALSE. <SP> barra-spazio per uscire dalla funzione.

Sostituzione >R(EPLACE I n I : L(IT V(FY (TARGET) (SUB) ⇒

Sostituzione del testo compreso tra / e / con un nuovo testo compreso tra / e / di lunghezza qualsiasi.

Per sostituire una parte di testo.

n Numero delle operazioni di sostituzione da effettuare (dev'essere impostato prima del comando R).

Cambio di caratteri >E X(CHANGE : TEXT I <BS> A CHAR I I <ESC> ESCAPES, <EXT> ACCEPTS I

Il carattere sostituisce quello posto sottò il cursore.

 $\langle BS \rangle$ freccia \leftarrow per il carattere precedente.

(ESC) Tasco ESC per annullare.

(ETX) CTRL-C per convalidare.

Cancellazione >Z(AP cancellazione dopo la corrente posizione cursore fino a quella d'ini-zio dell'ultimo testo trovato, sostitui-sce o'inserisce.

SISTEMA UCSD - PASCAL GESTIONE DEI FILE E PROGRAMMA CON IL FILER

F(ILER G(ET S(AVE N(EW L(IST DIRECTORY E(XTENDED-DIRECTORY LIST R(EMOVE C(HANGE T(RANSFERT D(ATE Q(UIT V(OLUME W(HAT B(AD-BLOCKS X(AMINE Z(ERO P(REFIX

- GET ? Nome del dischetto : **Nome di programma**Caricamento in memoria del programma specificato, sostituisce
 il SYSTEM.WRK.TEXT (file di lavoro).
 TEXT FILE LOADED, l'operazione è stata realizzata.
- S SAVE AS ? Nome del dischetto : Nome di programma
 Salvataggio di un file di lavoro sotto il nome specificato
 nel dischetto indicato.
 TEXT FILE SAVED, l'operazione è stata realizzata.
- N Cancellazione di un file di lavoro in memoria RAM e nel dischetto. Il calcolatore risponde: WORKFILE CLEARED.
- L DIR LISTING OF ? Nome del dischetto : Visualizza il contenuto del dischetto (catalog). Far seguire il nome da ,PRINTER : per ottenere una stampa su carta.
- Visualizza del contenuto con informazioni diverse come quelle presenti nelle zone inutilizzate. DIR LISTING OF ? Nome del dischetto:
- R Soppressione di un file.
- C Modifica il nome di un file sul dischetto.
- Trasferimento di un dischetto o di un file su un altro dischetto.
 TRANSFER ? Nome del dischetto : E Nome del programma I TO WHERE ? Nome del dischetto : E Nome del programma I Per stampare un programma sorgente rispondere PRINTER: alla domanda TO WHERE ?.
- D Aggiornamento della data. Giorno - Mese (3 lettere) - Anno (2 cifre).
- Q Permette di lasciare le funzioni del Filer.
- V Elenco dei volumi conosciuti dal sistema ordinati per numero e per nome.
- W WHAT fornisce i nomi dei file di lavoro e indica se sono stati salvati oppure no.

SISTEMA UCSD - PASCAL - FILER

- B Bad-blocks verifica i 280 blocchi di un dischetto e segnala i blocchi in cattivo stato.
- X Esame dei blocchi che sono risultati in cattivo stato e tentativo di ripristino. Se ciò non risulta possibile consente di marcare i blocchi danneggiati (operazione utile prima dell'utilizzazione di un dischetto vergine).
- Zero, cancella la DIRECTORY (elenco degli archivi).
- P Prefisso, consente la modifica del nome relativo al volume corrente assunto per default battendo soltanto ":".

Il "promp" (pronto) è rappresentato dal segno *.
I dati sono forniti in notazione esadecimale.
Gli indirizzi sono forniti con 4 cifre esadecimali.

Comando	Definizione - esempio
Indirizzo G	Esecuzione di un programma che ini- zia a questo indirizzo. 3DO G: rinizializzazione, 'a caldo' del BASIC.
Indirizzo L	Elenca 20 istruzioni in linguaggio macchina partendo da questo indi- rizzo; disassembla i codici esade- cimali nei codici mnemonici del Mini-Assembler. 3D0 L 3D0 - 4C BF 9D JHP \$9DBF 3D3 - 4C 84 9D JHP \$9D84 etc.
Indirizzo 1.Indirizzo 2	Visualizza il contenuto delle posi- zioni di memoria partendo dall'in- dirizzo 1 fino all'indirizzo 2. 3D0.3D7 3D0 - 4C BF 9D 4C 84 9D 4C FD Gli indirizzi di inizio linea sono sempre nella forma XXXO oppure XXX8 salvo eventualmente l'indirizzo 1.
Indirizzo	Se viene specificato un solo indi- rizzo il Monitor rinvia il contenu- to della cella di memoria specifi- cata. 3D1 3D1 - BF
Indirizzo:valore ' <u>spazio</u> ' v	alore Modifica o scrittura dei valori in posizioni di memoria adiacenti par-

tendo dall'indirizzo specificato. 73: 00 20 (modifica HIMEM).

COMANDI D	EL Mí	ONITOR	`
		Comando	
Indirizzo Indirizzo		Indirizzo	2.
Indirizzo Indirizzo		Indirizzo	2.
N			
I			
Valore +	Valor	·e	

Numero di connettore <u>CTRL-K</u>

Definizione - esempio

Spostamento di una zona di valori contenuti partendo dall'indirizzo 2 fino all'indirizzo 3, nella zona che comincia all'indirizzo 1.
6000<400.7FF M
salvataggio della pagina di testo o grafica nella zona di memoria compresa tra \$6000 e \$67FF.

Verifica l'identità tra 2 zone di memoria. Eventuali differenze sono segnalate:

F10B(B1.C8 V 00B8 - 05 (60) 00B9 - 02 (EA)

Il sottoprogramma CHRGET nella sua forma originale differisce, nella forma attuale per i contenuti di \$BB e \$B9 (puntatore nel testo BA-SIC).

Visualizzazione in modo normale e separatore tra successívi comandi MONITOR.

Visualizzazione in modo inverso (nero su bianco).

Operazioni di addizione e sottrazione nel sistema di numerazione esadecimale (2 cifre). 3F+01 oppure 40-01 40 3F

Trasferisce una entrata in arrivo dalla periferica collegata allo slot specificato.

Trasferisce il controllo dell'uscita alla periferica collegata allo slot specificato.

6 CTRL-P attiva la PROM della scheda di controllo dei drive per floppy disk provocando l'inizia-

lizzazione del sistema.

Comando	Definizione - esempio
CTRL-B	Caricamento dell'interprete BASIC nella memoria RAM (inizializzazio- ne 'a freddo'). Ricarica dell'interprete BASIC nella memoria RAM (uguale a RESET)
CTRL-E	Visualizzazione del contenuto dei registri del microprocessore. A= X= Y= P= S= Modifica di tali registri.
CTRL-Y	Salta al programma che comincia all'indirizzo. \$358 358 : 40 00 03 JHP \$300 \$358 dev'essere preparato per pro- vocare il salto all'inizio del programma chiamato.
Indirizzo 1. Indirizzo 2 W	Registra su cassetta la zona di memoria posta tra l'indirizzo 1 e l'indirizzo 2 *4000.5FFF W
Indirizzo 1. Indirizzo 2 R	Lettura da cassette. Carica in memoria RAM, partendo dall'indirizzo 1 fino all'indiriz- zo 2, dati e programmi registrati sulla cassetta.

Comando

Definizione - esempio

* F666 G oppure CALL-2458

adrs : COP spazio OPE

Entrata nel Mini-Assembler la risposta è costituita da "!".

Istruzione assembler all'indirizzo 'adrs' (4 cifre esadecimali); il codice dell'istruzione è espressa in linguaggio mnemonico (3 caratteri): COP consente i 56 codici operativi del 6502; la parte OPE ha un formato variabile che segue il modo di indirizzamento. /300: LDA#00 RETURN restituisce

300-A9 00 LDA#00

questa istruzione consente di porre a zero il registro accumulatore.

Assembla l'istruzione all'indirizzo sequente.

Se l'indirizzo è di due cifre agisce in pagina zero.

Indirizzamento immediato.

Indirizzamento assoluto (pagina zero oppure che non seque COP).

Indirizzo indicizzato da X (pagina zero oppure che non segue COP).

Indirizzo indicizzato da Y (pagina zero oppure che non segue COP).

Indirizzamento relativo (per le istruzioni di salto all'indirizzo).

Indirizzamento indiretto pre-indicizzato da X.

Indirizzamento indiretto pre-indicizzato da Y.

spazio COP OPE

FORMATO della parte relativa all'operando OPE

- *****\$ valore
- \$ indirizzo
- \$ indirizzo, X
- \$ indirizzo, Y
- \$ indirizzo
- (\$ indirizzo, X)
- (\$ indirizzo, Y)

Comando	Definizione - esempio
(\$ indirizzo)	Indirizzamento indiretto (per l'is
	truzione di salto JMP).
	/300:LDA \$00,X
	300-B5 00
	/ spazio DEX
	303-CA
	/ spazio BNE \$300
	304-DO FB
\$	Chiamata al Monitor
	/\$300.305
•	per verificare il contenuto di una
	zona assemblata.

COMANDI RELATIVI AL SISTEMA OPERATIVO DOS

Salvataggio - caricamento dei programmi

LOAD "NOME", D1 Carica in memoria RAM il programma

"NOME" dal dischetto posto nell'unità 1.

SAVE "NOME", D2 Salva un programma BASIC che risiede

in memoria RAM sul dischetto posto nel-

l'unità 2 con il nome "NOME".

BLOAD "BINARIO" Carica in memoria RAM il file bi-

> nario "BINARIO" dal dischetto all'indirizzo assoluto registrato in testa al file. Questo indirizzo e la lunghezza del file sono nella memoria RAM all'indirizzo \$AA72 e \$AA60 prima del carica-

mento.

BSAVE "BINARIO", A\$300, L\$7F Salva il programma in linguaggio

macchina posto in memoria partendo dall'indirizzo assoluto \$300 per una lunghezza di \$7F byte sul dischetto corren-

te sotto il nome di "BINARIO".

BSAVE "IMM", A\$2000, L\$1FF8 Salva l'immagine grafica in alta

risoluzione contenuta nella pagina 1

sul dischetto con il nome "IMM".

HGR: BLOAD "IMM" Restituisce sullo schermo grafico ad

alta risoluzione i punti registrati nel

file "IMM".

RUN "NOME" Carica in memoria RAM da disco ed esegue il programma che si chiama

"NOME".

BRUN "BINARIO" Carica in memoria RAM da disco ed

esegue il programma scritto in linguag-

qio macchina che si chiama "BINARIO".

CHAIN "NOME" Carica in memoria RAM da disco un

> programma scritto in BASIC Integer senza cancellare la zona delle variabili del programma precedente. Il programma "NO-

ME" non deve avere variabili comuni ri-

dimensionate.

D\$=CHR\$(13)+CHR\$(4) File sequenziali (battere T)

PRINT D\$"OPEN FI"

Apre sul disco selezionato un file denominato FI. Posiziona il puntatore all'inizio del file sequenziale.

PRINT D\$"OPEN"F\$".D1"

Apre sul disco posto nell'unità 1 un file di nome variabile F\$.

PRINT D\$"READ FI"

Predispone una operazione di lettura all'inizio del file sequenziale FI aperto con il comando OPEN.

INPUT A\$

Legge nel file FI una stringa di caratteri che sarà memorizzata in memoria RAM sotto la variabile A\$. Il puntatore è posto all'inizio del campo dei dati seguente.

GET C\$

Legge un solo carattere e sposta il puntatore di un carattere.

PRINT D\$"POSITION FI,R"P

Posiziona il puntatore dopo il P-iesimo <u>RETURN</u> posto dopo la posizione attuale.

PRINT D\$"WRITE FI"

Prepara un'operazione di scrittura sul file FI dove si trova il puntatore.

PRINT X\$

Scrive nel file FI la stringa X\$.

PRINT Y\$

Scrive la stringa Y\$ separata dalla stringa X\$, precedentemente registrata, da un carattere <u>RETURN</u>.

PRINT CHR\$(4) "CLOSE FI"


Chiude il file FI salvando su disco i parametri relativi alla operazione di OPEN effettuata sul file contenente l'ultimo settore utilizzato.

PRINT D\$"APPEND FI"

Ritrova il file FI e posiziona il puntatore alla fine del file. Permette di scrivere dati e aggiunte alla fine del file.

PRINT D\$"READ FI,B17"

Posiziona il puntatore al byte 17 per una successiva lettura (0 è il primo byte).



File ad accesso diretto (battere T)

PRINT D\$"OPEN PIP.L21"

PRINT D\$"OPEN"F\$",L"N",D2

PRINT D\$"READ PIP.R"#

INPUT A\$

GET C\$ ASVITE

PRINT D\$"WRITE PIP,R"J

PRINT X'S

PRINT Y

PRINT CHR\$(4) "CLOSE PIP"

RITTIPA

CHIVSU RA

PRINT D\$"READ PIP,RO,B"K

PRINT CHR\$(4)

utill-PEP. CARICARL PARTE on Relato

Apre il file PIP su disco prevedendo record di lunghezza costante; in questo caso i 21 byte previsti comprendono i RETURN assunti come fine del record.

Apre un file di nome variabile F\$ di lunghezza uguale alla variabile N sul disco posto nell'unità 2.

Posiziona il puntatore all'inizio dell'I-iesimo record per una successiva lettura.

Recupera in A\$ il contenuto del'I--iesimo record nel file PIP.

Legge il carattere posto sotto il puntatore nel record I.

Posiziona il puntatore all'inizio del J-iesimo record per una successiva scrittura.

Scrive la stringa X\$ nel record J.

Scrive la stringa Y\$, separata dalla stringa precedentemente registrata, con RETURN.

Chiude il file PIP salvando i parametri relativi.

Posiziona il puntatore al byte K del record O per una ulteriore lettura.

Annulla l'effetto di un comando DOS. come READ, per esempio per dare all'istruzione INPUT il senso di una impostazione da tastiera.

Comandi diversi

CATALOS D2

MON C,I,O

NOMON C,I,O PRINT D\$"PR#"S

PRINT D\$"PR#0"

PRINT D\$"IN#"S

Visualizza l'elènco dei programmi e dei file registrati sul dischetto posto nell'unità 2.

* file protetti dalle canceliazioni accidentali.

I, A, T, B tipi di file:

I : BASIC Integer

A : BASIC Applesoft

T : File TEXT sequenziali o diretti

B: File binari, dati o programmi in linguaggio macchina.

002 : Numero dei settori occupati dal file (modulo 256).

Un settore comprende 256 byte utili. Una traccia comprende 13 o 16 settori secondo il DOS impiegato (3.2 o 3.3). Un dischetto comprende 35 tracce delle quali 31 sono utilizzabili dall'utente e 4 riservate al sistema.

Il numero massimo di nomi di file che possono essere registrati su disco è 84 in DOS 3.2 e 105 in DOS 3.3.

Visualizza i comandi, le entrate e le uscite come sono ricevute o inviate dal sistema operativo durante l'esecuzione di un programma. Il comando si annulla con RESET.

Annulla il comando MON.

Attiva la periferica collegata allo slot "5" per l'esecuzione della successiva istruzione PRINT.
Se l'interfaccia relativa alla stampante risiede nello slot 1:
PRINT D\$"PR#1".

Disattiva la periferica di uscita lasciando in linea solo lo schermo.

Connette la periferica collegata allo slot "S" per l'acquisizione di dati da inviare al calcolatore.

COMANDI RELATIVI AL SISTEMA OPERATIVO DOS

PRINT D#"IN#0"

Limita alla tastiera la possibilità di input verso il calcolatore.

MAXFILE 4

Prevede l'utilizzo di 4 buffer di input/output aperti contemporanemente in parallelo corrispondenti a 4 files aperti disponibili in memoria. Ciascun buffer occupa 595 byte. Per default il sistema riserva 3 zone riservate ai buffer. Questo comando dev'essere eseguito prima del caricamento e dell'esecuzione del programma.

VERIFY NOME

Verifica la buona registrazione fisica del programma o del file NOME. Se un settore del dischetto utilizzato è danneggiato sarà visualizzato il messaggio I/O ERROR (la verifica avviene anche automaticamente dopo il comando SAVE).

Elaborazione dei file

INIT HELLO C ,V254 J

Procedura di inizializzazione di un dischetto vergine. Il programma BASIC che si trova in memoria RAM è caricato sul dischetto con il nome HELLO insieme al sistema operativo.
Il dischetto porta un numero di volume

Il dischetto porta un numero di volume che può essere utile per eventuali controlli.

Il formato con il quale viene inizializzato il dischetto dipende dal sistema operativo che risiede in memoria RAM.

DOS 3.2 : 13 settori per traccia
DOS 3.3 : 16 settori per traccia
Lo spazio disponibile è:
DOS 3.2 : 103.168 byte per dischetto
DOS 3.3 : 126.976 byte per dischetto
Il sistema operativo registrato sul dischetto è del tipo "schiavo" e contiene
solo il programma di rilocazione per adattarsi nel modo migliore alla configurazione del sistema.

DELETE NOME

Sopprime il file NOME dal dischetto se il file non è LOCK (protetto contro la cancellazione).

RENAME VECCHIO, NUOVO

Cambia il nome del file o di un programma.

LOCK NOME

Protegge il file NOME contro le cancellature accidentali che possono essere provocate dai comandi DELETE, SAVE oppure WRITE.

UNLOCK NOME

Toglie la protezione contro le cancellature dal file NOME.

File di comando

LIST

PRINT D\$"OPEN CMD"
PRINT D\$"WRITE CMD"

PRINT "PR#1" PRINT CHR\$(9)"60 N"

PRINT "LIST" PRINT "PR#0"

PRINT D\$"CLOSE CMD"

•

RUN EXEC CMD Creazione di un file

Registrazione degli ordini


Chiusura del file

Realizzazione del file

Realizzazione dei vite

Esecuzione <u>automatica</u> dei comandi registrati nel file CMD nel nostro esempio stampa di un listing sulla stampante con un formato di 60 caratteri per linea.

Tutte le istruzioni e i comandi eseguibili in modo diretto possono appartenere ad un file del tipo appena esaminato.



CARATTERI

CONVERSIONE ESADECIMALE/DECIMALE/ESADECIMALE

Dei primi 256 numeri da \$00 a \$FF

```
4
                                   7
$00 :0
                  3
                           13
                                   15
             10
                  11
                               14
$08:8
                                   23
         17
             18
                  19.
                      20
                          21
                               22
$10,:16
                          29
                               30
                                   31
$18:24
         25
              26
                  27
                      28
         33
              34
                  35
                      36
                          37
                               38
                                   39
$20:32
                          45
                               46
                                   47
$28:40
         41
              42
                  43
                      44
                      52
                          53
                               54
                                   55
                  51
$30:48
         49
              50
                               62
$38:56
         57
              58.
                  59
                      60
                          61
                                   63
$40 :64
         45
              66
                  67.
                      68
                          69
                               70
                                   71
                          77
                               78
                                   79
$48:72
         73
              74
                  75
                      76
                                   87
              82
                  83
                      84
                           85
                               86
$50:80
         81
              90
                  91
                      92
                           93
                               94
                                   95
$58:88
         89
                  99
                      100 101 102 103
$60 :96
         97
              98
$68 : 104 105 106 107 108 109 110 111
$70 : 112 ~ 113 114 115 116 117 118 119
$78 :120 121 122 123 124 125 126 127
$80 :128 129 130 131 132 133 134 135
$88 : 136 137 138 139 140 141 142 143
$90 : 144 145 146 147 148 149 150 151
≸98 :152 153 154 155 156 157 158 159
$A0 :160 161 162 163 164 165 166 167
$A8 :168 169 170 171 172 173 174 175
$BO :176 177 178 179 180 181 182 183
$B8 :184 185 186 187 188 189 190 191
$CO :192 193 194 195 196 197 198 199
$C8:200 201 202 203 204 205 206 207
$DO :208 209 210 211 212 213 214 215
$D8 :216 217 218 219 220 221 222 223
$E0 :224 225 226 227 228 229 230 231
$E8 :232 233 234 235 236 237 238 239
$FO: 240 241 242 243 244 245 246 247
$F8 : 248 249 250 251 252 253 254 255
                         C
                                 E
                             N
```

														_	•	
SHIF	, (A1	Á2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	ВО	AA	BD	} c ⊤ F	ìL.	•
2011	(A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	ВО	AA	BD			
		!	"	#	\$	7.	&		(-)		*	=	556		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	o	:	-	RES)E	
B		B1	В2	В3	B4	85	B6	В7	88	B9	Bo	BA	AD			
J.		B 1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	88	B9	BO	BA	AD	CTF	łL.	
														•		
SHIF	. (9 B	91	97	85	92	94	99	95	89	8F	80		8D]{ст	RL
Shir	(9 B	D 1	D7	C5	D2	D4	D9	D5	C 9	CF	CO		80		
		ESC	Q	₩	Ε	R	T	γ	U	I	0	P	REPT	RET	URN	
		9 B	D 1	D7	C5	D2	D 4	D9	D5	C9	CF	DO		80		_
S		9 B	91	97	85	92	94	99	95	89	8F	90		80	} сті	RL
		,		· ·		г—	Г		Ι	Γ	I			Γ.	1	
SHIFT	Γ	}	81	93	84	86	87	88	BA	88	80	AB	88	95	} сті	RL
	_	'	C1	D3	C4	C6	C7	CB	CA	CB	CC	AB	88	95	1	
		0.751				F	BELL		١.	ا ا		+				
	L	CTRL	A C1	S D3	D C4	C6	G C7	CB H	J	K CB	L CC	; BB	<-	-> 95	-	`
			81	93	84	86	87	88	8A	88	80	BB	88		{сті	D I
			/	1	07		0,		UR	00	00	שם	00	,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	N.L
	9	HIFT	}	9A	98	83	96	82	9E	9 D	BC	BE	BF	{ CTR	L	
				DA	D8	C3	D6	C2	DE	DD	BC	BE	BF	,		
							_				<	>	?			
		SHI	FT	Z	X	C	٧	В	N	M	,_			SHIF	T	
				DA	D8	C3	D6	C2	CE	CD	AC	AE	AF)		
				9A	98	83	96	82	8E	8D	AC	ΑE	AF	CTRL		
			SHIF	₋ (Γ							٦,	CTRL			
			SUIL	` }				A	0			\$	LIKL			
				,				SPA	ZIO							
							·· ·	A	0							
									0			{{}^{1}}	CTRL			
						_						_ ,				

I codici ASCII estesi (7 bit più uno) dei tasti in tastiera in esadecimale.

Normale

```
LIST -
```

```
10 HOME
```

20 FOR I = 160 TO 191

30 PRINT CHR* (I);

40 NEXT I

50 PRINT

60 FOR I = 192 TO 223

70 PRINT CHR\$ (I);

80 NEXT I

RHIN:

!"#\$%%^()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ°\e^_

CALL-151

*400.41F

0400- AO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 0408- A8 A9 AA AB AC AD AE AF 0410- BO B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 0418- B8 B9 BA BB BC BD BE BF

1º linea di schermo

*480.49F

0480- C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 0488- C8 C9 CA CB CC CD CE CF 0490- D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 0498- D8 D9 DA DB DC DD DE DF

2• linea di schermo

CODICI DI SCHERMO

Inverso

RUN 1• linea
/"#\$%&'(°_,-./0123456789:;<=>? 2• linea
'@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ°\&^_

CALL-151

*400.41F

0400- 20 21 22 23 24 25 26 27 0408- 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 0410- 30 31 32 33 34 35 36 37 1• linea 0418- 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F

*480.49F

0480- 00 01 02 03 04 05 06 07 0488- 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0490- 10 11 12 13 14 15 16 17 0498- 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F

2º linea

```
Flash
```

RUN wabcdefghijklmnopqrstuvwxyzàòè @ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ°\é^_

CALL-151

*400.41F

```
0400- 60 61 62 63 64 65 66 67 0408- 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 0410- 70 71 72 73 74 75 76 77 0418- 78 79 74 78 7C 7D 7E 7F
```

1º linea

*480.49F

```
0480- 40 41 42 43 44 45 46 47 0488- 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 0490- 50 51 52 53 54 55 56 57 0498- 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F
```

2º linea

Codici di schermo

In uscita sulla stampante, i codici da \$60 a \$7F corrispondono ai codici ASCII relativi ai caratteri minuscoli, questa è la ragione per la quale sono stati stampati in minuscolo dalla stampante quando sono stati attivati come caratteri lampeggianti.

```
Il gruppo ? " # ... 0 1 ... 9 ... ? è quello delle cifre.
Il gruppo @ A B C ...... Z .. è quello delle lettere.
```

```
LETTERE IN MODO INVERSO $00 - $1F
CIFRE IN MODO INVERSO $20 - $3F
LETTERE IN MODO LAMPEGGIANTE $40 - $5F
CIFRE IN MODO LAMPEGGIANTE $60 - $7F
```

CIFRE IN MODO NORMALE \$A0 - \$BF LETTERE IN MODO NORMALE \$C0 - \$DF

```
ASCII (POSITIVO) (BIT 7=0)
Codici dei caratteri in esadecimale
00
         - -A -B -C -D -E -F -6
       eH eI el eK eF eW eN eD
10
       EP EQ ER ES ET EU EV EW
       ex ey ez esc . esm e^ .
20
       esp
                            7
28
30
                    3
                            5
38
           9
                        <
                            =
                                 >
                                     ?
40
           Α
                    С
                                 F
                        D
                            Ε
                                     G
48
           I
                                     0
50
                    S
                        T
                            U
58
           γ
               Z
                    L
                            I
60
                b
                    C
                                     g
68
                j
                                П
                                     o
70
                        t
           q
                    5
                            u
78
                    £
                            j
A per CTRL-A
°H = backspace, ←
"J = salto di linea (LF Line Feed)
~L = salto pagina (FF Form Feed)
"M = ritorno carello, RETURN
°U = NAK, →
ESC = escape
SM= CTRL SHIFT M
~6 = BELL (campanello)
■ SHIFT M
  . = non possono essere introdotti da tastiera.
```

Codici dei caratteri in esadecimale

A0: ! " # \$ % &

A8:() * + , - . /

B0:01234567

B8:8 9:; < = > ?

CO: @ A B C D E F G

C8: HIJKLMNO

DO:PQRSTUVW

DB : X Y Z E \ 1 ^ _

E0: 'abcdefg

E8:hijklmno

F0:pqrstuvw

FB:x y z t s 3

Caratteri di controllo

80 : -@ -A -B -C -D -E -F -6

88 : =H =I =J =K =L =M =N =0

90 : ep eQ eR eS eT eU eV ew

98 : "X "Y "Z esc . "SM "^ .

•U = →, 95

-H = ←, '88'

=M = RETURN, '8D'

Nume	ERSIC Fi di	NE ESADEC 4 cifre (H3	IMALE	/DECIMALI cimali \$1 H2	: 13 H2	H1 H0 H1	**************************************	но	
0		0	:	0	:	O	: .	0	:
1	=	4096	:	256	:	16	:	1	:
2	:	8192	:	512	:	32	*	2	:
3	:	12288		768	:	48		3	:
4	:	16384	:	1024	:	64	:	4	:
5	:	20480	:	1280	*	80	:	5	:
6	3	24576	:	1536	:	96	:	6	:
7		28672	:	1792	:	112		7	:
8		32768	:	2048		128	:	8	:
9		36864	:	2304	:	144	:	9	:
Α	2	40960	:	2560		160	:	10	:
В	: '	45056	:	2816	:	176	*	11	:
С	2	49152	:	3072	1	192		12	:
D		53248	:	3328	1	208		13	:
E	1	57344	:	3584	:	224	:	14	:
F	:	61440	*	3840		240	:	15	:

CONVERSIONE ESADECIMALE/DECIMALE

Il numero decimale è ottenuto facendo la somma dei valori presi all'intersezione della linea relativa alle cifre esadecimali e la colonna alla posizione delle cifre nel numero esadecimale.

Esempio: \$AFF6 diventa 40960 (A in H3) + 3840 (F in H2) + 240 (F in H1) + 6 (6 in H0)

MESSAGGI DI ERRORE

APPLESOFT

I messaggi di errore, in un programma Applesoft, hanno la seguente forma:

? messaggio ERROR IN numero di linea

"messaggio" è il nome dell'errore.

Il numero di linea è quello relativo alla linea che contiene l'istruzione nella quale è stato riscontrato l'errore. Gli errori sono rilevati solo quando si procede all'esecuzione del programma.

Quando è riscontrato un errore, l'interprete BASIC Applesoft provoca <u>l'arresto</u> del programma e <u>la visualizzazione</u> del messaggio relativo. Le variabili e le istruzioni non vengono modificate, ma il programma non può procedere. I contatori dei cicli FOR-NEXT sono rimessi a zero e l'eventuale istruzione GOSUB è annullata.

Grazie all'istruzione ONERR GOTO e ad un sottoprogramma di trattamento degli errori un programma può malgrado tutto proseguire normalmente.

Le istruzioni date in modo diretto (senza numero di linea) possono provocare l'emissione di un messaggio di errore, in tal caso il messaggio non conterrà l'indicazione del numero di linea.

Ciascun tipo di errore è associato ad un codice che è posto,al momento dell'errore, all'indirizzo decimale 222 (oppure, in esadecimale, \$DE).

Il numero di linea dove l'errore si è verificato figura negli indirizzi decimali 218 e 219 (oppure, in esadecimale, \$DA e \$DB). Il valore del puntatore TXPTR nell'istruzione errata è posto agli indirizzi decimali 220 e 221 (oppure, in esadecimale, \$DC e \$DD). Il valore dei puntatori relativi allo stack, al momento dell'errore, è conservato all'indirizo decimale 223 (oppure, in esadecimale, \$DF). Queste informazioni devono essere ripristinate prima di procedere al trattamento dell'errore; questo può essere fatto grazie al seguente programma:

300	68		PLA	
301	A8		TAY	
302	68		PLA	
303	A6	DF	LDX	\$DF
305	9A		TXS	
306	48		PHA	
307	98		TYA	
308	48		PHA	
309	60		RTS	

Tale sottoprogramma può essere scritto, nella memoria del calcolatore, per mezzo delle seguenti istruzioni:

O POKE 216,0: POKE 768,104: POKE 769,168: POKE 770,104: POKE 771,166 POKE 772,223: POKE 773,154: POKE 774,72: POKE 775,152: POKE 776,72: POKE 777,96

All'indirizzo decimale 216 figura l'indicazione di attivazione (\$80) oppure la disattivazione (\$00) dell'istruzione GNERR GOTO.

Segue un programma che tien conto di eventuali errori e del conseguente arresto del programma:

- O memorizzazione del programma che segue
- 1 ONERR GOTO 1000 : attivazione del sistema
- 10 normale svolgimento del programma
- 999 END
- 1000 CALL 768 : esecuzione del sottoprogramma
- 1010 IF PEEK(222)=5 THEN prende in considerazione l'errore 5
- 1020 verifica di un altro tipo di errore
- 1030 RESUME per tornare all'istruzione errata se necessario

Il sottoprogramma che controlla lo svolgimento del programma in caso di errore è posto all'indirizzo esadecimale \$D412. Provoca l'esecuzione del sottoprogramma HANDLERR all'indirizzo esadecimale \$F2E9 se ONERR è attivo. HANDLERR sistema le locazioni di memoria \$DA e \$DF.

Se ONERR non è stato utilizzato, il sottoprogramma \$D412 arresta l'esecuzione del programma e visualizza il messaggio di errore.

Nell'interprete Applesoft, la tabella dei messaggi di errore è posizionata partendo dall'indirizzo \$D260 e i loro codici corrispondono alla loro posizione in questa tabella.

NEXT WITHOUT FORSYNTAXRETURN WITHOUT GO SUBOUT OF DATAILLEGAL QUANTITYOVERFLOWOU T OF MEMORYUNDEF'D STATEMENTBAD SUBSCRIP TREDIM'D ARRAYDIVISION BY ZEROILLEGAL DI TOO COMPLEXCAN'T CONTINUEUNDEF'D FUNCTIO N ERROR IN BREAK

Codice	Hessaggio (rigine	Commento
107	?BAD SUBSCRIPT (indice errato)	DIM	Tentativo di chiamare un elemento di una ta-
			bella di indice supe- riore al limite fissat con l'istruzione DIM.
			Esempio: DIM A(15) con A(20) oppure ancora co
			un numero d'indice dif ferente da quelli pre- visto da DIM.
		·	L'Applesoft dimensiona automaticamente a 11 l
			variabili indicizzate non dichiarate.
210	CAN'T CONTINUE	CONT	Impossibilità di ripre dere l'esecuzione del programma con CONT.
	tinuare)		In caso di errore opporte di inserimento o monto di difica di una istruzio
			ne. In certi casi si può s
			re ripartire il progr ma con un GOTO ad un i mero di linea.
133	?DIVISION BY ZERO (divisione per zero	/0	Può derivare da una v riabile non inizializ
			ta con un valore dive da zero.
	?EXTRA IGNORED (troppi dati)	INPUT	Se i dati, separati d virgole, sono in nume
	ignorati		superiore a quello de variabili previste. I programma prosegue co munque.
(5.	OCODNIK A TOO COMPLE	X IF "stringa	Il test non può esser
191	(formula troppo com plessa)	- 1 -	richesto per più di d volte nello stesso pr gramma.



Codice	Hessaggio	Origine	Commento
149	?ILLEGAL DIRECT (illegale in modo diretto)	Modo diretto	Le istruzioni INPUT, GET DEF FN e DATA non posso- no essere usati in modo diretto.
53	PILLEGAL QUANTITY (valore errato)	Funzione ma- tematica	I parametri forniti in una funzione superano i limiti permessi. - l'indice di una varia-bile è negativo - l'argomento di LOG è negativo o nullo - l'argomento di SQR è negativo. A potenza di B se A è negativo e B non è intero.
53	?ILLEGAL QUANTITY	MID\$ LEFT\$ RIGHT\$	La lunghezza o l'indice di posizionamento non è compreso tra 1 e 255.
		CHR\$	Il codice non è compre- so tra 0 e 255.
		ASC	Il carattere è di lun- ghezza 0.
`		CALL	L'indirizzo non è com- preso tra -65535 e +65535.
		POKE *	L'indirizzo non è com- preso tra -65535 e +65535; il va- lore non è compreso tra 0 e 255.
		HIMEM:	L'indirizzo non è com- preso tra -65535 e +65535.
		HPLOT DRAW PLOT,VLIN HLIN PDL	X,Y<0 a X>278 e Y>191 X,Y<0 a X>278 e Y>191 X,Y<0 a X,Y>39 X<0 a X,Y>39

PP				

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HFFLESUFI
Codice	Hessaggio	Origine	Commento
		HTAB VTAB SPC TAB(X<0 a X>255 X<0 a X>24 X<0 a X>255 X<0 a X>255
		ONGOSUB	L'indice non deve superrare 255 e non deve essere inferiore a 0. Se il valore dell'indice è nullo o più elevato dei numeri del numero di linea specificato, ese-
	•		cuzione procede alla li- nea successiva.
42	NEXT WITHOUT FOR (NEXT senza FOR) ?OUT OF DATA (dati mancanti)	FOR, NEXT	Cicli FORNEXT sono mal posizionati. Esempio: FOR X=1 TO FOR Y=1 TO PRINT X,Y NEXT : NEXT Y (scrivere NEXT Y:NEXT Y) Manca un FOR per un NEXT isolato. Prova di esecuzione di una istruzione READ quando tutti i DATA sono già stati letti. Prevedere un carattere per testare la fine dei
			dati o una variabile di conteggio oppure esegui re RESTORE per rileggero i dati all'inizio dei DATA.
To constitute the second	W	RECALL STORE	Non utilizzare variabil: il cui nome comincia com RECALL o STORE.
77	?OUT OF MEMORY (memoria mancante)	DIM	Non superare il numero massimo di indice: 88.
1	vincinui sa mairtailte)	GOSUB	Non può gestire oltre 24 livelli di chiamata.
		HIMEM:	Non fissare valori trop- po bassi.

Codice	Hessaggio Or	igine	Commento
		LOMEM:	Non fissare valori trop- po alti oppure sotto il valore attuale. Il programma è troppo grande o le variabili troppo numerose.
66	?OVERFLOW ERROR (supero di capacità)		Risultato superiore a . 1.7E38.
		Numero reale	Un numero reale è memo- rizzato con un byte di esponente e 4 byte per la mantissa. Se il risultato è infe- riore a 2.9E-39, equiva- le a 0 senza messaggio
		STR\$	di errore. Se il numero da conver- tire in stringa di ca- ratteri è troppo grande.
		VAL	Se il valore assoluto del numero cercato è su- periore a 1E38 o se il numero contiene più di 13 cifre.
120	?REDIM'D ARRAY (matrice ridimensio- nata)	DIM .	Una stessa matrice non può essere ridimensiona- ta due volte.
	?REENTER (rifare l'impostazio- ne dei dati)	INPUT	Si è eseguito un INPUT alfanumerico; si devono ridare tutti i valori numerici attesi dall'is- truzione INPUT.
22	?RETURN WITHOUT (RETURN senza GOSUB)	RETURN	Un sottoprogramma è sta- to posto prima della fi- ne logica del programma oppure è stata dimenti- cata l'istruzione END. Nel trattamento di un errore, riprendere da un sottoprogramma senza eseguire GOSUB.

Codice	Hessaggio G	rigine	Commento
176	?STRING TOO LONG (stringa di carat- teri troppo lunga)	. X\$	Non creare una stringa di caratteri per la con- catenazione la cui lun- ghezza superi 255.
*		LEN VAL	Se l'argomento è una stringa di lunghezza to-
1		PRINT	tale superiore a 255. A\$+B\$ ha più di 255 ca- ratteri (scrivere PRINT
			A\$B\$).
16	?SYNTAX (errore di sintassi)		Istruzione incomprensi- bile per l'interprete Applesoft.
			 parentesi non chiuse caratteri illegali punteggiatura errata errore di ortografia in una parola chiave
		ASC	Su "CRTL @" o CHR\$(0).
***		CONT	Se i dati relativi a INPUT sono interrotti con CTRL-C e si tenta d ripartire con CONT.
16	?SYNTAX (errore di sintassi)	DATA	Una stringa di caratter contenente ? non è ac- cettata.
16	?SYNTAX (errore di sintassi	DEL)	Dev'essere seguito da 2 numeri di linea di ordi ne crescente.
The second second		FORNEXT	Non utilizzare una va- riabile di tipo intero (%) come indice di ci- clo.
		HGRZ HGRZ TEXT	Non utilizzare queste parole chiavi come i primi caratteri di una variabile (sarebbero eseguiti prima del mes-
			saggio di errore).

APPLESOFT

			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Codice	Hessaggio	Origine	Commento
		IFTHEN	Manca il THEN dell'IF corrispondente. Visualizza il programma completo seguito da 25YNTAX.
		RECALL STORE SHLOAD	Non utilizzare queste parole chiavi come i primi caratteri di una variabile.
		RESUME	L'istruzione viene ris- contrata prima che sia prodotto un errore. Può essere un errore fa- tale.
		N°d'istru- zione erra- to.	Se il carattere 0 è dato al posto del numero 0 o se la lettera I è data al postop del numero 1.
163	?TYPE MISMATCH (disaccordo tra nu- merico e alfanume- rico)	LET MID\$ LEFT\$ RIGHT\$	- una variabile stringa non può ricevere un numerico e viceversa - errato il tipo di ar- gomento.
224	?UNDEF'D FUNCTION (funzione non defi- ta)		Riferito ad una funzione per la quale non esiste l'istruzione DEF FN.
90	<pre>?UNDEF'D STATEMENT (statement indefi- nito)</pre>	GOTO GOSUB ONGOTO RUN THEN	Rinvio ad un numero di linea inesistente.

# MESSAGGI DI ERRORE RELATIVI ALLA GESTIONE DEI DISCHI

Nel sistema operativo dei dischi caricato in memoria KAM (in un sistema da 48 Kbyte), la tabella dei messaggi di errore è posta a partire dall'indirizzo \$A971. Il primo messaggio è 'RETURN', 'BELL , 'RETURN'. I seguenti sono:

LANGUAGE NOT AVAILABLERANGE ERRORWRI
TE PROTECTEDEND OF DATAFILE NOT FOUNDVOL
UME MISMATCHI/O ERRORDISK FULLFILE LOCKE
DSYNTAX ERRORNO BUFFERS AVAILABLEFILE TYPE MISMATCHPROGRAM TOO LARGENOT DIRECT COMMAND

Nella zona seguente, da \$AA3F a \$AA4F, sono registrate le posizioni di inizio di ciascun messaggio contenuto nella tabella precedente:

> 0 3 25 25 36 51 62 76 91 100 109 120 132 152 170 187 DEC. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CODICE \$24 \$33

Esempio: il messaggio WRITE PROTECTED è il quarto della lista, il suo codice di errore è 4 e il testo è memorizzato dall'indirizzo \$A971+\$24 all'indirizzo \$A971+\$32.

Una corretta analisi consentirà la traduzione in italiano dei messaggi di errore inviati dal sistema operativo.

# MESSAGGI DI ERRORE DEL SISTEMA OPERATIVO (in ordine alfabetico)

Codice	Hessaggio	Origine	Commento
9	DISK FULL (disco pieno)	SAVE WRITE	La directory è stata ri- empita oppure tutti i settori sono stati uti-
5	END OF DATA (fine dei dati)	INPUT	lizzati. I dati sono insufficien- ti per soddisfare l'is- truzione INPUT.
	,	APPEND READ	Dopo questa istruzione è ammessa solo l'istruzio- ne WRITE.
		POSITION READ	La POSITION specificata non corrisponde ad alcun dato registrato.
		EXEC F,Rr	Se r corrisponde al 21mo campo dopo la fine del file.
		READ F,Rr	Se r corrisponde ad una registrazione non ancora effettuata (codice 0).
10	FILE LOCKED (file o programma protetto)	SAVE DELETE BSAVE WRITE	Al file è associato un asterisco nel CATALOG e non può essere modifica- to in scrittura (salvo con APPEND).
6	FILE NOT FOUND (file non trovato)	LOAD RUN BLOAD BRUN DELETE	Il file chiesto non e- sìste sul dischetto. Verificare l'ortografia del suo nome.
13	FILE TYPE MISMATCH (disaccordo sul tipo di file)	LOAD BLOAD RUN BRUN	Un file di tipo T o B non può essere caricato con LOAD o RUN; un file di tipo I o A non può essere chiamato con BLOAD o BRUN.
13	FILE TYPE MISMATCH (disaccordo sul tipo di file)	OPEN READ POSITION WRITE APPEND EXEC CLOSE	Questi comandi sono ope- rativi solo su file di dati (tipo T).

MESSAGGI	DI	ERRORE	DEL	SISTEMA	OPERATIVO
----------	----	--------	-----	---------	-----------


· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Codice	Hessaggio	Origine	Commento
		CHÁIN	Un programma in BASIC Applésoft non può essere 'CHAIN' con questo solo comando che riguarda so- lo i programmi BASIC In- teger.
8	I/O ERROR (errore di Input/ Output)	Tutti i comandi	<ul> <li>lettura senza disco</li> <li>n. di slot (senza il controller dei dischi)</li> <li>disco rovinato</li> <li>disco non inizalizzato</li> <li>porta di lettura aperta</li> </ul>
		VERIFY	Se c'è un errore dopo la verifica che un file è registrato correttamente o meno.
	LANGUAGE NOT AVAILABLE (interprete BASIC non presente)		Un programma BASIC non può essere eseguito se non è presente il relativo interprete. Non ha l'interprete BASIC Integer standard.
		SCHEDA Linguaggi	Se la scheda madre con- tiene in ROM un inter- prete, la scheda lin- guaggi potrà caricare l'altro.
12	NO BUFFER AVAILABLE (troppi file aperti in memoria RAM)	MAXFILES n	Il numero massimo è 16 (il sistema ne utilizza 1 per ciascun comando). Per default 3 file.
15	NOT DIRECT COMMAND (comando diretto illegale)	OPEN READ WRITE APPEND POSITION	Non possono essere uti- lizzati in modo diretto. - scrivere un programma che contiene questi comandi in una PRINT.

# MESSAGGI DI ERRORE DEL SISTEMA OPERATIVO

Codice	Hessaggio	Origine	Commento			
14	PROGRAM TOO LARGE (programma troppo grande)	LOAD RUN	HIMEM è troppo bassa (il sistema operativo compa- ra il numero dei settori del programma con il by- te più significativo di HIMEM).			
2, 3	RANGE ERROP		Min - Max			
	(valore errato)	V D S L R B A MAXFILES	Volume 0 - 245 Drive 0 - 2 Slot 1 - 7 Lunghezza 1 - 32767 Numero 0 - 32767 Indirizzo 0 - 65535 Numero dei 1 - 16 file aperti			
<b>11</b> ,	SYNTAX ERROR (errore di sintassi in un comando di DOS)	INT EXEC Aa LI IN#s PR#s	Comando senza parametri istruzione BASIC non va- lido. a è negativo l > 65535 s non può essere supe- riore a 7.			
7	VOLUME MISMATCH (disaccordo con il numero di volume)	V	Il volume del disco cor- rente è diverso da quel- lo del disco richiesto. Se la richiesta è fatta con VO, la verifica del volume non potrà essere effettuata.			
4	WRITE PROTECTED (protetto in scrittura)		La tacca sul disco è co- perta, il file è acces- sibile solo in lettura. Il disco può essere in- serito al contrario. Il dischetto SYSTEM MAS- TER è sempre protetto.			

# IL LINGUAGGIO MACCHINA

REGISTRI INTERNI DEL 6502



# Dettaglio sul registro di stato P

bit	:	7	6	5	4	3	, 2	1	0
		N	v		В	D	ı	z	С

N	segno	D modo decimal
V	overflow	I interrupt
5	inutilizzato	Z zero
В	comando di Break	C carry

- ADC : Addizione con riporto (ADd whit Carry) : A ← A + M + C Si aggiunge all'accumulatore la memoria specificata più il bit di riporto.
  Opera in modo binario o decimale. Agisce su N, V, Z, C.
- AND : And logico (AND) : A ← A ^ M Esegue l'and bit per bit nell'accumulatore e nella memoria. Agisce su N, Z.
- ASL: Spostamento verso sinistra (Arithmetic Shift Left)

  C

  C

  Sposta a sinistra il contenuto dell'accumulatore o di una
  memoria. Agisce su N, Z, C.
- BCC: Esegue il salto se il carry è uguale a 0 (Branch on Carry Clear). Se il bit C = 0, si salta all'istruzione indicata; in caso contrario si procede in sequenza.
- BCS: Esegue il salto se il carry è uguale a i (Branch on Carry Set). Se il bit C = 1, si salta all'istruzione indicata; in caso contrario si procede in sequenza.
- BEQ : Esegue il salto se il risultato = 0 (Branch on EQual) Se il bit Z = 1 (vale a dire se l'ultimo risultato è 0 o se l'ultima comparazione è risultata uguale), si passa all'istruzione specificata; in caso contrario si procede in sequenza.
- BIT: Test del bit (BIt Test)  $Z \leftarrow \sum_i \overline{A_i} \wedge M_i$ ,  $N \leftarrow M7$ ,  $V \leftarrow M6$ . Esegue l'AND virtuale dell'accumulatore e della memoria specificata e posiziona Z di conseguenza. Inoltre i bit 7 e 6 della memoria sono copiati rispettivamente in N e V.
- BMI : Esegue il salto se negativo (Branch on MInus).
  Se il bit N = 1, si salta all'istruzione indicata; in caso contrario si procede in sequenza.
- BNE: Esegue il salto se non uguale a 0 (Branch on Not Equal). Se il bit Z = 0 (vale a dire se l'ultimo risultato è diverso da 0 o se l'ultima comparazione è risultata diversa), si salta all'istruzione indicata; in caso contrario si procede in sequenza.
- BPL: Esegue il salto se positivo o nullo (Branch on Not Equal) Se il bit N = 0, si salta all'istruzione indicata; in caso contrario si procede in sequenza.

- BRK: Interrupt software (BReaK)
  Pone il bit B a i e simula un'interruzione (salta all'indirizzo
  contenuto in FFFE, FFFF).
- BVC: Esegue il salto se overflow è O (Branch on oVerflow Clear).

  Se il bit V = O, si salta all'istruzione indicata; in caso contrario si procede in sequenza.
- BVS: Esegue il salto se overflow è 1 (Branch on oVerflow Set).

  Se il bit V = 1, si salta all'istruzione indicata; in caso contrario si procede in sequenza.
- CLC: Annulla il carry (CLear Carry). Forza a O il bit di carry.
- CLD: Annulla il modo decimale (CLear Decimal mode).

  Forza a 0 il bit D per impostare il modo binario.
- CLI: Autorizza le interruzioni (CLear Interrupt inhibit flag).
  Forza a O il bit I d'inibizione delle interruzioni.
- CLV : Annulla l'indicatore di overflow (CLear oVerflow flag). Forza a O il bit V.
- CMP: Comparazione con l'accumulatore (CoMPare accumulator) A M.

  Effettua la sottrazione virtuale registræ A memoria e posiziona, conseguentemente, gli indicatori N, Z e C.
- CPX: Comparazione con X (ComPare with X) X M.
  Effettua la sottrazione virtuale registra X memoria e posiziona, conseguentemente, gli indicatori N, Z e C.
- CPY: Comparazione con Y (ComPare with Y) Y M.

  Effettua la sottrazione virtuale registra Y memoria e posiziona, conseguentemente, gli indicatori N, Z e C.
- DEC : Decremento in memoria (DECcrement memory)  $M \leftarrow M-1$ .

  Diminuisce di 1 il contenuto della memoria indicata. Agisce su  $N \in \mathcal{I}$ .
- **DEX**: Decrementa X (DEcrement X)  $X \leftarrow X 1$ .

  Diminuisce di 1 il contenuto del registro X. Agisce su N e Z.
- DEY: Decrementa Y (DEcrement Y) Y ← Y 1.
  Diminuisce di 1 il contenuto del registro Y. Agisce su N e Z.

# SET DI ISTRUZIONE DEL 6502

- EOR: OR esclusivo (Exclusive OR).
  Effettua l'OR esclusivo tra l'accumulatore e la memoria specificata. Agisce su N e Z.
- INC : Incremento della memoria (INCrement memory). Aumenta di 1 il contenuto della memoria indicata. Agisce su N e su Z.
- INX : Incremento del registro X (INCrement X).
  Aumenta di 1 il contenuto del registro X. Agisce su N e Z.
- INY: Incremento del registro Y (INCrement Y).

  Aumenta di 1 il contenuto del registro Y. Agisce su N e Z.
- JMP : Salto incondizionato (JuMP) PC ← Indirizzo Salta all'indirizzo specificato.
- JSR : Chiamata ad un sottoprogramma (Jump to Sub-Routine) PC↓;
  PC ← Ad.
  Salva il PC (Program Counter) nella pila (indirizzo di ritorno)
  poi salta all'indirizzo specificato.
- LDA: Carica l'accumulatore (LoaD Accumulator) A ← M. Pone nell'accumulatore il contenuto della memoria specificata. Agisce su N e I.
- LDX: Carica il registro X (LoaD X register) X ← M. Pone nel registro X il contenuto della memoria specificata. Agisce su N e Z.
- LDY : Carica il registro Y (LoaD Y register) Y ← M.
  Pone nel registro Y il contenuto della memoria specificata. Agisce su N e 7.
- LSR: Spostamento a destra (Logical Shift Right)
  Scala di un posto a destra l'accumulatore
  o la memoria specificata. Agisce su N, Z e C
  C.
- NOP: Nessuna operazione (No OPeration) PC ← PC + 1. Istruzione nulla. L'esecuzione richiede 2 cicli macchina.
- ORA : OR logico (OR Accumulator) A ← A√M.

  Effettua l'<u>OR</u> logico tra l'accumulatore e la memoria specificata

  Agisce su N e Z.
- PHA: Impila A (PusH Accumulator) A↓: (S) ← A; S ← S 1.
  Pone l'accumulatore in cima alla pila e il pointer viene decrementato di uno.

N G U A G G

0

ACCIT-


PLA: Disimplia verso A (Pull Accumulator) A  $f: S \leftarrow S + 1$ ; A < - (5). Trasferisce verso l'accumulatore il contenuto della cima della pila e riaggiorna il puntatore. Ripristina N e Z.

PLP: Disimpila verso P (PuLl P register) P : S  $\leftarrow$  S + 1 ; P  $\leftarrow$ (5).

Trasferisce verso il registro di stato P il contenuto della cima della pila e riaggiorna il puntatore. Ripristina tutti gli indicatori.

ROL: Rotazione a sinistra (ROtate Left) Esegue la rotazione verso sinistra dell'accumulatore o di una memoria. Il vecchio valore del bit di riporto rientra a destra mentre il bit che esce alla sinistra diventa il nuovo valore di C. Ripristina N. I e C.

ROR: Rotazione a destra (ROtate Right) Eseque la rotazione verso destra dell'accumulatore o di una memoria. Il vecchio valore del bit di riporto rientra a sinistra mentre il bit che esce alla destra va a rimpiazzare C. Ripristina N, Z e C.



RTI : Ritorno dall'interruzione (ReTuen from Interrupt). P + : PC + Ritorno da una routine di interrupt: recupera sulla pila PC e P the sono stati salvati dal meccanismo d'interruzione.

RTS: Ritorno da un sottoprogramma (ReTurn from Subroutine) PC? . Recupera sulla pila PC che era stato salvato dall'ultima JSR.

SBC : Sottrazione con riporto (SuBtract with Carry).  $A \leftarrow A - M - C$ Si sottrae all'accumulatore la memoria specificata oltre al bit negativo di riporto. Opera in modo binario o decimale. Agisce su N, V, Z, C.

SEC : Pone a 1 il carry (SEt Carry flag). Forza a 1 il bit C.

SED : Pone in modo decimale (SEt Decimal mode). Forza a 1 il bit D.

#### SET DI ISTRUZIONE DEL 6502

- SEI : Inibisce le interruzioni (SEt Interrupt inhibit flag). Forza a 1 il bit I.
- STA : Scrive l'accumulatore (STore Accumulator) M ← A. Trasferisce il contenuto dell'accumulatore nella memoria specificata.
- STX : Scrive il registro X (STore X register) M ← X.
  Trasferisce il contenuto del registro X nella memoria specificata.
- STY: Scrive il registro Y (STore Y register) M ← Y.
  Trasferisce il contenuto del registro Y nella memoria specificata.
- TAX : Trasferimento di A in X. X  $\leftarrow$  A. Agisce su N e Z.
- TAY: Trasferimento di A in Y. Y  $\leftarrow$  A. Agisce su N e Z.
- TSX : Trasferimento di S in X. X  $\leftarrow$  S. Agisce su N e Z.
- TXA: Trasferimento di A in S. A  $\leftarrow$  S. Agisce su N e Z.
- TXS : Trasferimento di X in S. S  $\leftarrow$  X. Non agisce sugli indicatori.
- TYA: Trasferimento di Y in A. A  $\leftarrow$  Y. Agisce su N e Z.

#### Tabella di decodifica

Questa tabella rappresenta il contrario rispetto a quella che segue. In funzione del codice esadecimale AB, fornisce il codice mnemonico e il modo di indirizzamento corrispondente. Esepio: A9  $\rightarrow$  LDA IMM (linea A, colonna 9). Nessun indirizzamento = indiretto o relativo.

ш																
Ш	ASL ABS	ASL ABS,X	ABS	ROL ABS,X	LSR ABS	ABS,X	ROR ABS	ROR ABS,X	STX		ABS	ABS.Y	DEC ABS	ABS,X	ABS	ABS,X
۵	ORA ABS	~~	AND	AND ABS,X	1	1	ADC ABS	ADC ABS,X	STA	STA ABS,X	1	ABS,X	ABS	- U	SBC	SBC ABS,X
o			BIT ABS		JMP ABS		AN ON		STY ABS		LDY ABS	ABS,X	CPY ABS		CPX ABS	
8																
<	ASE		A POL		LSR A		ROR		TXA	TXS	TAX	TS.	DEX		dON	
6	ORA MM	ORA ABS,Y	AND	AND ABS,Y	EOR	EOR ABS,Y	ADC	ADC ABS,Y		STA ABS,Y	LDA	LDA ABS,Y	SAP MM	CMP ABS,Y	SBC	SBC ABS,Y
80	PHP	วาว	PLP	SEC	РНА	CLI	P.LA	SEI	DEY	TYA	TAY	כר	Σ N	ე ე	X X	SED
7																
မ	ASL PZ,X	ASL PZ,X	ROL PGE Z	72,X	LSR PGE,Z	LSR PZ,X	ROR PGE Z	ROR PZ,X	STX PGE Z	STX PZ,∀		LDX PZ,Y	DEC PGE Z	DEC PZ,X	INC PGE Z	PZ,X
D	ORA PZ.X	1	AND PGE Z	AND PZ,X	EOR PGE Z	EOR PZ,X	ADC PGE Z	ADC PZ,X	STA PGE Z	STA PZ,X		LDA PZ,X	CMP PGE Z	CMP PZ,X	CPX SBC PGE Z PGE Z	SBC PZ,X
4			BIT PGE Z						STY PGE Z	STY PZ,X	LDY PGE Z	LDY PZ,X	CPY PGE Z		CPX PGE Z	
е																
2											Z W					
-	ORA	ORA VOX	AND	AND	EOR IND,X	EOR IND,Y	ADC	ADC IND.Y	STA IND X	STA IND.Y	LDA ND,X	LDA IND,Y	CMP	CMP	SBC IND.X	SBC IND,Y
0	BRK	PP.	JSR	BMI	RTI	BVC	RTS	BVS		900	γ MM MM	BCS	Ç Ş	BNE	S E X E	BEO
<u>"</u>	( 0		2	က	4	2	9	_	œ	6	∢	œ	ပ	۵	w	և


SET DI ISTRUZIONE DEL 6502

Codici operativi / numero dei cicli macchina (n) / numero dei byte occupati (#)

	П						
	ON ENO	00 11 00	онныя.	*O000	H>A×>	CXXXC	×>n×<
	≝	9 % W U U	DHESP	*>>コリ	445.00	<b>BBB02</b>	22200
	•	<< < aa	20 20 20 20	കൈകൈവ	00000	0000	******
	<u> </u>	0 . 0			7.000		
	ÞΝ		· K			44443	444
=							
- 2					0		
-	0 0				1		
Ĕ							
REGISTRE D'ETAT	M -						
ě	7 6 S	> • • •	. ж 8				• • • • •
	┝╘	222	٠٠٠ ع			22222	ZZ - Z
	_						
PAGE Z.Y	-						
ĕ	c						
12	å						
1-	·			<del></del>			<u> </u>
MOINECT	1			-	<del> </del>		v .
15				ļ	<del></del>		
. ₹	ð	ļ			1		Ů,
T-	•	7 7	N NNN	777			
RELATIF	E	24	n nnn	77	<del>                                     </del>		-
13					<del>                                     </del>		
E	8	0 6 0 6	£ 882	50 70	<u> </u>		L
Γ.	•	m m		l	۳.	6	
A BB	E	44			-	-	-
1 2	8		<del></del>	<del>                                     </del>	8	65	. 2
$\vdash$	Ļ٩.	339				<u> </u>	
1.							3
ARS	E	44 1	<u> </u>		4	r +r	-
] =	è	58 5			8	8 SE	2
$\vdash$	Ť	200		· · · · · ·		7 77	~
PAGE Z.X	=	++ v		<del> </del>			
1 5						v •v	-
1 2	å	35 35	<b>!</b>	1	50	06 55 76	38
$\vdash$	•	NN			~ ~	~	~
(A)	-	in in	<del></del>		<u> </u>	- 0	~
₹		22	<del> </del>	<del>                                     </del>			
[=	ď		l	l	ā	5.1	[ <u>6</u>
	•	77			2	2	2
(X OM1)	E	10.00			9	9	9
1 =		,	1	1	. •		
	A	1		-			
	ô	7.5			ū	7	7
	10	1			5		11
	<u> </u>	1		r nn	2 1 C1	2 1 2 1 41	2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	<u> </u>	1	-	r nn	2 1 C1	2 1 2 1 41	2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INHERENT	e do	1	-	1	5		11
INHERENT	e u do	212		r nn	2 1 C1	2 1 2 1 41	2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INHERENT	n GC e n	2 1 21		r nn	2 1 C1	2 1 2 1 41	2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ACCUM. INHERENT	op n e Op n e	0A 2 11 61		r nn	2 1 C1	2 1 2 1 41	2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ACCUM. INHERENT	n GC e n	2 1 21	2	r nn	2 1 C1	2 1 2 1 41	2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ACCUM. INHERENT	op n e Op n e	0A 2 11 61	3 2 2	r nn	89 9 7 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1	CA 2 1 86 2 1 41	2 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 1 CB 2 1 1 CB 2 1 1 CB 2 1 1 CB 2 1 1 CB 2 1 1 CB 2 1 1 CB 2 1 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2
ACCUM. INHERENT	n e OP n e OP n	3 2 6 1 2 2 0 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	-	r nn	3 2 2 1 C1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3	5 2 CA 2 1 41 5 2 2 41	2 2 1 CB 2 1 CB 2 1 CB 2 1 A1
PAGE ZENO ACCUM INHERENT	• u do • u do • u do	65 3 2 61 25 3 2 00 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	24 3	r nn	3 2 2 1 C1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3	C6 5 2 CA 2 1 41 E6 5 2 2 B0 2 1 41	28 2 1 CB 2 1 CB 2 1 A1
PAGE ZENO ACCUM INHERENT	• u do • u do • u do •	3 65 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	3 24 3	r nn	3 C S 3 2 S 3 S 5 S 5 S 5 S 5 S 5 S 5 S 5 S 5 S 5	3 C6 S 2 CA 2 1 3 45 3 2 CA 2 1 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 4	28 2 1 C8 2 1 C8 2 1 3 3 2 A1
PAGE ZENO ACCUM INHERENT	• u do • u do • u	4 3 65 3 2 61 61 61 96 5 2 0A 2 1	4 3 24 3	r nn	4 3 C5 3 2 8 8 2 1 C1 4 3 C4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 C 4	6 3 C6 5 2 CA 2 1 4 1 45 3 2 6 5 2 2 6 6 2 1 4 1	8 3 3 5 6 3 1 6 8 2 1 6 8 2 1 7 8 8 2 1 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ACCUM. INHERENT	• u do • u do • u	4 3 65 3 2 61 61 61 96 5 2 0A 2 1	4 3 24 3	r nn	4 3 C5 3 2 8 8 2 1 C1 4 3 C4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 3 C 4 C 4	6 3 C6 5 2 CA 2 1 4 1 45 3 2 6 5 2 2 6 6 2 1 4 1	8 3 3 5 6 3 1 6 8 2 1 6 8 2 1 7 8 8 2 1 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ABSOLU PAGE ZENO ACCUM. INHERENT	0 u do e u do e u do e u do	20 4 3 65 3 2 2 2 0 4 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 24 3	r nn	CD 4 3 CS 3 2 88 2 1 C1 C2 4 3 C4 3 C4 3 C4 3 C2 4 3 C4 3 C4 3	CE 6 3 C6 5 2 CA 2 1 41 45 3 2 EE 6 3 E6 5 2 2	AC 3 3 CB 2 1 CB 2 1 AD 4 2 3 AS 3 2 A1
ABSOLU PAGE ZENO ACCUM. INHERENT	• u do • u do • u do • u do •	2 60 4 3 65 3 3 2 2 2 2 2 4 4 3 25 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	4 3 24 3	r nn	2 CD 4 3 CS 3 2 2 1 C1 2 CC 4 3 C4 3 2 2 2 CC 4 3 C4 3 C5 3 2 CC 4 3 C4 3 C4 3 C4 3 C4 3 C4 3 C4	CE 6 3 C6 5 2 CA 2 1 41 2 42 4 6 3 E6 5 2 2 CA 2 1 41 41 42 3 2 CA 2 1 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 4	4C 3 3 CB 2 1 CB 2 1 2 0 6 3 AS 3 2 2 AD 4 3 AS 3 2 AN A1
ABSOLU PAGE ZENO ACCUM. INHERENT	• u do • u do • u do • u do • u	2 2 260 4 3 65 3 2 2 2 20 4 3 25 3 2 0 8 6 3 06 5 2 0A 2 1	4 3 24 3	r nn	2 2 CD 4 3 C5 3 2 B8 2 1 C1 2 2 CC 4 3 C4 3 2 2 C C 4 3 C4 3 2 2 C C 4 3 C4 3 2 C C 4 3 C4 3 2 C C 4 3 C4 3 C	CE 6 3 C6 5 2 CA 2 1 41 42 5 2 EE 6 3 E6 5 2 2 EE 6 3 E6 5 5 2 EE 6 3 E6 5 5 2 EE 6 3 E6 5 5 2 EE 6 3 E6 5 5 2 EE 6 3 E6 5 5 2 EE 6 3 E6 5 5 2 EE 6 3 E6 5 5 2 EE 6 3 E6 5 5 2 EE 6 3 E6 5 5 2 EE 6 3 E6 5 5 EE 6 3 E6 5 5 EE 6 3 E6 5 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 E6 5	2 2 AD 4 3 3 2 A1
PAGE ZENO ACCUM INHERENT	• u do • u do • u do • u do •	2 60 4 3 65 3 3 2 2 2 2 2 4 4 3 25 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	4 3 24 3	r nn	2 CD 4 3 CS 3 2 2 1 C1 2 CC 4 3 C4 3 2 2 2 CC 4 3 C4 3 C5 3 2 CC 4 3 C4 3 C4 3 C4 3 C4 3 C4 3 C4	CE 6 3 C6 5 2 CA 2 1 41 2 42 4 6 3 E6 5 2 2 CA 2 1 41 41 42 3 2 CA 2 1 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 4	2 2 AD 4 3 3 2 A1
ABSOLU PAGE ZENO ACCUM. INHERENT	• u do • u do • u do • u do • u	69 2 2 60 4 3 65 3 3 2 61 22 2 2 2 0 4 3 2 5 3 2 2 0 6 3 0 6 5 2 0 8 2 1 2 2 1	20 4 3 24 3	00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 CD 4 3 C5 3 2 B8 2 1 C1 2 2 CC 4 3 C4 3 2 2 C C 4 3 C4 3 2 2 C C 4 3 C4 3 2 C C 4 3 C4 3 2 C C 4 3 C4 3 C	49 2 2 4D 4 3 45 3 2 86 2 1 41 41 42 EE 6 3 76 5 2 2	A9 2 2 AD 4 3 AS 3 2 A1
ABSOLU PAGE ZENO ACCUM. INHERENT	• u do • u do • u do • u do • u	69 2 2 60 4 3 65 3 2 29 2 2 20 4 3 55 3 2 29 2 2 20 6 3 06 5 2 0A 2 1	4 3 24 3	(23) 000 7	2 2 CD 4 3 C5 3 2 B8 2 1 C1 2 2 CC 4 3 C4 3 2 2 C C 4 3 C4 3 2 2 C C 4 3 C4 3 2 C C 4 3 C4 3 2 C C 4 3 C4 3 C	CE 6 3 C6 5 2 CA 2 1 41 42 5 2 EE 6 3 E6 5 2 2 EE 6 3 E6 5 5 2 EE 6 3 E6 5 5 2 EE 6 3 E6 5 5 2 EE 6 3 E6 5 5 2 EE 6 3 E6 5 5 2 EE 6 3 E6 5 5 2 EE 6 3 E6 5 5 2 EE 6 3 E6 5 5 2 EE 6 3 E6 5 5 2 EE 6 3 E6 5 5 EE 6 3 E6 5 5 EE 6 3 E6 5 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 EE 6 3 E6 5 E6 5	2 2 AD 4 3 3 2 A1
ABSOLU PAGE ZENO ACCUM. INHERENT	• u do • u do • u do • u do • u	1) 69 2 2 60 4 3 65 3 2 61 29 2 2 20 4 3 25 3 2 7 61 61 61 61 3 65 3 2 7 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61	(2) 2C 4 3 24 3 (2) (2) (2) (2)	(23) 000 7	2 2 CD 4 3 C5 3 2 B8 2 1 C1 2 2 CC 4 3 C4 3 2 2 C C 4 3 C4 3 2 2 C C 4 3 C4 3 2 C C 4 3 C4 3 2 C C 4 3 C4 3 C	49 2 2 4D 4 3 45 3 2 86 2 1 41 41 42 EE 6 3 76 5 2 2	A9 2 2 AD 4 3 AS 3 2 A1
IMMEDIAT ABSOLU PAGE ZERO ACCUM. INHERENT	• u do • u do • u do • u do • u	1) 69 2 2 60 4 3 65 3 2 61 29 2 2 20 4 3 25 3 2 7 61 61 61 61 3 65 3 2 7 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61	**1 (2) 2C 4 3 24 3 4 4 6 1 (2)	(23) 000 7	2 2 CD 4 3 C5 3 2 B8 2 1 C1 2 2 CC 4 3 C4 3 2 2 C C 4 3 C4 3 2 2 C C 4 3 C4 3 2 C C 4 3 C4 3 2 C C 4 3 C4 3 C	49 2 2 4D 4 3 45 3 2 86 2 1 41 41 42 EE 6 3 76 5 2 2	(1) A9 2 2 AD 4 3 AS 3 2 A1
IMMEDIAT ABSOLU PAGE ZERO ACCUM. INHERENT	e u do e u do e u do e u do	1) 69 2 2 60 4 3 65 3 2 61 29 2 2 20 4 3 25 3 2 7 61 61 61 61 3 65 3 2 7 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61	**1 (2) 2C 4 3 24 3 4 4 6 1 (2)	(23) 000 7	2 2 CD 4 3 C5 3 2 B8 2 1 C1 2 2 CC 4 3 C4 3 2 2 C C 4 3 C4 3 2 2 C C 4 3 C4 3 2 C C 4 3 C4 3 2 C C 4 3 C4 3 C	(1) 49 2 2 40 4 3 45 5 2 CA 2 1 41 69 2 2 45 6 3 26 5 2	(1) A9 2 2 AD 4 3 AS 3 2 A1
IMMEDIAT ABSOLU PAGE ZERO ACCUM. INHERENT	e u do e u do e u do e u do	1) 69 2 2 60 4 3 65 3 2 61 29 2 2 20 4 3 25 3 2 7 61 61 61 61 3 65 3 2 7 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61	**1 (2) 2C 4 3 24 3 4 4	(23) 000 7	2 2 CD 4 3 C5 3 2 B8 2 1 C1 2 2 CC 4 3 C4 3 2 2 C C 4 3 C4 3 2 2 C C 4 3 C4 3 2 C C 4 3 C4 3 2 C C 4 3 C4 3 C	(1) 49 2 2 40 4 3 45 5 2 CA 2 1 41 69 2 2 45 6 3 26 5 2	(1) A9 2 2 AD 4 3 AS 3 2 A1
IMMEDIAT ABSOLU PAGE ZERO ACCUM. INHERENT	• u do • u do • u do • u do • u	1) 69 2 2 60 4 3 65 3 2 61 29 2 2 20 4 3 25 3 2 7 61 61 61 61 3 65 3 2 7 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61	**1 (2) 2C 4 3 24 3 4 4	(23) (23) 18 2 18 2	C9 2 2 CD 4 3 C5 3 2 88 2 1 C1 2 C 2 2 C C 4 3 C4 3 2 2 C C 6 3 C4 3 2 C C 6 3 C4 3 C4 3 C4 3 C4 3 C4 3 C4 3 C	(1) 49 2 2 40 4 3 45 5 2 CA 2 1 41 69 2 2 45 6 3 26 5 2	(1) A9 2 2 AD 4 3 AS 3 2 A1
IMMEDIAT ABSOLU PAGE ZERO ACCUM. INHERENT	e u do e u do e u do e u do	1) 69 2 2 60 4 3 65 3 2 61 29 2 2 20 4 3 25 3 2 7 61 61 61 61 3 65 3 2 7 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61	**1 (2) 2C 4 3 24 3 4 4	(23) (23) 18 2 18 2	C9 2 2 CD 4 3 C5 3 2 88 2 1 C1 2 C 2 2 C C 4 3 C4 3 2 2 C C 6 3 C4 3 2 C C 6 3 C4 3 C4 3 C4 3 C4 3 C4 3 C4 3 C	(1) 49 2 2 40 4 3 45 5 2 CA 2 1 41 69 2 2 45 6 3 26 5 2	(1) A9 2 2 AD 4 3 AS 3 2 A1
ABSOLU PAGE ZENO ACCUM. INHERENT	e u do e u do e u do e u do	1) 69 2 2 60 4 3 65 3 2 61 29 2 2 20 4 3 25 3 2 7 61 61 61 61 3 65 3 2 7 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61	**1 (2) 2C 4 3 24 3 4 4	(23) (23) 18 2 18 2	- I	(1) 49 2 2 40 4 3 45 5 2 CA 2 1 41 69 2 2 45 6 3 26 5 2	(1) A9 2 2 AD 4 3 AS 3 2 A1
IMMEDIAT ABSOLU PAGE ZERO ACCUM. INHERENT	e u do e u do e u do e u do	(4) 69 2 2 60 4 3 65 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	(2) 2C 4 3 24 3 (2) (2) (2) (2)	00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C9 2 2 CD 4 3 C5 3 2 88 2 1 C1 2 C 2 2 C C 4 3 C4 3 2 2 C C 6 3 C4 3 2 C C 6 3 C4 3 C4 3 C4 3 C4 3 C4 3 C4 3 C	49 2 2 4D 4 3 45 3 2 86 2 1 41 41 42 EE 6 3 76 5 2 2	A9 2 2 AD 4 3 AS 3 2 A1
IMMEDIAT ABSOLU PAGE ZERO ACCUM. INHERENT	e u do e u do e u do e u do	C A+HC-A (1) (4) 69 2 2 60 4 3 65 3 2 2 1	BRANCH.SI Z+1 (2) 2C 4 3 24 3 AM AM BRANCH.SI N=1 (2) BRANCH.SI Z=0 (2) BRANCH.SI N=0 (2)	BREAK BRANCH.SI V=0 (2) BRANCH.SI V=1 (2) 0 DR 0 DR 0 DR 0 DR 0 DR 2	0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1	M - 1 - M Y - 1 - M Y - 1 - M A • M - A A • M - A M + 1 M M	X+1-X Y+1-Y Y+1-Y APPEL 5/P H-A (1) A9 2 2 AD 4 3 AS 3 2 A1
IMMEDIAT ABSOLU PAGE ZERO ACCUM. INHERENT	e u do e u do e u do e u do	C A+HC-A (1) (4) 69 2 2 60 4 3 65 3 2 2 1	**1 (2) 2C 4 3 24 3 4 4	K BREAK C BRANCH.SI V=0 (2) S BRANCH.SI V=1 (2) D 0 - D	I 0-1 V 0-1 V 0-1 V 0-1 X X - H C0 2 2 CO 4 3 C5 3 2 X X - H C0 2 2 CC 4 3 C6 3 2 Y Y - H C0 2 2 CC 4 3 C6 3 2	C M - 1-H X X - 1-H X Y - 1-H Y Y - 1-H P A - M-A C E 6 3 C6 5 2 CA 2 1 606 2 1 41 C H+1 H	X X-1-X Y Y-1-Y Y SAUT INCOND P APPEL 5/P (1) A9 2 2 AD 4 3 AS 3 2 AD A1
IMMEDIAT ABSOLU PAGE ZERO ACCUM. INHERENT	e u do e u do e u do e u do	A+H-C-A (1) (4) 69 2 2 60 4 3 65 3 2 6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	Q BRANCH.ST 2+1 (2) 2C 4 3 24 3 T AAP T AAP T BRANCH.ST N=1 (2) E BRANCH.ST N=0 (2) L BRANCH.ST N=0 (2)	BREAK BRANCH.SI V=0 (2) BRANCH.SI V=1 (2) 0 DR 0 DR 0 DR 0 DR 0 DR 2	0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1	M - 1 - M Y - 1 - M Y - 1 - M A • M - A A • M - A M + 1 M M	X+1-X Y+1-Y Y+1-Y APPEL 5/P H-A (1) A9 2 2 AD 4 3 AS 3 2 A1

Codici operativi / numero dei cicli macchina (n) / numero dei byte occupati  $(\frac{1}{2})$ 

-	٢	T	×>	<0<0 H	M H K U U D	HKXXX.	>× < 0 <	
			20 N OK	EE110	O FFBBE	M	4×××	
	-	•	77 7 20	i 1	E KKOOO	<b>∾∾∾∾</b>		
		90	U	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RESTAURES) 2 (3)			Addition Soustraction Et Et Ou exclusif Nombre de cycles Nombre d'octets
	7	72			) 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			គ្គ ម៉ូស្គី
	-	5 4 3 2 1 B D I Z		(RESTAURES)	(RESTAURES)			d d d d
	=	- -		: :: st	. S.T.			9 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
	REGUSTRE D'ETAT	9 >   		<del> </del>	. ~			Addition Soustraction Et Ou exclusif Nombre de cycle Nombre d'octets
		9 N	220 · Z	2 2	z ·z · ·	2	222 .2	\$ \$ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	5		~					+ 1 < > 0 = 1
	PAGE 2.Y	ç	٠ .			96		
	ш	ô	9	<b></b>		<u> </u>		
	INDIRECT	•		<del>                                     </del>				
	ě	8		<del> </del>				رد و (6
		•						Index X Index Y Accumulateur Mémoire (pile) Mémoire (bit 7) Mémoire (bit 5)
	RELATIF	٤		<u> </u>				<b>1</b> 666
	=	8						Index X Index Y Accumulateur Mémoire (pil Mémoire (bit Mémoire (bit
	5	• =	W W	<del> </del>	<del></del>	<u>د</u>		Index X Index Y Accumula Mémoire Mémoire Mémoire
	A88 V	â	3 3 3	<del>                                     </del>	۔ ۔ ۔ ۔	66		225444
	<u> </u>	8	<u> </u>	m	m m	<u> </u>		×><======
	ABILX	٤	41 4	,	r •	<u>ب</u>		×××מžžž
	Ľ	ô	9C 5E	3.6	37 C?	ç		
	ž	6	6 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 9	7 7	2 2		
	PAGE Z.X	8	84 6 56 6	3,4	7 %	2 4		
	_	-	BB 5		~ ~	~		
	(A'QWI)	-	5		2	·¢		ij
	<b>=</b>	ďC	Ξ		1.1	16	<u> </u>	į
	-	•	6 2	ļ	2	2 9	<del> </del>	• 1
	(X'DNI)	u do	9 10	<del> </del>	<u> </u>	=	<del>                                     </del>	<b>1</b> 5
	<b>⊢</b>	<del> </del> ≎	<del></del>	1		<del>-</del> -		# 14 H
	INKERENT	c	~	mm44	90 90	2 2	22222	4 75
	Ĭ.	ô	EA	# 0 \$ 0 8 & 8 8	60 WF	2 2	55555	
	,	-		. 7	7		ļ	ğ
	ACCU	8	~ <b>\$</b>	<u> </u>	49	<del> </del>	<b></b>	1 2 23
		•	10 U U	- N	2 2	444	<del> </del>	
	PAGE ZENO	-	mm v m		٠ . ٣	mmm		
	P C	ô.	0 + 4 S	56	99 53	80 80 80 2 6 4		2 2 2
	$\overline{}$	•	mm m m	9	3 3		<del> </del>	
	ABSOLU	40	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	<u>π</u>	ED 6E	888	-	1
	L	l÷	77 7		~			1
	MMEDIAT	E	77 7		7		1	
	3	ô	3 8 8		<u> </u>			
	-	1	33 7 8		П			e e 9 9 9
		1	PE	S-1-S S-1-S -1-S -1-S	順 3	İ		
					111 1 2 . 7	1		
	ï		≸	1 2 2 1				1 4 4 4 4 4
	CTIONS	194	ANGE	N N P	F % -			in the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of the result of
	STAUCT: ONS	1348	D. OPERA	N N P	OUR INT	OFFEX	>×<04	Jouter Jouter Seprent In mode
	INGT PUCTIONS	13493	AS D'OPERA	N N P	ETOUR INT	0 E E E X	>×<0<	Adouter 1 3 "n" at changement de pace ) Ajouter 1 3 "n" at branchement dans une page différente ) Emprunt = retenue ) En mode décimal, l'indicateur 2 est inspérant. L'accumulateur doit être testé pour savoir si le résultat est nui.
	14ST AUCTIONS	13443	H - X O - 7 PAS D'OPERA	ス	RETOUR INTER RETOUR SYP A - M - C-A(1) (4 E9 2 1 - D	11111	>× < 0 < 1 + 1 1 1   < 0 × × >	2884
	1857 BUCT 085	L	×> « a «	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	O R (C) - 7  T I RETOUR INT  RETOUR S/F  B C A - M - C  E C 1 - C  E D 1 - D	HAXYX HILLI HAXYL		2884
	INSTAUCTIONS	WNEWO EFFET		N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	K HOUUD	HKXXX	>> < 0 < 1 1 1 1 1 4 0 × × >	2884



## I "COME...?"

I "COME...?"

#### 1 - Posizionamento del cursore

Mantenere il cursore accanto alla domanda fino a quando la risposta non sia quella corretta.

La posizione del cursore è memorizzata prima della sua scomparsa e ripristinata per una eventuale nuova impostazione errata.

Se la risposta è errata, viene visualizzata.

#### Esempio:

5 HOME

10 PRINT "RISPONDERE CON S(I O N(O ";: GOSUB 100

20 INPUT "";R\$

30 IF R\$ = "S" THEN HTAB PH: VTAB PV: PRINT "SI"

35 IF R\$ = "N" THEN HTAB PH: VTAB PV; PRINT "NO"

40 IF LEFT\$ (R\$,1) < > "S" AND LEFT\$ (R\$,1) < > "
N" THEN HTAB PH: VTAB PV: CALL -868: GOTO 20
50 PRINT "FINE": PRINT : GOTO 10

100 PH = PEEK (36) + 1 200 PV = PEEK (37) + 1 210 RETURN

PH è la posizione orizzontale (colonna) PV è la posizione verticale (riga)

CALL -868 visualizza il resto della linea dopo il punto dove si trovava il cursore.

#### 2 - Simulare INPUT X\$

La stringa letta è inscritta da \$200 (512) a \$2FF (768)

APPLESOFT	Assemblatore
CALL-10964	

Tutti i caratteri sono accettati fino al valore 255, ma <u>CTRL-X</u> annulla la linea e <u>RETURN</u> convalida l'input.

I "COME...?"

#### 3 - Come impedire il list di un programma

POKE 2049,0 : POKE 2050,0

pone a zero il puntatore d'inizio relativo alla seconda linea di istruzioni.

Per ritrovare il suo esatto valore, cercare il primo byte 00 che indica la fine della prima linea di istruzioni e porre a 1 il suo valore.

Esempio:

LIST

10 REM COME N.3 20 PRINT : END

POKE2049.0:POKE2050.0

LIST

CALL -151

*800.81F

14 Ø8

0800- 00 00 00 0A 00 B2 20 43 0808- 4F 4D 4D 45 4E 54 20 4E 0810- 30 20 33 00 1C 08 14 00 0818- BA 3A 80 00 00 00 0A 00

I comandi NEW e FP annullano anche questo puntatore senza cancellare il programma.

#### 4 - Caricare un programma dopo l'altro

- a) Caricare il primo programma in memoria RAM
- b) Modificare il puntatore di inizio programma per il punto dopo il byte 00 dell'ultima linea di istruzione del primo programma.
- c) Caricare il programma che segue il memoria RAM.
- d) Modificare il puntatore di inizio programma per il punto di inizio relativo al primo programma.

TEXTTAB puntatore di inizio programma \$67,\$68 PRGEND puntatore di fine programma \$AF,\$80 100 REM PG CODA

SAVE PCODA

REM PG TESTA

(a)

CALL -151

*AF.BO

00AF- 15

00B0- 08

*800.815

0800- 00 12 08 0A 00 B2 20 50

0808- 47 20 44 45 20 54 45 54

0810- 45 00 00 00 64 0A

*67:12 08 / (b)

*3DOG

LOAD PCCODA (c)

CALL -151

(d)

*67:01 08

.

*3DOG

LIST

10 REM PG TESTA 100 REM PG CODA

## 5 - Come impedire l'accessa da tastiera

Oltre alla neutralizzazione del tasto <u>RESET</u> è necessario prevenire anche l'uso accidentale del tasto CTRL-C che provoca l'interruzione del programma in corso con il messaggio:

BREAK IN n. della linea di istruzione dove il programma è stato fermato.

La soluzione proposta utilizza **il trattamento d'errore:** <u>CTRL-C</u> corrisponde al codice d'errore n. 255 e, quando è riscontrato, si annulla con l'istruzione RESUME:

1 ON ERR GOTO 1000 1000 IF PEEK(222) = 255 THEN RESUME

#### 6 - Tutti i comandi sono interpretati come RUN

POKE 214,128

Un valore superiore o uguale a 128 nell'indirizzo 214 in \$D6 ha un effetto irreversibile su tutti i comandi o istruzioni BASIC, tutto è trasformato in RUN. Sono immuni solo i comandi d'accesso a programmi su disco.

Fare PR#6 per rinizializzare il sistema.

#### 7 - Inibizione del tasto RESET

L'effetto del RESET sul sistema dipende dal contenuto delle locazioni di memoria \$3F2 e \$3F3.

L'indirizzo contenuto in queste locazioni è quello verso il quale il sistema "salta" se viene premuto il tasto RESET.

indir	rizzo	Valore d	i default	
Dec	Hex	Dec	Hex	
1010	3F2	191	BF	ritorno al BASIC sotto DOS
1011	3F3	157	9D	(arresto del programma)
1012	3F4	56	38	OR escl. di (1011) e #A5

- Il byte d'indirizzo \$3F4 dev'essere ricalcolato per modificare l'effetto di <u>RESET</u>.
- Il suo valore è ottenuto con CALL-1169 (\$FB6F) poi PRINT POKE (1012).
- a) inibizione: (il programma in corso non si arresta con <u>RESET</u>)
  - * 3F2 : 00 03 A6

  - * 303 : 20 98 D8 JSR \$D898 (CONT)
  - * 305 : 4C D2 D7 JMP \$D7D2 (NEWSTT)
- b) inibizione di tutto il sistema (dopo aver premuto RESET)
  - * 300 : 4C 00 03
- Il rilancio di tutto il sistema è possibile solo dopo l'interruzione.
- c) il tasto <u>RESET</u> rilancia il sistema come quando lo si accende: basta fare POKE 1012,0

d) disinibizione * 3F2 : BF 9D 38

#### 8 - Attesa di un carattere da tastiera

- a) 10 X = PEEK(-16384) : IF X < 128 THEN 10 20 POKE -16368,0 : X\$ = CHR\$(X-128)
- ₹b) 10 WAIT -16384,128 : X = PEEK(-16384)-128 : POKE -16368,0
  - c) 10 GET X\$
  - d) 10 CALL -756 (RDKEY)

#### 9 - Modificare la visualizzazione del list di un programma BASIC

- POKE 33,33

La finestra di schermo è ridotta a 33 colonne di larghezza. Il comando LIST visualizza le linee di istruzione senza margine.

- TEXT annulla il comando precedente.
- Il carattere : consente di introdurre l'indentazione delle linee di istruzione.
- POKE 33,28

facilita l'incolonnamento dei REM: la disposizione, alla memorizzazione, non è modificata dal comando LIST.

- TEXT oppure POKE 33,40 riportano al modo standard.
- 10 60TO calcolato utilizzando &
- Si scrive l'espressione &.
- Il sottoprogramma è memorizzato a partire dalla locazione \$300. Dunque gli indirizzi \$3F5, \$3F6 e \$3F7 devono essere preventivamente registrati con l'istruzione JMP \$300 per rendere possibile il salto dell'interprete quando è incontrata l'espressione &.
  - * 3F5 : 4C 00 03

#### oppure:

POKE 1013,76 : POKE 1014,0 : POKE 1015,3

I "COME...?"

Sottoprogramma di valutazione dell'espressione e salto alla linea calcolata.

* 300L

-0000	20	7B	DD	JSR	≉DD7B
0303-	20	52	E7	JSR	\$E752
0306-	20	1A	D6	JSR	<b>≇D61</b> A
0369-	90	03		BCC	<b>\$</b> 030E
030B-	4C	41	D9	JMF	<b></b> \$D941
030E-	A2	5A		LDX	#\$5A
0310-	4C	12	D4	JMP	\$D412

***DD7B** FRMEVL valutazione dell'espressione; il risultato è posto in FAC.

\$E752 GETADR conversione di FAC in valore intero; il risultato è posto in \$50, \$51

\$D6iA FNDLIN cerca se la linea calcolata fa parte del programma

\$D941 GOTO+ salta alla linea trovata

*D412 ERROR eventuale errore con codice #5A = 90 UNDEF'D STATEMENT

#### 11 - Stampa con D decimali

a) DEF FNF(X) = INT(X $*10^D$ )/10^D

invece di stampare X, si stamperà FNF(X)

Nota: l'istruzione PRINT di un numero reale non visualizza gli zeri più a destra della parte frazionaria e neppure quelli più a sinistra della parte intera.

Se 0.01 d l X | < 999 999 999.2 il numero è in virgola fissa, altrimenti è sotto forma mantissa, esponente

sx.xxx xxx xxEstt

s è il segno

E significa potenza di 10

x e t sono cifre tra 0 e 9

b) arrotondare a D decimali

La funzione INT(X) da come risultato il più piccolo intero inferiore a X, questo pone qualche problema se X è negativo.

Cosi ?INT(-5.3) -6 Dunque è necessario tener conto del segno di X nell'arrotondamento.

Cosi ?INT(ABS(-5.3))/SGN(-5.3) -5

DEF FN AR(X) = INT(ABS(X)* $10^D+.5$ )/ $10^D*SGN(X)$ 

Fare PRINT FNAR(X)

- c) Troncare a D decimali con notazione flottante
  - 10 X = STR (X)
  - 20 FOR I = 1 TO LEN(X\$):IF MID\$(X\$,I,1)<>"E" THEN NEXT I
  - 30 FOR J = 1 TO I-1:IF MID*(X*,J,1)<>"." THEN NEXT J
  - 40 IF J+D < = I-1 THEN N=J+D:GOTO 60
  - 50 N=I-1
  - 60 PRINT LEFT\$(X\$,N)+MID\$(X\$,I)

#### 12 - Incolonnamento a destra in una zona di C caratteri

A* = STR*(FN AR(X))


C\$ = "STR\$(FN AR(X))-" : REM C caratteri "spazio" PRINT RIGHT\$(C\$+A\$,C)

#### 13 - Conoscere l'indirizzo di una variabile

Bisogna distinguere le variabili numeriche semplici dalle variabili alfanumeriche.

Dopo i due byte che rappresentano i primi due caratteri del **nome**, il sistema riserva 5 byte per conservare il **valore** reale o intero di una variabile numerica.

Esempios A = 1



NOME

VALORE

NOME VALORE

Il caso delle variabili alfanumeriche, dove il valore è una stringa di caratteri, è differente poichè nei 5 byte che seguono il nome della I "COME...?"

variabile, st trova la lunghezza della stringa e l'indirizzo di inizio della stringa.

Esempio: A\$ = ""

r				,		r
41	80	00			00	00
L				l		LJ

NOME PUNTATORE

L'indirizzo cercato è quello del valore di una variabile **numerica** dunque il puntatore del valore.

L'indirizzo di una stringa di caratteri è quello contenuto nei byte +1 e +2 in rapporto al puntatore del valore.

Questo puntatore del valore (VARPNT) è memorizzato in \$83, \$84 (131, 132) e contiene l'indirizzo dell'ultima variabile trattata dall'Applesoft.

n Applesoft si scrive:

10 X=A : REM si ricerca dell'indirizzo A

20 A=PEEK(131) + 256*PEEK(132)

30 PRINT A

40 A=X : REM si ristabilisce il valore di A

In linguaggio macchina, ci si può servire della routine PTRGET d'indirizzo \$DFE3 per recuperare nell'accumulatore e nel registro Y, il byte meno significativo e quello più significativo relativo al puntatore della variabile della quale si cerca l'indirizzo.

Grazie all'operatore & seguito dal nome della variabile, si entra in un sottoprogramma in linguaggio macchina che rinvia agli indirizzi 778 (\$30A) e 779 (\$30B) il valore cercato.

*300L

0300-	20 E	3 DF	JSR	<b></b> \$DFE3
0303-	ad o	A 03	STA	\$030A
0306	8C 0	B 03	STY	<b>\$</b> 030B
0309-	60		RTS	

In una tabella di valori numerici interi, il valore occupa solo due byte per ciascuna variabile indice. Il puntatore del valore sarà utilizzato direttamente; l'indirizzo della variabile indice contiene il byte più significativo, seguito dal byte meno significativo.

```
1 POKE 1013,76: POKE 1014,0: POKE 1015,3
2 \times = 0:L = 0:P = 0:A$ = "APPLESOFT"
  DIM A%(100):A%(1) = 32767
10
   & A%(1)
30 X = PEEK (778) + PEEK (779) * 256
40
   PRINT X
    PRINT 256 * PEEK (X) + PEEK (X + 1)
50 A$ = LEFT* (A*,5)
.60
  - & A≢
70 X = PEEK (778) + PEEK (779) * 256
80 L = PEEK (X)
90 P = PEEK (X + 1) + PEEK (X + 2) * 256
     PRINT L,P;" ";
100
     FOR X = P TO P + L - 1
110
     PRINT CHR$ ( PEEK (X)): NEXT X
120
```

RUN
Indirizzo 2365
Valore 5

38395 APPLE

#### 14 - Listato su stampante

Se la scheda di interfaccia della stampante è posta nel connettore n.l:

PR#1 LIST

Lunghezza

puntatore

Stringa

Se le linee di istruzione superano i 30 caratteri, è necessario modificare il numero dei caratteri editati per linea sulla stampante per evitare il formato classico (immagine di schermo).

PR#1

PRINT "CTRL-I 80 N" per 80 caratteri per linea.

Questa istruzione rende impossibile la visualizzazione sullo schermo. Per uscire da tale stato battere <u>RESET</u> oppure

-PR#0

#### 15 - Cambiare la pagina di schermo

POKE -16299.0	visualizza la pagina n.1	*C055
POKE -16300,0	visualizza la pagina n.2	*C054

#### I "COME...?"

	visualizza in modo grafico visualizza in modo testo	*C050 *C051
	visualizza in modo HI-RES senza cancellare visualizza in modo GR senza cancellare	*C057 *C056
POKE -16302,0 POKE -16301,0	grafica a tutto schermo grafica con 4 linee di testo	*C053 *C052

#### 16 - Modifica della finestra di schermo

```
TEXT regola la finestra per il suo massimo valore:
    Larghezza : $21(33) : WNDWDTH = $28(40)
    Margine sinistro : $20(32) : WNDLFT = $0(0)
    Margine superiore : $22(34) : WNDTOP = $0(0)
    Margine inferiore : $23(35) : WNDBTM = $18(24)
```

POKE 33, larghezza compreso tra 1 e 40
POKE 32, margine sinistro margine sinistro + larghezza inferiore a 39
POKE 34, margine superiore compreso tra 0 e 23
POKE 35, margine inferiore a 24.

Il margine sinistro si riposiziona con un <u>RETURN</u> (PRINT).

#### 17 - Per far si che PRINT stampi caratteri minuscoli

PR#1 (pone in linea la stampante)

POKE 243,32:PRINT"10 BUONGIORNO":NORNAL 10 buongiorno

L'indirizzo 243 o \$F3 detto anche ORMASK serve nell'Applesoft per forzare il modo FLASH a gruppi di cifre (\$60-\$7F) per l'istruzione OR ORMASK.

```
con ORMASK = $40 in modo FLASH
= $0 in modo NORMAL e INVERSE
```

Le minuscole differiscono dalle maiuscole per il bit 5 del loro codice che vale 1 per le minuscole (\$E0-\$FF) e 0 per le maiuscole (\$C0-\$DF).

Per una operazione OR ORMASK con OR MASK = \$20(32), il bit 5 è posto a 1 dalla POKE 243,32 per stampare caratteri minuscoli.

#### 18 - Cancellazione dello schermo

HOME oppure CALL-936 o, ancora, FC58 G cancella tutto il testo dallo schermo e posiziona il cursore in alto a destra.

ESC E oppure CALL-868 o, ancora, FC9C 6 cancella dopo la posizione del cursore fino alla fine della linea corrente (o fino al bordo destro della finestra di schermo).

ESC F oppure CALL-958 o, ancora, FC42 G cancella dopo la posizione del cursore fino alla fine dello schermo (o della finestra).

#### 19 - Scrivere sullo schermo dal basso verso l'alto

CALL -998 : CALL -998 inserito in ciascuna istruzione PRINT.

#### 20 - Scrivere sullo schermo da destra a sinistra

CALL -1008 : CALL -1008 inserito in ciascuna istruzione PRINT X\$.

#### 21 - Spostare tutto il testo verso l'alto

CALL -912 oppure FC70 G

Questa operazione è realizzata **automaticamente** quando il cursore raggiunge la venticinquesima linea che apparirà alla ventiquattresima con lo scalare di una linea di tutto il testo verso l'alto.

#### 22 - Proteggere un INPUT con un valore di default

Il valore di default ha lunghezza di un carattere

- 10 REM PROTEZIONE PER DEFAULT
- 20 DE\$ = "O": REM VALURE PER DAFAULT
- 30 PRINT "DOMANDA ? ";DE\$;
- '40 PH = PEEK (36):PU = PEEK (37) + 1
- 41 IF PV > 23 THEN PV = 23: REM ATTENZIONE ALLO SCROLL
- 42 CALL 1008: REM RECUPERO DI UNA POSIZIONE
- 50 INPUT "";RE\$
- 60 IF RE\$ = "" THEN RE\$ = DE\$
- 70 HTAB PH: VTAB PV: PRINT RE\$

Quando l'INPUT è eseguita si vedrà il cursore lampeggiare sul valore di default. Se come risposta si batte <u>RETURN</u> il valore accettato sarà quello di default. Se si desidera impostare un altro valore, si batta tale valore su quello presentato, poi battere <u>RETURN</u>.

#### 23 - Prevedere la lunghezza di un programma

In generale un programma occupa tanti byte quanti sono i caratteri che lo compongono poiché esso è memorizzato tale quale, fatte salve le parole riservate che sono memorizzate con un codice di un byte.

Per ciò che concerne le variabili, ciascuna variabile numerica semplice reale o intera occupa 7 byte, ciascuna stringa occupa (7 + lunghezza) byte.

Una matrice occupa x(n+1) + 2d + 3

n è la dimensione della matrice (compreso lo 0)

x = 5 (numero reale)

x = 2 (intero)

x = 3 (stringa di caratteri)

d numero di dimensioni

Si guadagna spazio in memoria sopprimendo tutti gli spazi inutili, ponendo più istruzioni sulla stessa linea, evitare i REM, utilizzare variabili invece di costanti. Utilizzare i GOSUB ai quali fare appello più volte in sequenze

## 24 - Fare musica con Apple

d'istruzioni simili.

Un motivo è definito da un elenco relativo alla coppia I, J I è l'altezza della nota e la sua frequenza J è la durata di questa nota

Un programma, scritto in linguaggio macchina, consente di attivare l'altoparlante con LDA \$CO3O ad intervalli regolari:

- Il registro X è inizializzato con il valore 1, un 'bip', e diminuisce fino a 0, fino al successivo 'bip'; più I è basso, più la frequenza, dunque l'altezza, è elevata.
- Diminuisce anche il registro Y e il suo passaggio a zero fa diminuire J, la durata, la quale, avvicinandosi allo zero provoca la fine dell'esecuzione di una nota.

GAMMA: (con il programma seguente). I valori di I: 255,242,230,216,204,192,182,172,162,152,144,136,128, 128,121,115,108,102, 96, 91, 86, 81, 76, 72, 68, 64, 64, 60, 57, 54, 51, 48, 45, 43, 40, 38, 36, 34, 32 SOL SOL LA LA SI DO DO RE RE MI FA FA SOL

0302-	AD 30	CO	LDA	<b>≉</b> C030
0305-	88		DEY	
0306-	DO 05	j	BNE	<b>\$</b> 030D
0308-	CE 01	. 03	DEC	<b>\$</b> 0301
030B	FO 09	<b>,</b>	BEQ	<b>\$</b> 0316

```
030D-
         CA
                      DEX
030E-
         DO F5
                      BNE
                            $0305
                             $0300
0310 -
         AE 00 03
                      LDX
0313-
         4C 02 03
                      JMP
                             $0302
0316-
                      RTS
         60
```

Per suonare un motivo, è necessario chiamare il sottoprogramma per ciascuna nota succesiva.

In BASIC, i valori della coppia I, J sono letti da una serie di DATA fino al valore 0,0

Il programma seguente è memorizzato all'inizio del programma con degli statement POKE A, V.

Esempio: due piccoli motivi "sintetici"

```
10 REM MUSICA
20
```

- POKE 770,173: POKE 771,48: POKE 772,192: POKE 773,136: POKE 774,208: POKE 775,5: POKE 77 6,206: POKE 777,1; POKE 778, 3: POKE 779,240: POKE 780,9: POKE 781,202
- POKE 782,208: POKE 783,245: POKE 30 784,174: POKE 785,5: POKE 78 6,3: POKE 787,76: POKE 788,2 : POKE 789,3: POKE 790,96: POKE 791.0: POKE 792.0
- 40 READ I,J: IF J = 0 THEN 70
- 50 POKE 768, I: POKE 769, J: CALL 770
- 60 GOTO 40
- 70 IF F = 1 THEN
- 80 F = 1: INPUT "ANCORA UNA VOLTA ? ";R\$
- **GOTO 40** 90
- 100 DATA 114,120,144,60,114,255 ,1,120,128,120,144,60,128,12 0,114,60,144,120,171,255,228 ,255,0,0
- 200 DATA 0,160,128,255,152,40,1 71,80,192,40,228,255,1,40,0, 160,192,255,192,40,171,80,15 2,40,128,255,0,0

#### 25 - Disegnare, ingrandire far girare una figura

La codifica di una figura può essere semplificata utilizzando un byte per ciascun vettore elementare tracciato:

- dirigere verso l'alto → 4
- dirigere verso destra -> 5
- dirigere verso il basso → 6
- dirigere verso sinistra → 7

I vettori successivi sono posti in una zona scelta dall'utilizzatore: si chiama tavola delle figure.

Questa tavola deve contenere:

- nel primo byte il numero della figura (esempio 1)
- poi i vettori della figura.

Bisogna precisare all'inizio del programma, l'indirizzo di inizio della tavola delle figure. Questo indirizzo è posto in \$EB o 232 e \$E9 o 233 con la parte bassa dell'indirizzo in \$EB (meno significativo).

In BASIC, la succesione dei vettori del disegno posti in DATA con O come fine dell'elenco, è letto e memorizzato a partire dal quinto byte della tavola (se è stata prevista una sola figura).

La figura scelta nell'esempio che segue è un petalo stilizzato.

```
LIST
```

```
10
   HGR
    HCOLOR= 3
20
25
    REM LA TAVOLA DELLE FIGURE E'
     ALL'INDIRIZZO $300 O 768
30
   POKE 232,0: POKE 233,3
35
         UNA SOLA FIGURA ... UN
      PETALO
40
    POKE 768,1: POKE 769,0: POKE
     770,4: POKE 771,0
    RESTORE : T = 0
42
   READ D: POKE 772 + T,D: IF D =
43
     0 THEN 48
45 T = T + 1: GOTO 43
48 X = 140:Y = 80
50
    SCALE= 3
52
    REM ECCO IL FIORE
55
   FOR R = 0 TO 64 STEP 4
58
   ROT= R
    DRAW 1 AT X,Y
60
70
    NEXT R
80
    END
100
     DATA 4,4,4,5,4,4,5,4,4,4,
     5,4,4,4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,5,
     5,4,5,5,5,4,5,5,5,4,5,5,5
200
     DATA 6,6,6,7,6,6,6,7,6,6,6,
     7,6,6,6,7,6,7,6,7,6,7,6,7,7,
     7,6,7,7,7,6,7,7,6,7,7,7
300
     REM LA DIREZIONE DI UN VETTORE
     ELEMENTATE VALE 4,5,6,7
     RISPETTIVAMENTE PER ALTO,
     DESTRA, BASSO, SINISTRA
```

Un fiore con un petalo come figura definita

- INDICE DEI I "COME...?"
- (i numeri sono quelli di riferimento dei "trucchi")
- 1 Posizionamento del cursore
- 2 Simulare INPUT X\$
- 3 Come impedire il list di un programma
- 4 Caricare un programma dopo l'altro
- 5 Come impedire l'accesso alla tastiera
- 6 Tutti i comandi sono interpretati come RUM
- 7 Inibizione del tasto RESET
- 8 Attesa di un carattere da tastiera
- 9 Modificare la visualizzazione del list di un programma BASIC
- 10 GOTO calcolato utilizzando &
- 11 Stampa con D decimali
- 12 Incolonnamento a destra in una zona con C caratteri
- 13 Conoscere l'indirizzo di una variabile
- 14 Listato su stampante
- 15 Cambiare la pagina di schermo
- 16 Modifica della finestra di schermo
- 17 Per far si che PRINT stampi caratteri minuscoli
- 18 Cancellazione dello schermo
- 19 Scrivere sullo schermo dal basso verso l'alto
- 20 Scrivere sullo schermo da destra a sinistra
- 21 Spostare tutto il testo verso l'alto
- 22 Proteggere un INPUT con un valore di default
- 23 Prevedere la lunghezza di un programma
- 24 Fare musica con Apple
- 25 Disegnare, ingrandire far girare una figura

# INDIRIZZI

	Pagina zero			INDIRIZZI DEL MONITOR
	Dec	Hex	Nome	Funzione
	0,1	00,01	LOC1,LOC2	Utilizzazioni diverse
	2-31	02-1F	non utilizzati	disponibili
	32,33, 34,35	20,21,	WNDL,W,T,B	i quattro parametri per la de- finizione della finestra
	36,37	24,25	CH,CV	posizione orizzontale e verti- cale del cursore
	38,39	26,27	GBASL,GBASH	contiene l'indirizzo di base della linea grafica calcolata da GBASCALC dopo ACC
	42,43	2A,2B	BAS2L,BAS2H	indirizzo di base relativo al- la linea modificata con lo scroll in SCRL1
	44,45	20,20	H2,V2	parametri di tracciamento orizzontale e verticale in grafica
	44,45	20,20	LMNEM,RMNEM	codice mnemonico (3 caratteri in 2 byte) per il disassembla- tore
U	46	2E	MASK	OF (linee pari), FO (dispari) in colore GR
	46	2 <b>E</b>	CHKSUM	indice di errore di lettura su cassetta con READ
{ }	46	2E	FORMAT	per il disassemblaggio degli operandi
	47	2F	LASTIN	indicatore di fine lettura su cassetta
	47	2F	LENGTH	lunghezza di una istruzione (1, 2 o 3 byte)
	48	30	COLOR	indicatore di colore per 2 linee adiacenti

TRUITITI DEL HUNITON					
Dec	Hex	Nome	Funzione		
49	31	MODE	conserva i caratteri dei co- mandi : . + - o zero		
50	32	INVFLG	maschera di inversione dei ca- ratteri da visualizzare		
51	33	FROMPT	carattere '*' che avverte la disponibiltà dell'input da tastiera		
52	34	YSAV	conserva il registro Y per la NXTITM		
53	35	YSAV1	conserva il registro Y prima di COUTZ		
54,55	36,37	CSWL,CSWH	contiene l'indirizzo della routine di output che dev'es- sere usata dal sistema		
56,57	38,39	KSWL,KSWH	contiene l'indirizzo della routine di input che dev'es- sere usata dal sistema		
58,59	3A,3B	PCL,PCH	salvataggio del counter, ad esempio prima di un BREAK		
60,61 62,63 64,65 66,67 68,69	3C,3D 3E,3F 40,41 42,43 44,45	A1L,A1H A2L,A2H A3L,A3H A4L,A4H A5L,A5H	memoria di lavoro per MDVE, VFY, READ, WRITE		
69 70 71 72 73	45 46 47 48 49	ACC XREG YREG Status Spnt	locazioni di salvataggio dei registri utilizzati da RESTORE e SAVE		
78,79	4E,4F	RNDL,RNDH	contatore di incremento durante KEYIN. Serve ad in- nescare la funzione RND		
74-77	4A-4D	non utilizzati	disponibili per altri sistemi		
80-255	50-FF	non utilizzati	disponibili per altri sistemi		

#### Pagina uno

256-511	100-1FF	Stack	catasta la cui cima è puntata
			dal registro S

#### Pagina due

Dec	Hex	No∎e	Funzione
512-758	200-2F8		buffer di input riempito da GETLN con ADDIMP

## Pagina tre

1016-1018	3F8-3FA	USRADR	JMP all'indirizzo se CTRL-Y
1019-1021	3FB-3FD	NMI	JMP all'indirizzo se interrupt non mascherato come <u>RESET</u>
1022,1023	3FE,3FF	IRQLOC	indirizzo se interruzione hardware

## Solo AUTOSTART

1008,1009	3F0,3F1	BRKV	indirizzo di ripresa se BRK è per default 59,FA (OLDBREAK)
1010,1011	3F2,3F3	SOFTEV	indirizzo di ripresa se <u>RESET</u> è per default 03,E0 (BASCONT)
1012	3F <b>4</b>	PWREDUP MASK	byte che decide il boot a freddo o a caldo se premuto <u>RESET</u>

Dec I	Hex Hom	ı e	Funzione	
1024 400	LINE	1	inizio pagina TEXT o GR	
			linea O e 1 in GR	
			linea 16 e 17 in GR	
1104-1143 450	0-477 linea	16 (testo)'	linea 32 e 33 in GR	
1144+s 479	8+s		memoria disponibile ai pro- grammi per l'interfacciamen- to delle periferiche (1 byte per ogni connettore)	
4450 4404 404	3.607	ea 1 TEXT	linee 2 e 3 in GR	
	0-4A7 lin B-4CF lin	[	linee 18 e 19 in GR	
		ea 17 TEXT	linee 34 e 35 in GR	
1232-1271 4D0	9-4/F	ea 1/ 16x1	11nee 34 e 33 18 68	
1272+s 4F8	3+s		memoria RAM utilizzabile po	er
			le periferiche connesse in	5
			da 0 a 7	
1280-1319 500		ea 2 TEXT	linee 4 e 5 in GR	
1320-1359 528		ea 10 TEXT	linee 20 e 21 in GR	
1360-1399 550	0-577 lin	ea 18 TEXT	linee 36 e 37 in GR	
1400+s 5F8	B+s		memoria RAM utilizzabile p	eŕ
			le periferiche connesse in	
1408-1447 580	0-5A7 lin	ea 3 TEXT	linee 6 e 7 in GR	
	ν μπ.	ea 11 TEXT	linee 12 e 13 in 6R	,
		ea 19 TEXT	linee 20 e 21 in GR	
1400-1327 300	3,7			
1528+s 5F6	B+s		periferiche connesse ad s	
1536-1575 600		ea 4 TEXT	linee 8 e 9 in GR	
1576-1615 628		ea 12 TEXT	linee 24 e 25 in GR	
1616-1655 650	0-677 lin	ea 20 TEXT	linee 40 e 41 in GR	
1656+s 678	Bts		periferiche connesse ad s	
1644-1703 686	0-6A7 lin	ea 5 TEXT	linee 10 e 11 in GR	
	B-6CF lin	ea 13 TEXT	linee 26 e 27 in GR	
<b>#</b>		ea 21 TEXT	linee 42 e 43 in GR	

## Pagina quattro (seguito)

Dec	Hex	Nome .	Funzione
1784+5	6F8+s		periferiche connesse ad s
1792-1831 1832-1871 1872-1911	700-727 728-74F 750-777	linea 6 TEXT linea 14 TEXT linea 22 TEXT	linee 12 e 13 in GR linee 28 e 29 in GR linee 44 e 45 in GR
1912+5	778+s		periferiche connesse ad s
1920-1959 1960-1999 2000-2039	780-7A7 7A8-7CF 7D0-7F7	linea 7 TEXT linea 15 TEXT linea 23 TEXT	linee 14 e 15 in GR linee 30 e 31 in GR linee 46 e 47 in GR
2040 2040+s	7F8 7F8+s	SLOT #	contiene \$Cs se in s vi è la periferica attualmente uti- lizzata. Memoria per la peri- ferica connessa in s

#### Pacina dodici

•	ragina dodici						
	Dec	Hex	Home	Funzione			
Programme Control (1984)	-16384	C000	KBD	indirizzo riservato ai carat- teri ricevuti da tastiera. Il bit 7 è posto a 1 se un tasto viene premuto			
	-16368	C010	KBDSTB	rimette a O il bit 7 di COOO prima di un nuovo tasto (POKE)			
1	-16352	C020	TAPEOUT	uscita tutto-niente su cas- setta (PEEK)			
	-16336	C030	SPKR	attivatore tutto-niente del- l'altoparlante (PEEK)			
	-16320	C040	Utility Strobe	invia un impulso sul contatto 5 del connettore della paddle (PEEK)			
	-16304	C050	TXTCLR	modo grafico (cancellazione) (POKE)			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-16303 -16302 -16301	C051 C052 C053	TXTSET MIXCLR MIXSET	modo testo (POKE) modo non misto (POKE) modo misto (4 linee di testo)			

## INDIRIZZI DI SISTEMA

		• ·	
Dec	Hex	Home	Funzione
-16300	C054	LOWSCR	pagina 1 (no cancel.) (POKE)
-16299	C055	HISCR	pagina 2 (no cancel.) (POKE)
-16298	C056	LO-RES	grafica bassa risoluzione (POKE)
-16297	C057	HI-RES	grafica alta risoluzione (POKE)
-16296	C058	SETANO	SET 0.3v (POKE)
-16295	C059	CLRANO	CLR 3.5v
-16294	CO5A	SETAN1	ANO, ANI, ANZ, ANZ: 4 linee
-16293			di input logici
-16292	CO5C	SETAN2	
-16291	COSD	CLRAN2	
-16290	CO5E	SETAN3	
-16289	C05F	CLRAN3	
-16288	C040	TAPIN	lettura del segnale su cas- setta memorizzato nel bit 7 (PEEK)
-16287	C061	PBO	
-16286	C062	PBi	PB pulsante paddle, bit 7 a 1
-16285	C063	PB2	se premuto (PEEK)
-16284	C064	PADDLO	
-16283	C065	PADDL1	PADDL paddle per i giochi
-16282	C099	PADDL2	(bit 7) verificato da PREAD
-16281	C067	PADDL3	(\$FB1E)
-16272	. C070	PTRIG	inizializzazione del contato- re per la lettura delle paddle (o degli ingressi analogici)

#### Pagina dodici (seguito)

Не	· x	Nome	Istruzioni	Effetto
256 C	080	R	LDA\$COBO	seleziona la scheda lin- guaggi <b>solo in lettura</b> (protetta in scrittura)
255 C	081	W ENABLE ROM	LDA\$CO81 LDA\$CO81	disattiva la scheda lin- guaggi e disattiva la protezione in scrittura (solo scrittura)
254 C	082	OFF ENABLE ROM	LDA\$C082	disattiva la scheda lin- guaggi in lettura (pro- tetta in scrittura)
253 0	083	R/W	LDA\$CO83	disativa la scheda lin- guaggi in scrittura e la seleziona in lettura (lettura/scrittura)
,	, ,	scheda linguag.	medesimo eff	etto di C080 - C083
	- 1		medesimo eff	etto di C080 - C087
, ,	, ,	scheda linguag.	tra DOOO e D tratta del b ENABLE ROM:	blocco n.1 che è selezionato FFF quando COBO, COB7, si locco n.2 le ROM della scheda madre e linguaggi sono attivate in
	254 ( 253 ( 252, 247 ( 248, 245 (	254 C082 253 C083 252, C084, 247 C087 248, C088, 245 C088	ENABLE ROM  254 CO82 OFF ENABLE ROM  253 CO83 R/W  252, CO84, scheda CO87 linguag.  248, CO88, C	ENABLE ROM LDA\$C081  254

riepilogo della mappa di memoria tra D000 e FFFF FFFF FF. FF AUTOSTART F8 ROM Monitor ROM 2K . Mini Assembler F8 F800 ROM F4 ROM ROM F7FF F0 ROM F000 RAM Applesoft BASIC E8 ROM ROM EFFF Integer BASIC ROM 4K ΕO ROM RAM D8 ROM ROM E000 DO DFFF DO ROM Prog's Aid (HGR) 4K 4K RAM RAM n.1 D000 scheda linguaggi scheda madre scheda madre Integer BASIC Applesoft BASIC 16 Kbyte RAM

## Pagina dodici (\$CO-CFFF)

* * *					
 Dec	Hex	Nome	funzione		
-16240, -16225	C090, C09F	DEV SELECT 1	periferica 1 selezionata con 16 indirizzi riservati per il dialogo		
-16234,	COAO-COAF	DEV SELECT 2	periferica 2		
-16208,	COBO-COBF	DEV SELECT 3	periferica 3		
-16192,	COCO-COCF	DEV SELECT 4	periferica 4		
-16176,	CODO-CODF	DEV SELECT 5	periferica 5		
-16160,	COEO-COEF	DEV SELECT 6	periferica 6		
-16144	COFO=COFF	DEV SELECT 7	periferica 7		
	Cs00-CsFF	ciascuna sch ferica conne	li sottoprogrammi in ROM posti in leda di interfaccia per la peri- lessa allo slot s coprogramma è limitato a 256 byte		
-14336, -12289	CBOO, CFFF	tualmente ir faccia si at	dello spazio di memoria ROM even- nstallata sulla scheda di inter- tiva DEV SELECT s nsattiva con CLRROM		
-12289	CFFF	CLRROM	disattiva l'eventuale espan- sione ROM \$C800 - \$CFFF		
	A	J			

## INDIRIZZI MEMORIA ROM

Mini-Assemblatore - sweet 16 ROM Integer + Monitor Prog's Aid

Indirizzi		
Dec	Hex	Funzione
-2816	F500	Mini-Assemblatore
-2458	F666	Entrate
-2423	F689	Sweet 16 interprete per programmare una pseudo macchina a 16 bit
-2054	F7FA	pseudo maccinina a 18 dit
-12288	ВООО	Prog's Aid (grafici ad alta risoluzione)
-11265	D3FF	)
-11076	D4BC`	Prog's Aid (correzione di programmo Integer)
-10955	0535	Prog's Aid (verifica la registr. su cassetta)
-10531	0600	Prog's Aid (Rinumerazione in Integer)
-10473	D717	Prog's Aid (musica)
-8192	E000	Integer
-8189	E003	boot 'a freddo' ( <u>CTRL-B</u> )
-2049	F7FF	boot 'a caldo' ( <u>CTRL-C</u> )

1	Coman Codifica	di   Home	Indirizzi di so Nome	ttoprogrammi Indirizzi
_ 1	BC	CTRL-C	BASCONT	FEB3
	B2	CTRL-Y	USR	FECA
	BE	CTRL-E	REGZ	FEBF
	B2 o ED	CTRL-Y T	USR o TRACE	FEDA (AUTOSTART) FEC2 (MONITOR)
	EF.	V	VFY	FE36
	C4	CTRL-K	INPRT	FE8D
	B2 o EC	CTRL-Y S	USR o STEPZ	FEC5 (AUTOSTART) FEC4 (MONITOR)
	A9	CTRL-P	OUTPRT	FE97
	ВВ	CTRL-B	XBASIC	FEB0
[ <b>\</b> .∦ 	A6	-	SETMODE	FE18
1	A4	+	SETMODE	FE18
		М	MOVE	FE2C
	95	<	LT .	FE20
South T	07	N	SETNORM	FE84
	02	I	SETINV	FE80
	05	L	LIST	FE5E
{ ],	FO	W	WRITE	FECD
1	00	6	60	FEB6
	EB	R	READ *	FEFD
	93	:	SETMODE	FE18
+	A7		SETMODE	FE18

#### INDIRIZZI DI MONITOR

Comandi Codifica   Nome		Indirizzi di sottoprogrammi Nome   Indirizzi		
. C6	RETURN	CRMON	FEF6	
99	spazio	BLANK	FE04	

La codifica dei caratteri di comando è come quella che appare nella tabella dei comandi: CHRTBL \$FFCC-\$FFE2. La formula di derivazione del codice ASCII a questo codice consiste in 2 operazioni successive:

La tabella dei vettori relativi ai comandi (indirizzi dei sottoprogrammi) SUBTBL: \$FFE3-\$FFF9 contiene solo la parte bassa degli indirizzi -1; la parte alta e costante è uguale a \$FE.

#### Le funzioni caratteristiche del MONITOR

<u> 1 - Inizio</u>

-155	FF65	MON	ingresso nel monitor con un 'bip'
-151	FF69	MONZ	ingresso nel monitor senza un 'bip'
2 - 1	Input dei	dati (posti	in \$200 su X caratteri)
-665	FD67	GETLINZ	lettura di una linea oz comandi
-662	FD6A	GETLN	come GETLINZ con * visualizzato
-651	FD75	NXTCHAR	lettura del prossimo carattere
			trovato con '→'
-715	FD35	RDCHAR	lettura di un tasto con controllo
			di ESC
-756	FDOC	RDKEY	lettura di un tasto con cursore
			lampeqqiante .
-741	FD1B	KEYIN	carattere nell'Accum. INC di RNDL,H
-721	FD2F	ESC	gestione della posizione del cursore
-707	FD3D	NOTER	controllo di CTRL-X, BS e 248 carat-
			teri massimi
-636	FD84	ADDINP	aggiunta nel buffer d'ingresso \$200 fino a RETURN

```
3 - Analisi dei dati e interpretazione
                   Analisi del buffer $200 con MODE = 0
-144
         FF70
-141
         FF73
                   NXTITM
                                   analisi della voce seguente
         FFA7
                   GETNUM
                                   recupero di un numero esadecimale
 -89
 -83
        FFAD
                   NXTCHR
                                   invio di un carattere e decodifica
                   DIG
                                   ASCII verso A2L,H di un numero
-118
         FF8A
                                   ricerca del comando
                   CHRSRCH
-134
         FF7A
         FFBE
                                   chiamata del sottopr. corrispondente
 -66
                   TOSUB
                                   MODE=':' o '.' o '+' o '-'
-488
         FE18
                   SETMODE
-132
         FF7C
                   LZMODE
                                   pone a zero MODE
4 - Visualizzazione dei registri
                                   contenuto di A in 2 cifre esad.
                   PRBYTE
-550
         FDDA
-1724
         F944
                   PRNTX
                                   contenuto di X
         F941
                                   contenuto di A,X in 4 cifre esad.
                   PRNTAX
-1727
                                   contenuto di Y,X in 4 cifre esad.
-1728
         F940
                   PRNTYX
         FD3E
                   PRHEX
                                   peso inferiore di A in 1 cifra esad.
 -541
                   REGZ
                                   tutti i registri
 -321
          FEBF
-1321
         FAD7
                   RGDSP
                                   sono visualizzati
-1318
         FADA
                   RGDSP1
                                   A, X, Y, P, S
5 - Uscita dei caratter<u>i</u>
 -626
         FD8E
                   CROUT
                                   salto alla linea sequente
          FDED
                   COUT
                                   JMP (CSWL)
 -531
                                   visualizzazione di 1 carattere (ACC)
          FDF0
                   COUT1
 -528
 -522
          FDF6
                   COUTZ
                                   con salvataggio di A e Y
                                   sospensione della visualizzazione
         FB78
                   VIDWAIT
-1160
                                   con CTRL-S
 -1027
          FBFD
                    VIDOUT
                                    invia i tipi di caratteri visualiz-
 -1040
          FBF0
                    STORADV
                                   zati e posiziona il cursore
                                    emissione di un 'bip'
 -198
          FF3A
                    BELL
                    BELL1
                                   ritarda un 'bip'
 -1063
          FBD9
                                    attiva un 'bip'
 -1052
          FBE4
                    BELL2
 -1720
          F948
                    PRBLNK
                                    3 spazi
  -384
          FE80
                    SETINV
                                    visualizzazione in modo inverso
  -380
          FE84
                    SETNORM
                                    visualizzazione in modo normale
 6 - Gestione del
                   cursore
 -1036
          FBF4
                    ADVANCE
                                    sposta di una posizione a destra
                                    all'inizio della linea seguente
 -926
          FC62
                    CR
  -922
          FC66
                    LF
                                    alla linea seguente
                                    una posizione a sinistra
 -1008
          FC10
                    BS
  -998
                    UP
                                    alla linea precedente
          FC1A
  -990
          FC22
                    VTAB
                                    alla linea specificata in Acc CV
                                    alla linea specificata in Acc CV
 -1189
          FB5B
                    TABV
                                    calcola l'indirizzo di base BASL,
 -1087
          FBC1
                    BASCALC
                                    BASH secondo A
```

## INDIRIZZI DI MONITOR

7 - Ges	tione de	1 testo	
-1223	FB39	SETTXT	modo testo
-1205	FB4B	SETWND	finestra di testo
-936	FC58	HOME	cancellazione nella finestra di testo
-958	FC42	CLREOP	cancellazione fino alla parte bassa dello schermo
-868	FC9C	CLREOL	cancellazione fino alla fine della linea
-912	FC70	SCROLL	scroll verso l'alto
8 - Gra	fici in	bassa risoluzio	on e
-1216	FB40	SETGR	modo GR misto. Cancellazione
-1948	F864	SETCOL	colore specificato in A COLOR
-2048	F800	PLOT	
-2034	FBOE	PLOT1	
-2023	F819	HLINE	
-2020	F81C	HLINE1	vedere dettagli nella pagina
-2010	F826	VLINEZ	(seguente
-2008	F828	VLINE	
-1998	F832	CLRSCR	· ·
-1994	F836	CLRTOP	
-1997	F847	GBASCALC	calcola l'indirizzo base della linea grafica specificata in A
-1935	F871	SCRN	pone in A il colore del quadratino posto in Y, A

Comandi MONIT	OR 		,	
Chiamat BASIC	a da HONITOR	Nome		Risultato
CALL-2048	F800G	PLOT	Y A	calcolo di GBASL,H
CALL-2034	F80EG	PLOT1	Y	all'ordinata corrente
CALL-2023	F8176	HLINE	¥ A (\$2C)	A e Y sono modificati
CALL-2020	F81C6	HLINE1	(\$2C)	alla linea corrente
CALL-2010	F826G	VLINEZ		+1+(C) A viene modificato
( ) CALL-2008	F8286	VLINE	Y	
CALL-1998	F8326	CLRSCR		cancellazione dello schermo grafico che viene posto in modo testo @
CALL-1994	F8366	CLRTOP		cancellazione dello schermo grafico. Le 4 linee in basso non vengono modificate
CALL-1992	F8386	CLRSC2		Y cancellazione fi- no alla linea Y
CALL-1988	F83C6	CLRSC3		(\$2D) cancellazione dello schermo nella parte in alto a sinistra

## INDIRIZZI DI MONITOR

9 - Inpu	it/Output		
-1425	FA6F	INITAN	inizializzazione delle uscite
			logiche (\$C058-\$C05F)
-1250	FB1E	PREAD	lettura della paddle, n. in X,
			risultato in Y
-371	FE8D	INPRT	IN#s' per altri input
-375	FE89	SETKBD	pone in linea la tastiera
-361	FE97	OUTPRT	' <u>PR#s</u> ' per altri output
-365	FE93	SETVID	pone in linea il video (PR=0)
-307	FECD	WRITE	scrive su cassetta da (A1) fino
			ad (A2)
-259	FEFD	READ	lettura e memorizzazione tra (A1)
			e (A2)
-823	FCC9	HEADR	scrittura su cassetta
	FAB4	verifica il co	ontroller del dischetto
		•	
	sassemblag	<del></del>	
-418	FE5E	LIST	'L', disassembla 20 istruzioni
-413	FE63	LIST2	disassemblaggio di (A) istruzioni
-1840	F8D0	INSTDSP	una istruzione
-1918	F882	INSDS1	il suo indirizzo
-1906	F88C	INSDS2	il suo codice operativo
-1879	FBA9	GETTFMT	ricerca il tipo di istruzione
-1709	F953	PCADJ	aggiorna il counter
11 - Vi	sualizzazi	ione della locas	zioni di memoria
-589	FDB3	XAM	visualizza da (A1) a (A2)
-622	FD92	PRA1	visualizza l'indirizzo seguito da -
-586	FDB6	DATAOUT	visualizza i contenuti
-838	FCBA	NXTA1	incremento di (A1) fino a (A2) (C=1)
12 - Sp	ostamento	e verifica del	contenuto di memoria
-468	FE2C	MOVE	spostamento di (A1)-(A2) verso (A4)
-844	FCB4	NXTA4	incremento di A4L,H
-458	FE36	VFY	verifica di (A1)-(A2) con (A4)
-480	FE20	LT	trasferisce da A2 in A4 e A5
		sadecimale	
-570	FDC6	XAMPM	addizione o sottrazione di A1L e A2L
		•	con '+' o '-' nell'accumulatore. Il
		1	risultato viene visualizzato
4.4			
$\frac{14 - 5u}{-1472}$	FA40	100	i=1==1
-14/2	FA40 FA59	IRQ OLDBREAK	interrupt hardware
-1447	FA62	RESET	"BRK" in linguaggio macchina RESET
-1407	FAB1 '	NEWMON	<u>KESEI</u> invia il comando di inizializzazione
-1370	FAA6	PWRUP	inizializzazione 'a freddo'
13/0	1 200	, MI(G)	1111111111111 d TEUUU

-1367	FAA9	SETPG3	sistemazione dei vettori \$3F0 e \$3F3
-1169	FB6F	SETPWRC	calcola il valore da porre in \$3F4
-856	FCA8	WAIT	temporizzazione
-336	FEB0	XBASIC	inizializzazione del BASIC
-333	FEB3	BASCONT	si procede in BASIC
-330	FEB6	60	<b>'6'</b>
266	FEF6	CRMON	solo se premuto <u>RETURN</u>
-310	FECA	USR	JMP \$3F8 se premuto <u>CTRL-Y</u>
-193	FF3F	RESTORE	ripristino di A, X, Y, P, S
-182	FF4A	SAVE	salvataggio di A, X, Y, P, S

#### Differenze

	AUTOSTAR	PT .	HOHITOR	
· -			FA40-FA85	- disassembla le istruzioni
	STEP	non esiste	FAA5-FAD6	in corso, modo passo-passo
	IRQ	FA40	FA86	- considera una interruzion
	BREAK	FA4C	FA92	o un arresto
	OLDBREAK	FA59	XBRK FA9C	- mostra il PD e i registri
	RESET	FA62-FAA3	non esiste	- auto-boot
	APPLE II	FB60	non esiste	<ul> <li>mostra APPLE II all'accen sione</li> </ul>
٠.	SETPWRC	FB6F	non esiste	- memorizzazione di PWREDUP
	VIDWAIT	FB78	non esiste	<ul> <li>interrompe e riprende la visualizzazione con <u>CTRL</u>-</li> </ul>
	NOWAIT	FB94	non esiste	
	ESCOLD	FB97	non esiste	- posizionamento del curso-
	ESCNOW	FB9B	non esiste	re con ESC I, J, K, M
•	ESCNEW	FBA5	non esiste	
	MULPM	non esiste	FB60-FB80	- moltiplicazione intera 16 bit
	DIVPM	non esiste	FB81-FBC0	- divisione intera
	TRACE	non esiste	FEC2	- modo TRACE (vedere STEP)
*	STEPZ	FEC4	FEC4	- in AUTOSTART conduce a USR

INDIRIZZI FONDAMENTALI SOFTEV e PWREDUP

\$3F2, \$3F3 e \$3F4

La ROM AUTOSTART, il MONITOR in ROM disponibile sull'Apple II determinano il tipo di programma in caso di <u>RESET</u>.

Il <u>RESET</u> 'a caldo' è programmabile nel vettore SOFTEV e il MONITOR trattiene un byte particolare PWREDUP come traccia del passaggio per un rilancio 'a freddo'. PWREDUP dev'essere un exclusive OR \$\$A5 e del contenuto di \$3F3 se si desidera che <u>RESET</u> produca un rilancio 'a caldo'.

Valore di default:

SOFTEV PWREDUP

senza DDS \$E003 \$45 (BASIC 'a caldo')

senza DOS \$9DBF \$38

Se si inizializza il sistema 'a freddo', accendendolo, viene riconosciuta la presenza della scheda di interfaccia per le unità floppy disk, in questo caso il Monitor permette l'esecuzione del programma che carica il DOS (sistema operativo), (Bootstrap) presente nella ROM della scheda di interfaccia.

Nell'insieme delle funzioni di 'messa in marcia' del DOS, vi è l'assegnazione di un indirizzo per il rilancio 'a caldo' (in caso di <u>RESET</u>) che viene realizzato in SOFTEV (\$9DBF) (parte bassa in testa).

SOFTEV può essere modificato dall'utente che avrà cura di assegnare a PWREDUP l'exclusive OR di SOFTEV+1 e di \$A5 per far si che <u>RESET</u> porti ad un programma specificato e non provochi l'equivalente di un rilancio 'a freddo'.

**AMPERV** 

\$3F5, \$3F6, \$3F7

L'indirizzo AMPERV sarà utilizzato (indirettamente) per dare inizio all'esecuzione di un programma in linguaggio macchina da un programma in Applesoft che contiene la parola-chiave '&'.

Esempio: * 3F5 : 4C 00 03 JMP \$300

La parola-chiave '&' porterà all'esecuzione del sottoprogramma che comincia all'indirizzo \$0300.

DOSWARMSTART

\$3D0 : 4C BF 9D

Questo indirizzo è utilizzato per tornare all'Applesoft (controllo da DOS) dopo l'utilizzo del Monitor, battere:

* 3D0G

٦

Il programma corrente non è stato toccato.

MONZ

COUT

\$FF69 (-151)

Indirizzo di ingresso al Monitor. Dall'Applesoft, si batte CALL -151 poi viene visualizzato *

#### Routine fondamentali

## Stampa di un carattere

\$FDED

Visualizza il carattere presente nell'Accumulatore

e sposta il cursore di una posizione.

Considera RETURN, LF e i 2 modi Normal/Inverse.

OUTDO \$DB5C

In Applesoft, visualizza il carattere presente nel l'accumulatore e tiene in considerazione i 3 modi di visualizzazione Normal/Inverse/Flash.

## Acquisizione di un carattere in un testo BASIC

CHRGET \$00B1 Questo sottoprogramma (che si automodifica) punta in \$B8, \$B9 il carattere da prendere che sarà cambiato nell'Accumulatore Z=1 se fine dell'istruzione (\$3A o \$00) C=0 se il carattere è una cifra (gli spazi del testo in BASIC sono saltati).

CHRGOT \$00B7

Il carattere è il carattere attuale e non il seguente come in CHRGET.

## Lettura di un carattere battuto in tastiera

RDKEY \$FDOC Attende che un tasto sia premuto con il cursore lampeggiante. Il codice del carattere è caricato nell'Accumulatore.

## PUNTATORI FONDAMENTALI DELL'APPLESOFT (indirizzi in ordine crescente)

. Ноше	Ind Hex	irizzo Dec	Funzione
TXTTAB	\$67,\$68	103,104	Inizio del testo BASIC = \$801 (2049) per default
VARTAB	\$69,\$6A	105,106	Inizio delle variabili semplici ,dei puntatori delle stringhe, dei puntatori delle funzioni.
ARYTAB	\$6B,\$6C	107,108	Inizio delle variabili dimensio- nate, puntatori alle matrici di di stringhe.
STREND	\$6D,\$6E	109,110	Inizio spazio libero
FRETOP	\$6F,\$70	111,112	Fine spazio libero. Fine delle stringhe.
MEMSIZ	\$73,\$74	115,116	Inizio stringhe. Fine spazio in memoria +1. Le stringhe sono registrate dall'alto verso il basso.
CURLIN	\$75,\$76	117,118	Numero della linea in corso di esecuzione.
OLDLIN	\$77,\$78	119,120	N. di linea interrotta da CTRL-C , STOP o END.
OLDTXT	\$79,7A	121,122	Indirizzo dell'ultimo byte (00) della linea in corso di esecu- zione.
DATLIN	\$7B,\$7C	123,124	N. della linea nella quale sono letti i DATA.
DATPTR	\$7D,\$7E	125,126	Indirizzo del primo byte relati- vo ai DATA da leggere.
INPPTR	\$7F,\$80	127,128	Puntatore del buffer d'ingresso da tastiera durante INPUT.
VARNAM	\$81,\$82	129,130	Contiene il nome (2 caratteri) dell'ultima variabile a cui si è fatto riferimento.

# PUNTATORI FONDAMENTALI DELL'APPLESOFT (indirizzi in ordine crescente)

Nome	Ind Hex	irizzo Dec	Funzione		
VARPNT	\$83,\$84	131,132	Indirizzo del valore dell'ulti- ma variabile a cui si è fatto riferimento, o del byte relati- vo alla lunghezza di una strin- ga.		
PGEND	\$AF,\$B0	175,176	Fino del testo BASIC.		

	Riassunto	
HIMEM: 1	stringhe	MEMSIZ FRETOP
	libera	STREND
	matrici	ARYTAB
	variabili	VARTAB
LOMEM:		PGEND
\$801	testo	TXTTAB
	~	

#### Implementazione di un programma e delle variabili in RAM

```
LIST
                                                          AA variabile reale
                                                          semplice
 10 \text{ AA} = 2
                                                          AA% variabile semplice
 20 \text{ AA%} = 4
                                                          intera
 30 AA$ = ""
                                                          AA$ variabile semplice
 40 DIM AA(1,3)
                                                          stringa di caratteri
 50 DIM AA%(2,1)
                                                          AA(1,3) variabile reale
 60 DIM AA*(3,2)
                                                          dimensionata
 70 DEF FN AA(X) = X - 256 * INT
                                                          AA%(2,1) variabile intera
       (X / 256)
                                                          dimensionata
 BO FRINT FN AA(257)
                                                          AA$ variabile stringa
                                                          dimensionata)
                                                          FN AA(X) funzione
  RUN
                                                          definita dal programma
  CALL-151
*69.6A
0069- 74 08
                                                          Testo codificato in BASIC
*800.873
                                                          indirizzo di inizio
0800- 00 (0A 0B) [0A 00] 41 41 (DO
0800- 00(0A 0B)0A 00] 41 41 (D0 0808- 32 00 14 0B) 14 00] 41 41 00 0810- 25 (D0 34 00 1F 0B) 1E 00] 0818- 41 41 24 (D0 22 22 00 2C 0820- 0B) 28 00] 86 41 41 (28 31 0828- 2C 33 (29 00 3A 0B) 32 00] 0830- (86 41 41 (25 28 32 2C 31 0838- 29 00 48 0B) 3C 00] (86 41 0840- 41 24 (28 33 2C 32 (29 00 0848- 63 0B) 46 00] (88 (C2 41 41 0850- 28 58 (29 (D0 58 (C9 32 35 15))))
                                                          della linea di istruzione
                                                          seguente
                                                          []numero della linea di
                                                          istruzione
                                                          ( parola riservata
                                                         00 fine linea
0850-(28 56(29(DO <u>58(C9 32 35</u>
                                                         00 00 fine del programma
0858- 36(CA (D3 (28 58 (CB 32 35
0860- <u>36 (29</u> 00 ⟨71 08⟩(50 00)(BA
                                                         ---- definizione di
0868-(C2 41 41 (28 32 35 37 (29
```

funzione

0870- 00 00 00 OA

Variabili semplici *6B.6C

006B- 97 08 *874.896

Reale

Intera

Stringa

Funzione

2 caratteri del nome ';'
valore '.'

0874-.41 41;82 00

0878- 00 00 00.C1 C1;00 04 00

0880- 00 00.41 C1;00,1D 08 00 0888- 00.C1 41;54 08,92 08,58.

0890-.58 00;00 00 00 00 00

Codifica dei due caratteri del nome

		1° car.	2° car.
AA	reale	Р	Р
AA%	intera	N	N
AÀ\$	stringa	P	N
AA(X)	funzione	N	Р

P è il codice ASCII con bit 7=0 N è il codice ASCII con bit 7=1

Valore di una variabile su 5 byte

1°byte	2°byte	3°byte	4°byte	5°byte
esponente	mantissa			
parte bassa	parte alt <b>a</b>	· n	on utilizzat	i
lunghezza	indirizzo di inizio stringa		non uti	lizzati
indirizzo della definizione		indir dell'ar	izzo gomento	codice P del 1° ca- rattere dopo =

Gli indirizzi sono espressi con la parte bassa sul primo byte e la parte alta sul secondo byte.

```
APPLESOFT - ESEMPIO N.1 (segue)
Implementazione di variabili dimensionate
*6D.6E
006D- 0A 09
*897.909
0897-.41
                                    DIM AA(1,3)
0898- 41; (31 00) <u>02 00 04 00 02</u>
08A0-/00 00 00 00 00/00 00 00
08A8- 00 00/00 00 00 00/00
0880- 00 00 00 00/00 00 00 00
0888- 00/00 00 00 00 00/00 00
OBCO- 00 00 00/00 00 00 00 00
08C8-.C1 C1; (15 00) 02 00 02 00
                                    DIM AA%(2,1)
08D0- <u>03</u>/00 00/00 00/00 00/00
08D8- 00/00 00/00 00/41 C1;(2D
                                   DIM AA$(3,2)
08E0- 00 02 00 03,00 04,00 00
OBEB- 00/00 00 00/00 00 00/00
OBFO- 00 00/00 00 00/00 00 00/
OBFB- 00 00 00/00 00 00/00 00
0900- 00/00 00 00/00 00 00/00
0908- 00 00/
'.' 2 caratteri per il nome ; offset / variabile seguente
     numero delle dimensioni o degli indici
     numero massimo degli elementi della matrice per ciascuna dimen-
     sione dall'ultima alla prima (valore massimo dell'indice + 1).
     valore di ciascun elemento della matrice
     - reale 5 byte
     - intera 2 byte soltanto
     - stringa 3 byte: lunghezza, indirizzo
nell'oridine AA(0,0), AA(1,0), AA(0,1), AA(1,1), AA(0,2), AA(1,2),
```

AA(0,3), AA(1,3) l'indice più a destra aumenta più lentamente.

```
Esempio di implementazione di un programma e delle variabili in
memoria RAM
```

```
LIST
```

```
REM APPLESOFT
10
```

20

INPUT "NOME ?"; N $\phi$ FOR K = 1 TO LEN (N $\phi$ ) - 2

PRINT RIGHT\$ (N\$, LEN (N\$) - $(N^*, K, 2);$  "; MID*  $(N^*, K, 2);$ "

NEXT K 50

CALL-151

*69.6A

VARTAB

0069- 65 08

*67.68

0067- 01

0048- 08

TXTTAB

***800.862** 

0800- 00 (11 08) [0A 00] (B2 20 41 0808- 50 50 4C 45 53 4F 46 54 0810- 00 (22 08) [14 00] (84 22 4E 0818- 4F 4D 45 20 3F 22 3B 4E 0820- 24 (00 33) [08 1E] (00 81 4B 0828- DO 31 C1 E3 28 4E 24 29 0830- C9 32 ⟨00 5B⟩ [08 28] (00 (BA 0838- E9 28 4E 24 2C E3 28 4E 0840- 24 29 C9 4B C8 31 29 3B 0848- 22 20 22 3B EA 28 4E 24 0850- 2C 4B 2C 32 29 3B 22 20 0858- 22 38 (00 62) [08 32] (00 82 0860- 48 00 00

Testo BASIC codificato

( parole riservate

00 fine della linea

00 00 fine del programma

I I n° di linea

<> indirizzo della linea seguente

APPLESOFT - ESEMPIO N.2

Esempio di implementazione di un programma e delle variabili in memoria RAM

(segue)

RUN

NOME ?SERGIO ER RGIO RG GIO GI istruzioni

CALL-151

*60.6E

STREND

006D- 73 08

***863.87**0

variabili

0863-.00 0A;4E,80 06/

0868- FA 95.00 00;4B 00 83 20

0870- 00/

-N\$: lunghezza, puntatore -K: valore reale

*6F.70

FRETOT

006F- FÁ 0070- **95** 

*95FA.95FF

95FA- 53 45 52 47 49 4F

Valore di N\$

*79.7A

0079- 61 08

indirizzo dell'ultimo byte dell'ultima istruzione eseguita

*AF.BO

.

fine del programma (+2)

00AF- 45 00B0- 08 Le parole riservate in ordine crescente per codice e gli indirizzi dei sottoprogrammi corrispondenti nell'interprete.

Codici da \$80 a \$A9

	Parola riservata	Codice decimale	Indirizzo decimale
`		\$80 128	\$D870 55408
	END	\$81 129	\$D766 55142
	FOR	\$82 130	\$DCF9 56569
	NEXT		\$D995 55701
	DATA	\$83 131	\$D773 33701 \$DBB2 56242
1.14	INPUT	\$84 132	
	DEL	\$85 133	\$F331 62257
rsic	DIM	\$86 134	\$DFD9 57305
	READ	\$87 13 <b>5</b>	\$DBE2 56290
	GR	\$88 136	\$F390 62352
	TEXT	\$89 137	\$F399 62361
	PR=	\$8A 138	\$F1E5 61925
	IN=	\$8B 139	\$F1DE 61918
	CALL	\$8C 140	\$F1D5 61909
	PLOT	\$8D 141	\$F225 61989
	HLIN	\$BE 142	\$F232 62002
[ ]	VLIN	\$8F 143	\$F241 62017 ^
	HGR2	\$90 144	\$F3D8 62424
	HGR	\$91 145	\$F3E2 62434
	HCOLOR=	\$92 146	\$F6E9 63209
<b>1</b>	HPLOT	\$93 147	\$F6FE 63230
	DRAW	\$94 148	\$F769 63337
ا أَحْمَانَا	XDRAW	<b>\$</b> 95 149	\$F76F 63343
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	НТАВ	\$96 150	\$F7E7 63463
m 5 /	HOME	\$97 151	\$FC58 64600
	ROT=	\$98 152	\$F721 63265
	SCALE=	\$99 153	\$F727 63271
	SHLOAD	\$9A 154	\$F775 63349
m i	TRACE	\$9B 155	\$F26D 62061
	NOTRACE	\$9C 156	\$F26F 62063
`	/- NORMAL	\$9D 157	\$F273 62067
	INVERSE	\$9E 158	\$F277 62071
		\$9F 159	\$F280 62080
	FLASH	\$A0 160	\$F24F 62031
	COLOR=		\$D96B 55659
	POP	\$A1 161	l .
	VTAB	\$A2 162	\$F256 62038
	HIMEM:	\$A3 163	\$F286 62086
	LOMEM:	\$A4 164	\$F2A6 62118
	ONERR	\$A5 165	\$F2CB 62155
	RESUME	\$A6 166	\$F318 62232
	RECALL	\$A7 167	\$F3BC 62396
	STORE	\$AB 168	\$F39F 62367
	SPEED=	\$A9 169	\$F262 62050

## APPLESOFT

Le parole riservate in ordine crescente per codice e gli indirizzi dei sottoprogrammi corrispondenti nell'interprete.

Codici da \$AA a \$D1

Parola	Codice	Indirizzo
riservata	decimale	decimale
LET	\$AA 170	\$DA46 55878
GOTO	\$AB 171	\$D9E3 55614
RUN	\$AC 172	\$D912 55570
IF	\$AD 173	\$D9C9 55753
RESTORE	\$AE 174	\$D849 55369
& .	\$AF 175	\$03F5 1013
GOSUB	\$B0 176	\$D921 55585
RETURN	\$B1 177	\$D968 55659
REM	\$B2 178	\$D9DC 55772
STOP	\$B3 179	\$D86E 55406
ON	\$84 180	\$D9EC 55788
WAIT	\$B5 181	\$E784 59268
LOAD	\$B6 182	\$D8C9 55497
SAVE	\$B7 183	\$D8B0 55472
DEF	\$B8 184	\$E313 58131
POKE	\$B9 185	\$E77B 59259
PRINT	\$BA 186	\$DAD5 56021
CONT	\$BB 187	\$D896 55446
LIST	\$BC 188	\$D6A5 54949
CLEAR	\$BD 189	\$D66A 54890
6ET	\$BE 190	\$DBA0 56224
NEW	\$BF 191	\$D649 54857
TAB (	\$C0 192	12317 51557
TO	\$C1 193 \	
FN	\$C2 194	
SPC (	\$C3 195	
THEN	\$C4 196	
AT	\$C5 197	
NOT	\$C6 198	\$DE98 -8552
STEP	\$C7 199	40270 0332
. +	\$C8 200	\$E7BE -6210
+	\$C9 201	\$E7A7 -6233
*	\$CA 202	\$E97F -5761
1 .	\$CB 203	\$EA66 -5530
A .	\$CC 204	\$EF09 -4349
AND	\$CD 205	\$DF55 -8363
OR	\$CE 206	*DF4F -8369
>	\$CF 207	7UF 7F -8307
=	\$DO 208	\$DF6A -8342
<	\$D1 208	#UFOH "0342

Le parole riservate in ordine crescente per codice e gli indirizzi dei sottoprogrammi corrispondenti nell'interprete.

## Codici da \$D2 a \$EA

	Parola riservata	Codice decimale	Indirizzo decimale
	SGN	\$D2 210	\$EB90 60304
17	INT	\$D3 211	\$EC23 60451
	ABS	\$D4 212	\$EBAF 60335
1.3	USR	\$D5 213	\$000A 10
	FRE	\$D6 214	\$E2DE 58078
)	SCRN (	\$D7 215	\$D412 54290
	PDL	\$D8 216	\$DFCD 57293
, and the second	POS	\$D9 217	\$E2FF 58111
	SQR	\$DA 218	\$EE8D 61069
1	RND	\$DB 219	\$EFAE 61358
	LOG	\$DC 220	\$E941 59713
	EXP	\$DD 221	\$EF09 61193
	COS	\$DE 222	\$EFEA 61418
5	SIN	\$DF 223	\$EFF1 61425
1	TAN	\$E0 224	\$F03A 61498
<u>.</u>	ATN	\$E1 225	\$F09E 61598
	PEEK	\$E2 226	\$E764 59236
	LEN	\$E3 227	\$E6D6 59094
	STR\$	\$E4 228	\$E3C5 58309
P	VAL	\$E5 229	\$E707 59143
	ASC	\$E6 230	\$E6E5 59109
T	CHR\$	\$E7 231	\$E646 58950
3	LEFT\$	\$E8 232	\$E65A 58970
	RIGHT\$	\$E9 233	\$E686 59014
	MID\$	\$EA 234	\$E691 59025

## INDIRIZZI DELL'INTERPRETE APPLESOFT Classificati per grandi funzioni

## 1 - Entry point (punti di entrata)

-8192	E000	BASIC	inizializzazione 'a freddo' se <u>CTRL</u> -B
-3800	F128	COLDSTART	inizializzazione 'a freddo' se CTRL-B
-8189	E003	BASIC2	2° ingresso detto 'a caldo' se <u>CTRL-C</u>
-11204	D43C	CMDLOOP	o <u>RESET</u> lancio del loop principale dell'inter-
11204	D430	CHDEDOL	orete (a caldo)

## 2 - Input dei dati (nel buffer \$200)

-11201	D43F	input con	la visualizzazione di I
-10962	D52E	INLIN+2	input da tastiera di una istruzione con (X) come 'prompt'
-10964	D52C	INLIN	input senza 'prompt'
-10951	D539	GDBUFS	pone a zero il bit 7 di tutti i carat-
-10925	D553	INCHR	teri registrati da INLIN input di un carettere nell'accumulato-
			re e messa a zero del bit 7

## 3 - Analisi dei dati (nella zona riservata al programma)

."			
177 183	B1 B7	CHRGET CHRGOT	caricamento nell'accumulatore del ca- rattere puntato da (\$BB, \$B9) o TXTPTR (seguente o attuale) e discriminazione del tipo C=O per le cifre Z=1 per la fine di una linea o di una istruzione
-9716	DAOC	LINGET	caricamento in \$50, \$51 o LINNUM del numero della linea puntata da \$B8, \$B9 o TXTPTR e prosecuzione dell'analisi
-6411	E6F5	GTBYTC	acquisizione di un carattere con CHRGET e valutazione a partire da TXTPTR per X
-6408	E6F8	GETBYT	valutazione dell'espressione puntata da TXTPTR e trasferimento del risultato in
-6405	E6FB	CONINT	in FAC poi FAC→intero∢255 in X e FACLO
-10726	D61A	FNDLIN	ricerca nel programma l'indirizzo del- l'istruzione il cui numero è in LINNUM (\$50, \$51). Se C=1, il risultato in LOWTR (\$9B, \$9C) altrimenti LOWTR pun- ta all'istruzione di numero più elevato
-6234	E74C	COMBYTE	verifica che TXTPTR punti su una virgo- la e continui l'analisi con GETBYT
-6330	E746	GETNUM	acquisizione di un numero per la valuta-

seguente

zione e test della virgola sul carattere

(segue)			110111111111111111111111111111111111111
-8857	DD67	FRMNUM	valuta una espressione puntata da TXPTR e pone il risultato in FAC assicurando- si che sia un numero
-6318	E752	GETADR	FAC→intero (2 byte) in \$50, \$51
-2087	F7D9	GETARYPT	ricerca di una variabile con il nome pun- tato da TXTPTR e
-8221	DFE3	PTRGET	il risultato in \$83, \$84 o VARPNT e Y, A
			<ul> <li>se non esiste già creazione</li> <li>il posto del nome nella tavola delle variabili è in \$98, \$9C o LOWTR</li> </ul>
-8067	E07D	ISLETC	l'Accumulatore contiene un codice ASCII di una lettera, si C = 1
-8526 -8520	DEB2 DEB8	PARCHK CHKCLS	verifica delle parentesi TXTPTR punta su )?
-8517	DEBB	CHKOPN	TXTPTR punta su (?
-8514	DEBE	CHKCOM	TXTPTR punta su ,?
-8512	DECO	SYNCHR	altrimenti, errore di sintassi se si l'analisi continua
•	EC4A	FIN	registra il numero flottante puntato da TXTPTR in FAC

#### - Vigualizzazione dei dati

-4818	ED2E	PRNTFAC	visualizza FAC (\$90-A2) e lo distrugge
-9414	DB3A	STROUT	visualizza la stringa puntata da (Y, A)
-9411	DB3D	STRPRT	visualizza la stringa puntata da (FACMO,
1.3.7.			FACLO)
-9385	DB57	OUTSP	visualizza uno spazio
-9477	DAFB	CRDO	ritorno carrello
-9382	DB5A	OUTOST	?
-9380	DB5C	OUTDO	visualizza l'Accum. con i modi I, F, N
-4839	ED19	INPRT	visualizza "IN" n° di linea corrente
-4828	ED24	LINPRT	visualizza un'intero in X, A
-9515	DAD5	PRINT	istruzione di stampa su video

## 5 - Aritmetica e funzioni algebriche

## COSTANTI NUMERICHE

EOFE	90	80	00	00	20	$-2^{16} = -32767.0005$
EDOA	9B	3E	BC	1.F	FD	99 999 999,9
EDFO	9E	6E	6B	27	FD	999 999 999
ED14	9E	6E	6B	28	00	1 000 000 000 = 109

```
INDIRIZZI DELL'INTERPRETE APPLESOFT
(seque)
F066
         81
              49
                  0F
                      DA
                           A2
                                PI/2 = 1.57079633
F06B
         83
              49
                  0F
                      DA
                           02
                                2xFI = 6.28318531
F070
         7F
              00
                  00
                      00
                           00
                                1/4
EE64
          80
              00
                  00
                      00
                           00
                                1/2
E913
         81
              00
                  00
                      00
                           0.0
                                1
E92D
                      F3
          80
              35
                  04
                           34
                                SQR(0.5) = 0.707106781
                      F3
E932
         81
              35
                  04
                           34
                                SQR(2) = 1.41421356
E937
          80
              80
                  00
                      00
                           00
                                -1/2
E930
          80
              31
                  72
                      17
                           F8
                                LOG(2) = .693147181
EA50
          84
              20
                  00
                      00
                           00
                                10
EEDB
         81
              38
                      3B
                           2A
                                LOG(e)/LOG(2) = 1.44269504
                  AΑ
FUNZIONI
E7A0
         FADDH
                    (FAC) \leftarrow (FAC) + 1/2
                    ARG \leftarrow (Y,A) e chiama FSUBT
E7A7
          FSUB
                    FAC ← ARG-FAC
E7AA
         FSUBT
E7BE
          FADD
                    ARG ← (Y,A) e chiama FADDT
                    FAC ← FAC + ARG
E7C1
         FADDT
                    FAC ← LN(FAC)
E941
          LOG
E97F
          FMULT
                    ARG ← (Y,A) e chiama FMULTT
E982
          FMULTT
                    ARG ← FAC * ARG
E9E3
          CONUPK
                    ARG \leftarrow (Y,A)
EA39
          MUL10
                    FAC ← FAC * 10
EA55
          DIV10
                    FAC ← FAC / 10
EA66
          FDIV
                    ARG \leftarrow (Y(A)) e chiana FDIVT
EA69
          FDIVT
                    FAC ← ARG / FAC
EB80
          SGN
                    FAC ← segno di FAC
                    A \leftarrow segni di FAC (1 se > 0, 0 se 0, FF se < 0)
EB82
          SIGN
EB93
          FLOAT
                    FAC ← A diventa flottante
                    valore assoluto FAC ← FAC
EBAF
          ABS
                    il più grande valore intero inferiore a FAC \leftarrow FAC
EC23
          INT
EBF2
          QINT
                    il più grande valore intero inferiore se
                    FAC < 32767
E10C
          AYINT
                    il più grande valore intero inferiore nella
                    mantissa FAC
6 - Funzioni sulle stringhe di caratteri
```

DEC	HEX		
-8837	DD7B	FRMEVL	valutazione di una espressione partendo da TXTPTR
-8575	DE81	STRTXT	TXTPTR $ ightarrow$ Y,X, segue chiamata a STRLIT
-71 <b>9</b> 3	E3E7	STRLIT	mette un carattere alla fine della stringa in ENDCHR

	-7187 ·	E3ED	STRLT2	costruisce un descrittore di stringa in DSCTMP, FACMO, LO e conduce a PUTNEW
	-7126	E42A	PUTNEW	pone DSCTMP in un descrittore temporanec puntato da FACMO, LO
	-7203	E3DD	STRSPA	conduce a GETSPA e pone il puntatore e la lunghezza in DSCTMP
	-7086	E452	GETSPA	libera dellô spazio per una stringa spos- tando verso il basso FRESPC e FRETOP - può emettere "CUT OF MEMORY" - aggiorna DSCTMP
	-6761	E <b>59</b> 7	CAT	concatenazione della stringa descritta da (FACMO, LO) e quella puntata da TXTPTR +1
,	-6686	E5E2	MOVSTR	sposta la stringa puntata da Y, X con lun- ghezza A nella posizione puntata da FRESPC (\$71, \$72)
	-6700	E5D4	MOVINS	sposta la stringa il cui descrittore è pun- tato da STRNF1 verso FRESPC
	-6659	E5FD	FRESTR	verifica che FAC indirizzi una stringa e conduce a FRAFAC
	-6656	E600	FREFAC	libera lo spazio occupato per una stringa temporanea
	-6603	E635	FRETMS	libera il descrittore temporaneo senza li- berare la stringa
. , .	-7036	E484	GARBAG	recupera lo spazio occupato dalle stringhe abbandonate spostando verso l'alto le altre

## VARIABILI UTILIZZATE PAGINA ZERO

DEC	HEX		
13	D	CHRAC = "	
14	E	END CHR = 00	
1,7	11	VALTYP = 1	se stringa in FAC
82 .	52	TEMPPT	puntatore temporaneo
83	53	LASTPT	puntatore temporaneo
	5E,5F	INDEX	puntatore temporaneo

#### INDIRIZZI DELL'INTERPRETE APPLESOFT

DEC	HEX		
111,112	6F,70	FRETOP	zona bassa stringhe
113,114	71,72	FRESPC	fine della zona libera
133,134	85,86	FORPNT	utilizzata da COPY per
			liberare spazio
148,149	94,95	HIGHDS	utilizzato per BLTU
150,151	96,97	HIGHTR	per l'indirizzo di destinazione
155,156	9B,9C	LOWTR	utilizzato per BLTU
157,158,159	9D,9E,9F	DSCTMP	descrittore di stringa
160,161	A0,A1	FACMO,LO	puntatore di descrittore
171,172	AB,AC	STRNG1	puntatore utilizzato da MOVINS
173,174	AD, AE	STRNG2	puntatore utilizzato da STRLT2
.7			

#### 7 - Funzioni grafiche alta risoluzione

#### INDIRIZZI

```
pagina 1
               : $2000 - $3FF7
               : $4000 - $5FF7
pagina 2
                                      (40 byte / linea)
linea O
               : $2000 - $2027
               : $2028 - $204F
linea 64
               : $2050 - $2077
linea 128
               : $2080 - $20A7
linea 8
               : $20A8 - $20CF
linea 72
linea 136
              : $20D0 - $20F7
```

linee 16,80?144,24,88,152 : \$2100 - \$21F7 linee 32,96,160,40,104,168 : \$2200 - \$22F7 linee 48,112,176,56,120,184 : \$2300 - \$23F7

Sia n il numero della linea e \$a il suo indirizzo le linee precedentemente listate quindi:

la n+1 linea ha per indirizzo \$a + \$400 la n+2 linea ha per indirizzo \$a + \$800 la n+3 linea ha per indirizzo \$a + \$C00 la n+4 linea ha per indirizzo \$a + \$1000 la n+5 linea ha per indirizzo \$a + \$1400 la n+6 linea ha per indirizzo \$a + \$1800 la n+7 linea ha per indirizzo \$a + \$1000

DEC	HEX	NOHE	FUNZIONE
26,27	\$1A,\$1B	SHAPE L,H	puntatore nella tabella delle figure
ŹB	\$1C	HCOLOR1	dipende dalla parità dell'ascis- sa X di HMASK e HCOLORO
29	\$1D	COUNT H	contatore nella traccia di linea
38,39	\$26,\$27	HBASL,H	indirizzo d'inizio di una linea
48	\$30	HMASK	(\$81, \$82, \$84, \$88 b0, b1, b2, b3 )\$90, \$A0, \$C0 b4, b5, b6
82	<b>\$</b> 52	PΩ	incremento di y per HLINE
83	\$53	QDRNT	angolo di rotazione per DRAW

## ...VARIABILI DELLA PAGINA ZERO UTILIZZATE ... PER: LE FUNZIONI GRAFICHE

		P
HEX	NOME	FUNZIONE
\$E0,\$E1 \$E2	xH,xL y	coordinate dei punti Stracciati da HPLOT
\$E4	HCOLORO	00, 2A, 55, 7F nero, ocra, blu, bianco 80, AA, D5, FF nero, verde, rosso, bianco
\$E5	X D 7	n° di byte in una linea per il punto di ascissa x
\$E6	HPAG	(\$20: pagina 1 (\$40: pagina 2
\$E7	SCALE	fattore di scala di una figura
\$E8,\$E9	SHPTAB	puntatore d'inizio della tavo- la delle figure
\$EA	СС	contatore dsi collisione
	\$E0,\$E1 \$E2 \$E4 \$E5 \$E6 \$E7 \$E8,\$E9	\$E0,\$E1


INDIRIZZI DELL'INTERPRETE APPLESOFT

FUNZIONI GRAFÍCHE

DEC	HEX	NONE	FUNZIONE, RISULTATO
-3112 -3102	F3D8 F3E2	HGR2 HGR	cancellazione delle pagine \$20 → MPAG, \$40 → HPAG
-3084	F3F4	BKGND	schermo di un colore uniforme colore → Acc → HCOLOR1
	F6F0	HCOLOR	colore → X → HCOLORO
-3055	F411	HPOSN	$x \rightarrow y, x \rightarrow H xL$ $y \rightarrow Acc \rightarrow y$ calcolo di HBASL,H; HMASK e
-2971	FA65	INTX	XD7 e HCOLOR1 seguito da N, incremento o decre- mento di xH, xL e y
-2861	F4D3	INTY	seguito da N, incremento o decremento di y $ ightarrow$ HBASL,H
-2613	F5CB	IPOS	HBASL,H; XD7 → xH, xL e y
-2985	F457	HPLOT	tracciamento del punto x $\rightarrow$ y, x e y $\rightarrow$ A con l'aiuto
-2982	F4A5	PLOT	tracciamento del punto definito da HCOLOR1; HMASK; XD7 → Y; HBASL,H seguendo le istruzioni: LDA HCOLOR1 EOR (HBASL),Y AND HMASK EOR (HBASL),Y STA (HBASL),Y
-2758	F53A	HLINE	tracciamento di una linea in qualunque direzione dal punto attuale al punto x $ ightarrow$ X,A e y $ ightarrow$ Y

None	Indir	izzi	Funzioni
	Hex	Dec	
LOMEM	\$4A,\$4B	74,75	Inizio delle variabili
HIMEM	\$4C,\$4D	76,77	Fine del testo BASIC
PP	\$CA,\$CB	202,203	Inizio del testo BASIC
PV	\$CC,\$CD	204,205	Fine delle variabili
PR	\$DC,\$DD	220,221	N° della linea corrente
PN	\$DE,\$DF	222,223	Nome dell'ultima variabile a cui si è fatto riferimento
PX	\$E0,\$E1	224,225	Inizio dell'istruzione corrente

## Riepilogo



#### INTEGER - ESEMPIO

Esempio di implementazione di un programma e delle sue variabili in memoria RAM. (Vedere esempio n° 2 in Applesoft).

>LIST

10 REM INTEGER

15 DIM N# (20)

20 INPUT "NOME ?",N\$

30 FOR K=1 TO LEN(N\$)-2

40 PRINT N\$(K);" ";N\$(K,K+1);" "

50 NEXT K 60 END

>CALL-151

*4A.4B

004A- 00 08

*CA.CB

OOCA- 9A 95

PP

*4C.4D

0040- 00 96

HIMEM

Testo BASIC

01 fine linea

( parole riservate

<> numero di byte della linea -1

I I nº di linea

LOMEN

*959A.95FF

959A- (OD) [OA OO] (SD AO C9 95AO- CE D4 C5 C7 C5 D2 O1 (OC) 95AB- [OF 00] (4E CE (40 (22 B2 14

9580- 00 (72 01 (10) [14 00] (53 (28 9588- CE CF CD C5 A0 BF (29 (26 9500- CE (40 01 (13) [1E 00] (55 CB

95CB- (56 B1 01 00 57 3B CE 40 95D0- 72 13 B2 02 00 01 (1F) [28 95D8- 00] (61 CE (40 (2A CB (72 (45

95E0- (28 A0 (29 (45 CE (40 (2A CB 95E8- (23 CB (12 B1 01 00 (72 (45 95F0-(28 A0 (29 (47 01 (06) [32 00] 95F8- 59 CB 01 (05)[3C 00](51 01

*CC.CD

0000-00 08

PV

Esempio di implementazione di un programma e delle sue variabili in memoria RAM. (seque)

>RUN NOME ?SERGIO

Esecuzione del programma

SERGIO SE ERGIO ER RGIO RG GIO GI

>CALL-151

*CC.CD

PV

OOCC- 20 08

*800.81F

0800-.CE 40 00 (1A 08)/D3 C5 D2 0808- C7 C9 CF/1E 53 4F 46 54 0810- 00 22 08 14 00 84 22 4E 0818- 4F 4D.CB 00 (20 08)/05 00/

#### Variabili

- N\$,<puntatore alla
  variabile successiva>
- valore (20 caratteri)
- K,<>,valore

INDIRIZZI INTEGER Le parole riservate per ordine crescente di codice e gli indirizzi dei sottoprogrammi corrispondenti nell'interprete Integer BASIC. Codici da \$00 a \$15.

Parola	Co	dice	Ind	irizzo		
riservata	Hex	Dec	Hex	Dec -65536		
C HIMENI I	\$00	0				
Fine linea	\$01	1				
-	\$02	2			, .	
1	\$03	3				
LOAD	\$04	4	\$FODF	-3873		
SAVE	\$05	5	\$F140	-3776		
CON	\$06	6	\$F30A	-3318		
RUN (n° di linea)	\$07	7	\$EFF2	-4110		
RUN	\$08	8	\$EFEC	-4116		
DEL	\$09	9	\$E36F	-7313		
, (per DEL)	\$0A ~	10				
NEW	\$0B	11	\$E6AD	-6739		
CLR	\$0C	12	\$E5B7	-6729		
AUTO	\$0D	13	\$E7E2	-6174		
, (per AUTO)	\$0E	14				
MAN	\$0F	15	\$EE54	-4524		
HIMEM:	\$10	16	\$F04D	-4019		
LONEM:	\$1i	17	\$F009	-3895		
+ \	\$12	18	\$E787	-6267		
- (	\$13	19	\$E782	-6270		
#	\$14	20	\$E222	-7646		
/ 1	\$15	21	\$EF10	-4336		

Parola		Codice		Indirizzo		
riservata	Hex	Dec	Hex	Dec -65536		
· ( = )	\$16	22				
	\$17	23				
> =	\$18	24				
> oneratori	\$19	25	·			
operatori  > < = > logici per i pumeri	\$1A	26				
i numeri	\$1E	27	12.2			
· ·	\$1C	28		, .		
AND	\$1D	29				
OR	\$1E	30				
MOD	\$1F	31	\$E27A	-7558		
^	\$20	32	\$F371	-3215		
	\$21	33				
( (per DIM)	\$22	34				
(per DIM)	\$23	35				
THEN (n° di linea)	\$24	36	.			
THEN (istruz.)	\$25	37				
, (stringa)	\$26	38				
, (numero)	\$27	39				
" (inizio)	\$28	40				
" (fine)	\$29	41				
( var.#	\$2A	42				
indice	\$2B	43				
	\$2C	44				

INDIRIZZI INTEGER

Le parole riservate (segue). Codici da \$2D a \$40.

Parola		dice		irizzo	
riservata	Hex	Dec	Hex	Dec -6553	6 
( var. indice	\$2D	45			
PEEK	\$2E	46	\$EEF6	-4362	
RND	\$2F	47	\$EF4E	-4274	
SON	\$30	48	\$E75C	-6308	
ABS	\$31	49	\$E74A	-6326	
PDL	\$32	50	\$F33B	-3269	
	\$33	51			
( per DIM	\$34	52	·		
+ (segno)	\$35	53			
- (segno)	\$36	54			
NOT	\$37	55	\$E736	-6346	-
	\$38	56			•
= comparazione	\$39	57			
# di stringhe	\$3A	58			
LEN(	\$3B	59	\$EE22	-4574	•
ASC (	\$3C	60	\$F31D	-3299	
SCRN(	\$3D	61	\$E28A	-7542	
, in SCRN	\$3E	62			,
(	\$3F	63			
\$ (stringa)	\$40	64			

Le parole riservate (segue). Codici da \$41 a \$56.

Parola	Co	dice		lirizzo	
riservata	Hex	Dec	Hex	Dec -65536	
	\$41	65			
(	\$42	66			
,	<b>\$43</b>	67			: •
•	\$44	68			
,	<b>\$45</b>	69			
	\$46	70			
	\$47	71			
•	\$48	72			
•	\$49	73			
. , <b>!</b> ?	\$4A	74			
TEXT	\$4B	75			
6R	\$4C	76			
CALL	\$4D	77	\$EEA0	-4448	
DIM (stringhe)	\$4E	78	\$E130	-7888	
DIM (numeri)	\$4F	79	\$EF1E	-4322	
TAB	<b>\$5</b> 0	80	\$E7A4	-6236	
END	<b>\$51</b>	81			
INPUT (stringa)	<b>\$52</b>	82	\$E171	-7823	
INPUT (messaggio)	\$53	83		/ .	
1 INPUT (numero)	<b>\$54</b>	84	\$EBAA	-5206	
FOR	\$55	85	\$E93A	-5830	
= (FOR/NEXT)	156	86			

INDIRIZZI INTEGER

Le parole riservate (segue). Codici da \$57 a \$68.

Parola riservata	C Hex	odice Dec	In a	lirizzo Dec -65536	16	
TO (STEP)	\$57	87	\$E950	-5808		
STEP	<b>\$58</b>	88	\$F27 <b>9</b>	-3463		
NEXT	\$59	89	•			
, NEXT	\$5A	90		,		
RETURN	\$5B	91	\$E8A5	-5979		
60808	\$5C	92	\$E83C	-6084		
REM	\$5D	93		<u>.</u>		
LET	\$5E	94				
8010	\$5F	95	\$E85B	-6053		
IF.	\$60	96	\$E828	-6104		
PRINT (stringa)	\$61	97	\$EE03	-4605		
PRINT (numero)	\$62	98				
PRINT	\$63	99				
POKE	\$64	100				
, (POKE)	\$65	101			,	
COLOR=	\$66	102	\$EE4E	-4530		
PLOT	\$67	103	\$EE3F	-4545		
, (PLOT)	\$68	104				
HLIN	\$69	105	\$EEB0	-4432		
, (HLIN)	\$6A	106				
AT (HLIN)	\$6B	107				

Le parole riservate (segue). Codici da \$6C a \$7F.

	, <b>-</b>		,		
Parola riservata	C o H <b>e</b> x	dice Dec	Ind Hex	irizzo Dec -65536	
VLIN	\$6C	108	\$EEC6	-4410	
, (VLIN)	\$6D	109			
AT (VLIN)	\$6E	110			
VTAB = (stringa)	\$6F \$70	111 112	\$EE57	-4521	
= (numero)	\$71	113			
<b>)</b>	\$72	114	·		
	\$73	115			
LIST	\$74	116			
, (LIST)	\$75	117			
LIST	\$76	118			
POP	\$77	119	\$F167	-3737	
NODSP (stringa)	\$78	120			
NODSP (numero)	\$79	121			
NOTRACE	\$7A	122	\$F176	-3722	
DSP (stringa)	\$7B	123	\$F2E0	-3360	
DSP	\$7C	124			
TRACE	\$7D	125	\$F171	-3727	
PR#	\$7E	126	\$F3C9	-3127	
IN#	\$7F	127	\$F41A	-3046	

## DOS: INDIRIZZI DISCHETTI

## BOOT: utilizzo del DOS (inizializzazione a freddo)

Programma	Localizzazione	Occupazione	Funzione
1 - BOOT O	PROM scheda controllo \$C600	256 byte	carica BOOT 1 in RAM
2 - BOOT 1	DISCHETTO: traccia 0, settore 0 RAM: \$800-\$900	1 settore 256 byte	carica BOOT 2 e se stesso
3 - BOOT 2	DISCHETTO: traccia 0,s.da 1 a 9 MASTER SLAVE (48K) \$3700-\$4000 \$B700-\$C000	9 settori 2304 byte	contiene RWTS carica il DOS ed eventual- mente il rilo- catore
BOOT 1	DISCHETTO: traccia 0, settore 0 MASTER SLAVE (48K) \$3600-\$36FF \$B600-\$B6FF	1 settore 256 byte	versione del BOOT i dispo- nibile per l'inizializza- zione di un disco vergine
4 - DOS	DISCHETTO: traccia 2, set.da 4 a 0 traccia 1, set.da F a 0 traccia 0, set.da F a C MASTER SLAVE \$1000-\$3600.\$9000-\$8600		sistema opera- tivo dei co- mandi e ges- tione dello spazio sul dischetto
Rilocatore	DISCHETTO MASTER traccia 0, set. A e B RAM: \$1B00-\$1D00 (non esiste sul dis- chetto SLAVE)	2 settori 512 byte	reinstallazio- ne del DOS al suo posto de- finitivo \$9D00-\$C000 (48 Kbyte)

#### Organizzazione del dischetto

Qualunque sia la versione del DOS, un dischetto è costituito da 35 tracce e i dati sono divisi in settori da 256 byte.

 Vesione 3.2	Versione 3.3
 13 settori/traccia 455 settori/dischetto di cui 403 utili	16 settori/traccia 560 settori/dischetto di cui 496 utili
quindi 103168 byte utili	quindi 126976 byte utili

Occupazione di tracce e settori

Traccia 0, 1, 2 : DOS (sistema operativo)
Traccia \$11, settore 0 : VTOC (occupazione)
Traccia \$11, settori da \$F a \$1 : DIRECTORY (catalogo)

Tracce da \$12 a \$22 e : programmi e archivi da \$16 a \$3 : utilizzatore

(L'archivio più lungo, registrabile su un dischetto può essere costituito da circa 126000 byte).

La "directory" può contenere il nome di 105 riferimenti.

Un riferimento è un insieme di 35 caratteri che comprendono:

- l'indirizzo dell'elenco dei settori occupati (n° della traccia, n° del settore) dal file referenziato
- il tipo di file A, I, T, B, e la sua eventuale protezione contro
- la cancellazione accidentale - il nome del file (30 caratteri)
- la lunghezza e il numero dei settori occupati (2 byte)

Comandi in ordine di apparizione nella tabella dei comandi

Comandi DOS		Indirizzo di entrata		
index		Hex	DEC	
\$00 0	INIT	\$A54F	42319	
\$01 1	LOAD	\$A413	42003	
<b>\$</b> 02 2	SAVE	\$A397	41879	
<b>\$</b> 03 3	RUN	\$A4D1	42193	
\$04 4	CHAIN	\$A4F0	42224	
\$05 5	DELETE	\$A263	41571	
\$06 6	LOCK	\$A271	41585	
<b>\$</b> 07 7	UNLOCK	\$A275	41589	
\$08 8	CLOSE	\$AZEA	41706	
\$09 9	READ	\$A51B	42267	
\$0A 10	EXEC	\$A5C6	42438	
\$0B 11	WRITE	\$A510	42256	
\$0C 12	POSITION	\$A5DD	42461	
\$0D 13	OPEN	\$A2A3	41635	
\$0E 14	APPEND	\$A298	41624	
\$0F 15	RENAME	\$A281	41601	
\$10 16	CATALOG	\$A56E	42350	
\$11 17	MON	\$A233	41523	
\$12 18	NOMON	\$A23D	41533	
\$13 19	PR#	\$A229	41513	
\$14 20	IN#	*A22E	41518	
<b>\$15</b> 21	MAXFILES	\$A251	41553	
\$16 22	FP	\$A57A	42362	
<b>\$</b> 17 23	INT ·	\$A59E	42398	
\$18 24	BSAVE	\$A331	41777	
\$1,9 25	BLOAD	\$A35D	41821	
\$1A 26	BRUN	\$A38E	41870	
\$1B 27	VERIFY	\$A27D	41597	

Posizione	DOS	Punto entrata
\$B600-B6FF	RWTS	\$B7B5
\$AAC9-B5FF	gestione dei comandi	\$AAFD
\$9000-AAC8	programma principale	\$9D00
\$9600~9CFF	3 buffer da 595 byte	

Configurazione da 48 Kbyte di memoria RAN

```
RWTS (Read - Write - Track - Sector)
(lettura - scrittura - traccia - settore)
```

Sottoprogrammi di accesso ad un settore: RWTS

Tabella dei parametri: IOB

L'indirizzo di IOB è caricato nel registro A (parte alta) e in Y (parte bassa) prima della chiamata di RWTS:

Esempio: LDA =\$10 LDY =\$00 JSR \$3D9 RTS

* 1000 : 01 60 01 00 11 0C 11 10

* 1008 : 00 09 00 00 01

* 1011 : 00 01 EF D8

IOB: byte n° 4 : n° di traccia (\$11)
byte n° 5 : n° di settore (\$0C)
byte 6, 7 : indirizzo di DCT (\$1011)
byte 8, 9 : indirizzo della zona di
trasferimento in RAM
byte C : codice del comando
00 posizionamento
01 lettura
02 scrittura

03 formattazione

DCT costanti : 00 01 EF D8 della periferica

Indirizzo Hex	Contenuto	Funzione
3D0	JMP \$9DBF	inizializzazione 'a caldo'
303	JMP \$9D84	inizializzazione 'a freddo'
306	JMP \$AADF	gestione dei comandi
3D9	JMP \$B7B5	lettura/scrittura di un settore (RWTS)
3DC	LDA \$9DOF	ricerca dell'indirizzo relativo al'e-
	LDY \$9DOE	lenco dei parametri per la gestione
	RTS	dei comandi
3E3	LDA \$AAC2	ricerca dell'indirizzo relativo alla
	LDY \$AAC1 RTS	tabella IOB dei parametri dell'RWTS
3EA	JMP \$A851	per sostituire i vettori di I/O \$38, \$39 e \$36, \$37 con i puntatori del DOS
3EF	JMP \$FA59	in caso di BRK in MONITOR
3F3,3F2	\$9DBF	indirizzo di rinvio in caso di <u>RESET</u> (SOFTEV)
1 3F4	\$38	PWRUP = (\$3F3) + \$A5
3F5	JMP \$FF58	in caso di &
3F8	JMP ≴FF65	in caso di <u>CTRL-Y</u>
3FB	JMP \$FF65	se interrupt non mascherato
3FE	\$FF65	se interrupt
		L

## Indirizzi diversi del DOS in memoria RAM

- File binari caricati in RAM con BLOAD indirizzo in \$AA72, AA73 lunghezza in \$AA60, AA61

- Programma eseguito con l'inizializzazione 'a freddo'

nome: traccia 1, settore 9, byte \$75... type * 9E42 : 34 BRUN * 9E42 : 14 EXEC

- Cessazione della pausa attivata durante CATALOG AE34 : 60

## DOS: PROGRAMMI DI UTILITA'

## SYSTEM MASTER 3.3

В	FID	- copia di file o programmi - verifica tasso di occupazione sul disco
A	COPY	- copia integrale di un disco (con uno o due unità per floppy disk)
В	BOOT13	<ul> <li>inizializzazione del sistema con il DOS versione 3.2 (13 settori per traccia)</li> </ul>
В	MUFFIN	<ul> <li>conversione di file o programmi scritti sotto DOS 3.2 in file e programmi sotto DOS 3.3</li> </ul>
B	MASTER CREATE	- creazione di un disco MASTER partendo da un disco già inizializzato e utilizzabil

come disco SLAVE

 possibilità di modificare il nome di un programma che dev'essere eseguito al

## DAIKINS programming aid's 3.3

The Patcher visualizzazione e modifica di un qualunque settore

The Peeker lettura di un file

BOOTSTAP

* protezione in scrittura

A,I,T,B tipi di

n: numero dei

settori occu-

file

pati

## Implementazione di file e di programmi sul dischetto esempio:

#### 1 - estratto del CATALOG

DISK VOLUME 254

- *A 006 HELLO
- *I 018 ANIMALS
- *T 003 APPLE PROMS
- *I 006 APPLESOFT
- *I 026 APPLEVISION
- *I 017 BIORHYTHM
- *B 010 B00T13

#### 2 - estratto della DIRECTORY del dischetto

Traccia \$11

#### 00 (11 0E)00 00 00 00 00 00 <> traccia, settore 00 00 00 [13 0F] (82)/C8 C5 HE 08 del sequente file CC GC CF AO AO AO AO AO LLO 10 AO AO AO AO AO AO AO 18 AO AO AO AO AO AO AO 20 [] traccia, settore AO AO AO AO/06 OO [14 OF] 28

Settore \$0F

28 AO AO AO AO AO/<u>06 OO [14 OF]</u>
30 ② /C1 CE C9 CD C1 CC D3 ANIMALS tori occupati da
38 AO AO AO AO AO AO AO AO AO
40 AO AO AO AO AO AO AO AO
48 AO AO AO AO AO AO AO/<u>12</u>

50 00 15 0F 80/C1 D0 D0 CC APPL Otipo di file
58 C5 A0 D0 D2 CF CD D3 A0 E FROMS 82 Applesoft
60 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0
68 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0
70 A0 A0/03 00 16 0F 81/C1 A
80 file T
A historia

70 A0 A0/03 00 16 0F 81/C1 A 84 binario 78 DO DO CC C5 D3 CF C6 D4 PPLESOFT

// nome del file AO AO AO AO AO AO AO 80 completato per 30 AO AO AO AO AO AO AO 88 caratteri con degli AO AO AO AO AO/O6 OO 17 90 spazi of 81/C1 DO DO CC C5 D6 AFFLEV 98 C9 D3 C9 CF CE A0 A0 A0 ISION AO

CO D2 CB D9 D4 CB CD AO AO RHYTHM SECONT

CB AO AO AO AO AO AO AO AO

DO AO AO AO AO AO AO AO

DB AO AO AO/11 OO [19 OF] (84)

EO /C2 CF CF D4 B1 B3 A0 A0 B00T13 EB A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0

#### 3 - estratto della VTOC o tavola d'occupazione dei settori

#### Traccia \$11

#### Settore 0

QQ	04	[1 1	OF]	\03\ \03\	00	00	ÆÈ	00
08	00	00	00	oo	00	00	00	00
10	00	00	00	00,	00	00	00	00
18	00	00	00	00	OO	00	00	00
20	00	00	QQ.	OO	00	00	OO	ZA.
28	00	00	00	QQ.		00	00	00
30	OD	FF	00	00		<u> 10</u>	[00	01
38	<b>'</b> 00	00	00	00'	00	00'	QQ	00'
40	100	00	00	00'	00	00	00	00'
48	100	00	00	00'	<b>′</b> 00	00	00	00'
50	100	00	00	00'	00	00	00	00′
58	100	00	00	00'	′00	OF	00	00'
60	'FF	FE	00	00%	00	00	00	00'
68	100	7F	00	00'	<b>'01</b>	FF	00	00'
70	100	00	00			00	00	00′
78	100	00	00	00'	<b>′</b> 00	00	00	00′

[] traccia/settore del 1° settore del contenuto

 $\bigvee$  versione del DOS .  $\bigwedge$  (3.3) n° del volume (254)

= 122 settori
max. nell'elenco
degli indirizzi
(traccia/settore)
dei settori occupati
da un file

80 'FF E0 00 00'00 00 00 00'
88 '00 00 00 00'00 00 00 00'
90 '00 00 00 00'00 00 00 00'
98 '00 00 00 00'00 03 00 00'
A0 '00 00 00 00'00 03 00 00'
A8 '00 00 00 00'00 00 00 00 00'
B0 '00 00 00 00'00 00 00 00 00'
B8 '00 00 00 00'00 00 00 00 00'
C0 '00 00 00 00'00 00 00 00'

D = 35 tracce max. per dischetto

(10 = 16 settori per traccia

= 256 byte per settore

settori occupati in ciascuna traccia successiva

FEDCBA98 7654

se un settore è libero il corrispondente bit è posto a 1

```
FF FF 0000 la traccia n° 10 ha tutti i suoi settori liberi

00 7F 0000 la traccia n° 12 ha i settori F,E,D,C,A,9,8,7 oc-
cupati
```

4 - estratto di un elenco di indirizzi (traccia/settore) di settori occupati da un file

Esempio: HELLO, traccia \$13, settore \$F

```
මට— බව මට මට මට මට මට මට , ___indirizzi dei
මෙS— වට මට මට මට <u>13 මළි 13 මව</u> settori successi-
10— <u>13 මට 13 මළි 13 ම</u>වා මට vamente occupati
18— මට මට මට මට මට මට මට da HELLO
```

5 - estratto della coda di un programma registrato su -disco

Esempio: HELLO, scritto in Applesoft

#### traccia \$13 settore \$E

```
[71 04]/19 08 0A 00 B2
                           20
                                      2
                                          E pb pA J lunghezza
00
                                -- DOS
    20 2D 2D 20 44 4F 53 20
:08
                                         del programma in nu-
                                3.3 HELL mero di byte occu-
    33 2E 33 20 48 45 4C 4C
10
    4F 00/20 08 14 00 B2 20
                                0
                                      2
                                          pati in RAM
18
    00/28 08 1E 00 89 3A BA
                                 (
                                      = =
20
    00/2E 08 28 00 97 00/59
                                   (
28
                                       Y pb: parte bassa
                                 2 : "DOS pA: parte alta
    08 32 00 BA 22
                    44 4F
                           53
30
    20 56 45
                                 VERSION
38
              52 53
                    49 4F
                            4E
    20 33 2E 33 20 20 20 20
                                 3.3
40
                                          / / istruzioni di
48
    20 20 20 20 20 20 20 20
                                          programma
                                08/25/80
50
    30 38 2F 32 35
                    2F 38 30
                    00 BA 3A
                                    < :::
58
    22 00/8B 08 3C
                    40 45 20
              50 50
                                : "APPLE
60
    BA 22 41
                     55 53 20
                                II PLUS
68
          20 50 40
    49 49
                                OR ROMCA
                    4D 43 41
70
     4F 52 20 52 4F
    52 44 20 20 20 53 59 53
                                RD
                                     SYS
78
```

## 6 - estratto della coda di un programma binario

#### Esempio: BOOT13, traccia \$19, settore \$E

[00 17] FO 08 20 E3 03 84 E pb pA 3 lunghezza 00 85 01 A0 01 B1 00 8D 08 del programma in 10 90 17 C8 B1 00 8D 91 17 numero di byte in 18 20 58 FC A0 FF C8 B9 96 RAM 20 17 08 09 80 20 ED FD 28 28 10 F3 A9 BF 85 33 20 6A __indirizzo di 30 FD AD 00 02 69 8D F0 OF RAM di inizio del 38 C9 B1 90 DC C9 B8 B0 D8 programma scritto 40 OA OA OA OA 8D 82 17 A9 in linguaggio mac-48 17 AO 81 20 00 1D BO F7 china 50 AD FE 16 8D 8A 17 85 13 58 E6 13 AD FF 16 4A 4A 4A 🧚 istruzioni di pro-60 85 10 A9 17 A0 81 20 00 gramma in linguaggio 1D BO F7 EE 8A 17 EE 86 68 macchina 70 17 AD 86 17 C5 10 F0 EA 90 EB AD 82 17 AA A9 00 78

BOOT13 è stato salvato sul dischetto con il comando BSAVE BOOT13, A\$8F0, L\$1700

Implementazione di un file su dischetto

7 - estratto di un file di tipo T

Esempio: APPLE PROMS, traccia \$15, settore \$E

```
75 DEL 1 (8D separatore (RETURN)
00 B7 B5 (8D C4 C5 CC A0 B1
08
   BO BO BO AC B1 B2 B5 BO
                              000,1250
10
   (8D D3 C1 D6 C5 A0 D2 C1
                               SAVE RA
                              NDOM HOM AC) separatore ","
18
   CE C4 CF CD (8D C8 CF CD
20
   C5 (8D D2 D5 CE (8D 00 00
                              E RUN
28
   DO C1 D2 C1 CC CC C5 CC
                              PARALLEL
30
   AO DO D2 C9 CE D4 AC) B2
                              PRINT,2
                              56,8,500 (record di
38
   B5 B6 AC) B8 AC) B5 B0 B0
   8D (20) 00 00 00 00 00
401
                                        lunghezza fissa
481
   00 00 00 00 00 00 00
507
   C3 CF CD CD D5 CE C9 C3
                              COMMUNIC
                              56,8,125 messun dato
58
   C1 D4 C9 CF CE D3 AC) B2
   B5 B6 AC) B8 AC) B1 B2 B5
60
                                        scritto (END OF
681
   BO BD 00 00 00 00 00 00
                                        DATA)
701 00 00 00 00 00 00 00 00
   AB CE CF D4 AO C1 D6 C1
78
                               (NOT AVA
```

```
Questo file è stato aperto con il comando
OPEN APPLE PROMS, L40
definendo di 40 caratteri la lungheza di ciascun record.
```

Partendo dal record n° 1 l'istruzione di lettura dei campi è:
INPUT N\$, BL, BW, ST
e di scrittura
PRINT N\$;",";BL;",";BW;",";ST

8 - Estratto del contenuto di un file sequenziale di tipo

(8D il separatore <u>RETURN</u> chiude ogni record che ha lunghezza libera.

nessun dato scritto (END OF DATA)

